

汎用コード

B0100	D席前突スクイブショート
B0101	D席前突スクイブオープン
B0102	D席前突スクイブGNDショート
B0103	D席前突スクイブBATTショート
B0105	P席前突スクイブショート
B0106	P席前突スクイブオープン
B0107	P席前突スクイブGNDショート
B0108	P席前突スクイブBATTショート
B0110	前席R側側突スクイブショート
B0111	前席R側側突スクイブオープン
B0112	前席R側側突スクイブGNDショート
B0113	前席尽側側突スクイブBATTショート
B0115	前席L側側突スクイブショート
B0116	前席L側側突スクイブオープン
B0117	前席L側側突スクイブGNDショート
B0118	前席L側側突スクイブBATTショート
B0119	IG1断線異常
B0120	IG2断線異常
B0121	前席R側シートベルトSWオープン
B0122	前席R側シートベルトSW GND オープン
B0126	前席L側シートベルトSWオープン
B0127	前席L側シートベルトSW GND オープン
B0130	前席R側プリテンショナーショート
B0131	前席R側プリテンショナーオープン
B0132	前席R側プリテンショナーGNDショート
B0133	前席R側プリテンショナーBATTショート
B0135	前席L側プリテンショナーショート
B0136	前席L側プリテンショナーオープン
B0137	前席L側プリテンショナーGNDショート
B0138	前席L側プリテンショナーBATTショート

スズキ	
B1012	エアバッグコントロールコネクタ半かん合
B1013	エアバッグコントローラ内部異常
B1014	エアバッグ警告灯回路異常
B1016	バッテリー電圧上昇異常
B1017	バッテリー電圧低下異常
B1021	前突系エアバッグ点火済み
B1023	エアバッグ作動処理済み
B1024	側突系エアバッグ点火済み(右側)
B1025	側突系エアバッグ点火済み(左側)
B1031	運転席インフレーター系統断線
B1032	運転席インフレーター系統線間短絡
B1033	運転席インフレーター系統地絡
B1034	運転席インフレーター系統天絡
B1041	助手席インフレーター系統断線
B1042	助手席インフレーター系統線間短絡
B1043	助手席インフレーター系統地絡
B1044	助手席インフレーター系統天絡
B1051	運転席リトラクタプリテンショナ系統断線
B1052	運転席リトラクタプリテンショナ系統線間短絡
B1053	運転席リトラクタプリテンショナ系統地絡
B1054	運転席リトラクタプリテンショナ系統天絡
B1055	助手席リトラクタプリテンショナ系統断線
B1056	助手席リトラクタプリテンショナ系統線間短絡
B1057	助手席リトラクタプリテンショナ系統地絡
B1058	助手席リトラクタプリテンショナ系統天絡
B1061	運転席サイドインフレーター系統断線

B1062	運転席サイドインフレータ系統線間短絡
B1063	運転席サイドインフレータ系統地絡
B1064	運転席サイドインフレータ系統天絡
B1065	助手席サイドインフレータ系統断線
B1066	助手席サイドインフレータ系統線間短絡
B1067	助手席サイドインフレータ系統線地絡
B1068	助手席サイドインフレータ系統線天絡
B1073	フォワードセンサ系統線間短絡
B1074	フォワードセンサ系統断線・地絡・天絡
B1081	右側サイドエアバッグセンサ回路異常
B1082	右側サイドエアバッグセンサ通信異常
B1085	右側サイドエアバッグセンサ誤組付け
B1091	左側サイドエアバッグセンサ回路異常
B1092	左側サイドエアバッグセンサ通信異常
B1095	左側サイドエアバッグセンサ誤組付け
B1341	運転席ラップアウトブリテンシヨナ系統断線
B1342	運転席ラップアウトブリテンシヨナ系統線間短絡
B1343	運転席ラップアウトブリテンシヨナ系統地絡
B1344	運転席ラップアウトブリテンシヨナ系統天絡
B1361	右側カーテンインフレータ系統断線
B1362	右側カーテンインフレータ系統線間短絡
B1363	右側カーテンインフレータ系統地絡
B1364	右側カーテンインフレータ系統天絡
B1365	左側カーテンインフレータ系統断線
B1366	左側カーテンインフレータ系統線間短絡
B1367	左側カーテンインフレータ系統地絡
B1368	左側カーテンインフレータ系統天絡

スバル

11	エアバッグメインハーネス回路が断線、ショートまたはアースへのショート／エアバッグモジュールハーネス(運転席)回路が断線、ショートまたはアースへのショート／ロールコネクタ回路が断線、ショートまたはアースへのショート／エアバッグコントロールユニットの不良／運転席エアバッグモジュールの不良
12	エアバッグメインハーネス回路が断線、ショートまたはアースへのショート／エアバッグモジュールハーネス(助手席)回路が断線、ショートまたはアースへのショート／エアバッグコントロールユニットの不良／助手席エアバッグモジュールの不良
15	エアバッグメインハーネス(運転席)回路の電源へのショート／エアバッグモジュールハーネス(運転席)回路の電源へのショート／ロールコネクタの電源へのショート／エアバッグコントロールユニットの不良／運転席エアバッグモジュールの不良
16	エアバッグメインハーネス(助手席)回路の電源へのショート／エアバッグモジュールハーネス(助手席)回路の電源へのショート／エアバッグコントロールユニットの不良／助手席エアバッグモジュールの不良
21	エアバッグコントロールユニットの不良
22	フロントエアバッグモジュールとシートベルトプリテンショナー(LH/RH)が展開作動
23	(AB6)、(AB17)および(AB18)のエアバッグコントロールユニットへの接続不良
24	エアバッグコントロールユニットの不良／エアバッグメインハーネス回路の断線／ヒューズN0.25(ジョイントボックス内)の溶断／エアバッグリヤハーネス回路の断線
25	エアバッグコントロールユニットの不良／エアバッグメインハーネス回路の断線／ヒューズN0.12(ジョイントボックス内)の溶断／エアバッグリヤハーネス回路の断線
31	フロントサブセンサーハーネス(RH)回路のショート／フロントサブセンサーハーネス(RH)回路の断線／フロントサブセンサー(RH)の不良／エアバッグコントロールユニットの不良
32	フロントサブセンサーハーネス(LH)回路のショート／フロントサブセンサーハーネス(LH)回路の断線／フロントサブセンサー(LH)の不良／エアバッグコントロールユニットの不良
33	フロントサブセンサー(RH)の不良
34	フロントサブセンサー(LH)の不良
41	サイドエアバッグハーネス(RH)回路の不良／サイドエアバッグモジュール(RH)の不良／エアバッグコントロールユニットの不良
42	サイドエアバッグハーネス(LH)回路の不良／サイドエアバッグモジュール(LH)の不良／エアバッグコントロールユニットの不良
45	サイドエアバッグハーネス(RH)回路の電源へのショート／エアバッグコントロールユニットの不良

46	サイドエアバッグハーネス(LH)回路の電源へのショート/エアバッグコントロールユニットの不良
51	サイドエアバッグセンサー(RH)の不良/サイドエアバッグハーネス(RH)回路の不良/エアバッグコントロールユニットの不良
52	サイドエアバッグセンサー(LH)の不良/サイドエアバッグハーネス(LH)回路の不良/エアバッグコントロールユニットの不良
53	サイドエアバッグセンサー(RH)の不良
54	サイドエアバッグセンサー(LH)の不良
55	サイドエアバッグモジュールが展開/カーテンエアバッグモジュールが展開
56	カーテンエアバッグセンサー(RH)の不良/カーテンエアバッグハーネス(RH)回路の不良/エアバッグコントロールユニットの不良
57	カーテンエアバッグセンサー(LH)の不良/カーテンエアバッグハーネス(LH)回路の不良/エアバッグコントロールユニットの不良
58	カーテンエアバッグセンサー(RH)の不良
59	カーテンエアバッグセンサー(LH)の不良
61	シートベルトプリテンショナー(RH)回路の断線ショート、アースへのショート/エアバッグコントロールユニットの不良/プリテンショナーの不良/プリテンショナーハーネスの不良
62	シートベルトプリテンショナー(LH)回路の断線ショート、アースへのショート/エアバッグコントロールユニットの不良/プリテンショナーの不良/プリテンショナーハーネスの不良
65	シートベルトプリテンショナー(RH)回路の電源へのショート/プリテンショナーの不良/プリテンショナーハーネスの不良/エアバッグコントロールユニットの不良
66	シートベルトプリテンショナー(LH)回路の電源へのショート/プリテンショナーの不良/プリテンショナーハーネスの不良/エアバッグコントロールユニットの不良
71	エアバッグメインハーネス回路が断線、ショートまたはアースへのショート/エアバッグモジュールハーネス(運転席)回路が断線、ショートまたはアースへのショート/ロールコネクタ回路が断線、ショートまたはアースへのショート/エアバッグコントロールユニットの不良/運転席エアバッグモジュールの不良
72	エアバッグメインハーネス回路が断線、ショートまたはアースへのショート/エアバッグモジュールハーネス(助手席)回路が断線、ショートまたはアースへのショート/エアバッグコントロールユニットの不良/助手席エアバッグモジュールの不良
75	エアバッグメインハーネス(運転席)回路の電源へのショート/エアバッグモジュールハーネス(運転席)回路の電源へのショート/ロールコネクタの電源へのショート/エアバッグコントロールユニットの不良/運転席エアバッグモジュールの不良
76	エアバッグメインハーネス(助手席)回路の電源へのショート/エアバッグモジュールハーネス(助手席)回路の電源へのショート/エアバッグコントロールユニットの不良/助手席エアバッグモジュールの不良

81	ラップベルトプリテンショナー(RH)回路の断線ショート、またはアースへのショート／ラップベルトプリテンショナーの不具合／ラップベルトプリテンショナーハーネスの不具合／エアバッグコントロールユニットの不具合
85	ラップベルトプリテンショナー(RH)回路の電源へのショート／ラップベルトプリテンショナーの不具合／ラップベルトプリテンショナーハーネスの不具合／エアバッグコントロールユニットの不具合
91	カーテンエアバッグハーネス(RH)回路の不良／カーテンエアバッグモジュール(RH)の不良／エアバッグコントロールユニットの不良
92	カーテンエアバッグハーネス(LH)回路の不良／カーテンエアバッグモジュール(LH)の不良／エアバッグコントロールユニットの不良
95	カーテンエアバッグハーネス(RH)回路の電源へのショート／カーテンエアバッグモジュール(RH)の不良／エアバッグコントロールユニットの不良
96	カーテンエアバッグハーネス(LH)回路の電源へのショート／カーテンエアバッグモジュール(LH)の不良／エアバッグコントロールユニットの不良

ダイハツ

B1000	エアバッグECU
B1100	ECU故障
B1140	運転席側サテライトセンサ異常
B1141	助手席側サテライトセンサ異常
B1156	フロントサテライトセンサ断線
B1157	フロントサテライトセンサ短絡
B1160	運転席側カーテンシールドエアバッグ点火系線間短絡
B1161	運転席側カーテンシールドエアバッグ点火系断線
B1162	運転席側カーテンシールドエアバッグ点火系アース短絡
B1163	運転席側カーテンシールドエアバッグ点火系電源短絡
B1165	助手席側カーテンシールドエアバッグ点火系線間短絡
B1166	助手席側カーテンシールドエアバッグ点火系断線
B1167	助手席側カーテンシールドエアバッグ点火系アース短絡
B1168	助手席側カーテンシールドエアバッグ点火系電源短
B1600	フロントエアバッグセンサ
B1800	運転席エアバッグ点火回路
B1801	運転席エアバッグ点火回路
B1802	運転席エアバッグ点火回路
B1803	運転席エアバッグ点火回路
B1805	助手席エアバッグ点火回路
B1806	助手席エアバッグ点火回路
B1807	助手席エアバッグ点火回路
B1808	助手席エアバッグ点火回路
B1900	RHプリテンシヨナ機構点火回路
B1901	RHプリテンシヨナ機構点火回路
B1902	RHプリテンシヨナ機構点火回路
B1903	RHプリテンシヨナ機構点火回路
B1905	LHプリテンシヨナ機構点火回路
B1906	LHプリテンシヨナ機構点火回路
B1907	LHプリテンシヨナ機構点火回路
B1908	LHプリテンシヨナ機構点火回路

トヨタ	
B1100	エアバッグECU故障
B1140	R側Bピラーセンサ故障
B1141	L側Bピラーセンサ故障
B1142	R側ドアセンサ故障(ON故障以外)
B1143	R側ドアセンサ故障(ON故障)
B1144	L側ドアセンサ故障(ON故障以外)
B1145	L側ドアセンサ故障(ON故障)
B1150	乗員検知センサ故障
B1151	マニュアルカットオフSW故障
B1152	OFFインジケータ断線、駆動回路故障
B1156	R側フロントセンサ(ON故障以外)
B1157	R側フロントセンサ(ON故障)
B1158	L側フロントセンサ(ON故障以外)
B1159	L側フロントセンサ(ON故障)
B1160	前席R側側突頭部スクイブショート
B1161	前席R側側突頭部スクイブオープン
B1162	前席R側側突頭部スクイブGNDショート
B1163	前席R側側突頭部スクイブBATTショート
B1165	前席L側側突頭部スクイブショート
B1166	前席L側側突頭部スクイブオープン
B1167	前席L側側突頭部スクイブGNDショート
B1168	前席L側側突頭部スクイブBATTショート
B1170	後席R側側突頭部スクイブショート
B1171	後席R側側突頭部スクイブオープン
B1172	後席R側側突頭部スクイブGNDショート
B1173	後席R側側突頭部スクイブBATTショート
B1175	後席L側側突頭部スクイブショート
B1176	後席L側側突頭部スクイブオープン
B1177	後席L側側突頭部スクイブGNDショート
B1178	後席L側側突頭部スクイブBATTショート
B1610	フロントエアバッグセンサRH不具合/フロントエアバッグセンサRH回路の断線
B1650	フロントエアバッグセンサLH不具合/フロントエアバッグセンサLH回路の断線

B1620	サイドエアバッグセンサASSYRH不具合／サイドエアバッグセンサASSYRH回路の断線、短絡(アースまたは+B)
B1625	サイドエアバッグセンサASSYLH不具合／サイドエアバッグセンサASSYLH回路の断線、短絡(アースまたは+B)
B1630	エアバッグセンサリヤライト不具合／エアバッグセンサリヤライト回路の断線、短絡(アースまたは+B)
B1635	エアバッグセンサリヤレフト不具合／エアバッグセンサリヤレフト回路の断線、短絡(アースまたは+B)
B1653	シートポジションエアバッグセンサ不具合／シートポジションエアバッグセンサ回路の断線、短絡(アースまたは+B)
B1655	フロントシートインナベルトASSYRH不具合／フロントシートインナベルトASSYRH回路の短絡(アースまたは+B)
B1800	運転席エアバッグ(1段目)点火回路短絡
B1801	運転席エアバッグ(1段目)点火回路断線
B1802	運転席エアバッグ(1段目)点火回路アース短絡
B1803	運転席エアバッグ(1段目)点火回路+B短絡
B1805	助手席エアバッグ(1段目)点火回路短絡
B1806	助手席エアバッグ(1段目)点火回路断線
B1807	助手席エアバッグ(1段目)点火回路アース短絡
B1808	助手席エアバッグ(1段目)点火回路+B短絡
B1810	運転席エアバッグ(2段目)点火回路短絡
B1811	運転席エアバッグ(2段目)点火回路断線
B1812	運転席エアバッグ(2段目)点火回路アース短絡
B1813	運転席エアバッグ(2段目)点火回路+B短絡
B1815	助手席エアバッグ(2段目)点火回路短絡
B1816	助手席エアバッグ(2段目)点火回路断線
B1817	助手席エアバッグ(2段目)点火回路アース短絡
B1818	助手席エアバッグ(2段目)点火回路+B短絡
B1820	フロントシートエアバッグRH点火回路短絡
B1821	フロントシートエアバッグRH点火回路断線
B1822	フロントシートエアバッグRH点火回路アース短絡
B1823	フロントシートエアバッグRH点火回路+B短絡
B1825	フロントシートエアバッグLH点火回路短絡
B1826	フロントシートエアバッグLH点火回路断線
B1827	フロントシートエアバッグLH点火回路アース短絡
B1828	フロントシートエアバッグLH点火回路+B短絡
B1830	カーテンシールドエアバッグRH点火回路短絡

B1831	カーテンシールドエアバッグRH点火回路断線
B1832	カーテンシールドエアバッグRH点火回路アース短絡
B1833	カーテンシールドエアバッグRH点火回路+B短絡
B1835	カーテンシールドエアバッグLH点火回路短絡
B1836	カーテンシールドエアバッグLH点火回路断線
B1837	カーテンシールドエアバッグLH点火回路アース短絡
B1838	カーテンシールドエアバッグLH点火回路+B短絡
B1900	プリテンショナーRH点火回路短絡
B1901	プリテンショナーRH点火回路断線
B1902	プリテンショナーRH点火回路アース短絡
B1903	プリテンショナーRH点火回路+B短絡
B1905	プリテンショナーLH点火回路短絡
B1906	プリテンショナーLH点火回路断線
B1907	プリテンショナーLH点火回路アース短絡
B1908	プリテンショナーLH点火回路+B短絡

ニッサン

B1001	コントロールユニット
B1002	コントロールユニット
B1003	コントロールユニット
B1004	コントロールユニット
B1005	コントロールユニット
B1006	コントロールユニット
B1007	コントロールユニット
B1008	コントロールユニット
B1009	コントロールユニット
B1010	コントロールユニット
B1011	コントロールユニット
B1012	コントロールユニット
B1013	コントロールユニット
B1014	コントロールユニット
B1015	コントロールユニット
B1016	CODE 10
B1017	乗員検知センサC/U故障
B1018	乗員検知センサ故障
B1019	ヘルメクションセンサ故障
B1020	乗員検知センサC/U故障
B1021	乗員検知センサC/U故障
B1022	乗員検知センサC/U通信異常
B1023	助手席インジゲータ系統
B1024	エアバッグキャンセルスイッチ
B1025	CODE 19
B1026	コントロールユニット
B1027	コントロールユニット
B1028	コントロールユニット
B1029	コントロールユニット
B1030	コントロールユニット
B1031	コントロールユニット
B1032	CODE 20
B1033	ハンパーセンサ故障

B1034	ハンパ-センサ故障
B1035	ハンパ-センサ通信異常
B1036	ハンパ-センサ誤組付
B1037	CODE 25
B1038	ハンパ-センサ断線/上流電源短絡
B1039	CODE 27
B1040	ハンパ-センサ線間/上流GND短絡
B1041	CODE 29
B1042	コントロールユニット
B1043	コントロールユニット
B1044	コントロールユニット
B1045	コントロールユニット
B1046	コントロールユニット
B1047	コントロールユニット
B1048	CODE 30
B1049	運転席インフレ-タ断線
B1050	運転席インフレ-タ電源短絡
B1051	運転席インフレ-タGND短絡
B1052	運転席インフレ-タ線間短絡
B1053	CODE 35
B1054	運転席インフレ-タ断線
B1055	運転席インフレ-タ電源短絡
B1056	運転席インフレ-タGND短絡
B1057	運転席インフレ-タ綿間短絡
B1058	コントロールユニット
B1059	コントロールユニット
B1060	コントロールユニット
B1061	コントロールユニット
B1062	コントロールユニット
B1063	コントロールユニット
B1064	CODE 40
B1065	助手席インフレ-タ断線
B1066	助手席インフレ-タ電源短絡
B1067	助手席インフレ-タGND短絡

B1068	助手席インフレータ線間短絡
B1069	CODE 45
B1070	助手席インフレータ断線
B1071	助手席インフレータ電源短絡
B1072	助手席インフレータGND短絡
B1073	助手席インフレータ線間短絡
B1074	コントロールユニット
B1075	コントロールユニット
B1076	コントロールユニット
B1077	コントロールユニット
B1078	コントロールユニット
B1079	コントロールユニット
B1080	CODE 50
B1081	右前席プリテンション断線
B1082	右前席プリテンション電源短絡
B1083	右前席プリテンションGND短絡
B1084	右前席プリテンション線間短絡
B1085	CODE 55
B1086	左前席プリテンション断線
B1087	左前席プリテンション電源短絡
B1088	左前席プリテンションGND短絡
B1089	左前席プリテンション線間短絡
B1090	コントロールユニット
B1091	コントロールユニット
B1092	コントロールユニット
B1093	コントロールユニット
B1094	コントロールユニット
B1095	コントロールユニット
B1096	CODE 60
B1097	右後席インフレータ断線
B1098	右後席インフレータ電源短絡
B1099	右後席インフレータGND短絡
B1100	右後席インフレータ綿間短絡
B1102	左後席インフレータ断線

B1103	左後席インフレータ電源短絡
B1104	左後席インフレータGND短絡
B1105	左後席インフレータ線間短絡
B1106	コントロールユニット
B1107	コントロールユニット
B1108	コントロールユニット
B1109	コントロールユニット
B1110	コントロールユニット
B1111	コントロールユニット
B1112	CODE 70
B1113	右サテライトセンサ故障
B1114	右サテライトセンサ故障
B1115	右サテライトセンサ通信異常
B1116	右サテライトセンサ誤組付
B1117	CODE 75
B1118	左サテライトセンサ故障
B1119	左サテライトセンサ故障
B1120	左サテライトセンサ通信異常
B1121	左サテライトセンサ誤組付
B1122	コントロールユニット
B1123	コントロールユニット
B1124	コントロールユニット
B1125	コントロールユニット
B1126	コントロールユニット
B1127	コントロールユニット
B1128	CODE 80
B1129	右席サイドインフレータ断線
B1130	右席サイドインフレータ電源短絡
B1131	右席サイドインフレータGND短絡
B1132	右席サイドインフレータ線間短絡
B1133	CODE 85
B1134	左席サイドインフレータ断線
B1135	左席サイドインフレータ電源短絡
B1136	左席サイドインフレータGND短絡

B1137	左席サイドインフレータ線間短絡
B1138	コントロールユニット
B1139	コントロールユニット
B1140	コントロールユニット
B1141	コントロールユニット
B1142	コントロールユニット
B1143	コントロールユニット
B1144	CODE 90
B1145	右席カーテンABインフレータ断線
B1146	右席カーテンABインフレータ電源短絡
B1147	右席カーテンABインフレータGND短絡
B1148	右席カーテンABインフレータ線間短絡
B1149	CODE 95
B1150	左席カーテンABインフレータ断線
B1151	左席カーテンABインフレータ電源短絡
B1152	左席カーテンABインフレータGND短絡
B1153	左席カーテンABインフレータ線間短絡
B1154	コントロールユニット
B1155	コントロールユニット
B1156	コントロールユニット
B1157	コントロールユニット
B1158	コントロールユニット
B1159	コントロールユニット
B1160	CODE A0
B1161	右席CRD断線
B1162	右席CRD電源短絡
B1163	右席CRD GND短絡
B1164	右席CRD線間短絡
B1165	CODE A5
B1166	左席CRD断線
B1167	左席CRD電源短絡
B1168	左席CRD GND短絡
B1169	左席CRD線間短絡
B1170	コントロールユニット

B1171	コントロールユニット
B1172	コントロールユニット
B1173	コントロールユニット
B1174	コントロールユニット
B1175	コントロールユニット
B1176	CODE B0
B1177	右前席フリップシヨナ2断線
B1178	右前席フリップシヨナ2電源短絡
B1179	右前席フリップシヨナ2GND短絡
B1180	右前席フリップシヨナ2線間短絡
B1181	CODE B5
B1182	左前席フリップシヨナ2断線
B1183	左前席フリップシヨナ2電源短絡
B1184	左前席フリップシヨナ2GND短絡
B1185	左前席フリップシヨナ2線間短絡
B1186	コントロールユニット
B1187	コントロールユニット
B1188	コントロールユニット
B1189	コントロールユニット
B1190	コントロールユニット
B1191	コントロールユニット
B1192	CODE C0
B1193	右席前カーテンAB断線
B1194	右席前カーテンAB電源短絡
B1195	右席前カーテンAB GND短絡
B1196	右席前カーテンAB線間短絡
B1197	CODE C5
B1198	左席前カーテンAB断線
B1199	左席前カーテンAB電源短絡
B1200	左席前カーテンAB GND短絡
B1201	左席前カーテンAB線間短絡
B1202	コントロールユニット
B1203	コントロールユニット
B1204	コントロールユニット

B1205	コントロールユニット
B1206	コントロールユニット
B1207	コントロールユニット
B1208	CODE D0
B1209	前面衝突検知
B1210	側面衝突検知
B1211	ロールオーバー検知
B1212	CODE D4
B1213	CODE D5
B1214	CODE D6
B1215	CODE D7
B1216	CODE D8
B1217	CODE D9
B1218	コントロールユニット
B1219	コントロールユニット
B1220	コントロールユニット
B1221	コントロールユニット
B1222	コントロールユニット
B1223	コントロールユニット
B1224	CODE E0
B1225	CODE E1
B1226	CODE E2
B1227	CODE E3
B1228	CODE E4
B1229	CODE E5
B1230	CODE E6
B1231	CODE E7
B1232	CODE E8
B1233	CODE E9
B1234	コントロールユニット
B1235	コントロールユニット
B1236	コントロールユニット
B1237	コントロールユニット
B1238	コントロールユニット

B1239	コントロールユニット
B1240	CODE F0
B1241	右席ハックルSW断綿/電源短絡
B1242	CODE F2
B1243	右席ハックルSW GND短絡
B1244	CODE F4
B1245	CODE F5
B1246	左席ハックルSW断綿/電源短絡
B1247	CODE F7
B1248	左席ハックルSW GND短絡
B1249	CODE F9
B1250	コントロールユニット
B1251	コントロールユニット
B1252	コントロールユニット
B1253	コントロールユニット
B1254	コントロールユニット
B1255	コントロールユニット

ホンダ

01-01	運転席用エアバッグ展開回路 断線
01-02	運転席用エアバッグ展開回路 抵抗増加
01-03	運転席用エアバッグ展開回路 抵抗減少または短絡
01-04	運転席用エアバッグ展開回路 電源短絡
01-05	運転席用エアバッグ展開回路 ボディ短絡
02-01	助手席用エアバッグ展開回路 断線
02-02	助手席用エアバッグ展開回路 抵抗増加
02-03	助手席用エアバッグ展開回路 抵抗減少または短絡
02-04	助手席用エアバッグ展開回路 電源短絡
02-05	助手席用エアバッグ展開回路 ボディ短絡
03-01	左側シートベルトプリテンショナ展開回路 断線
03-02	左側シートベルトプリテンショナ展開回路 抵抗増加
03-03	左側シートベルトプリテンショナ展開回路 抵抗減少または短絡
03-04	左側シートベルトプリテンショナ展開回路 電源短絡
03-05	左側シートベルトプリテンショナ展開回路 ボディ短絡
04-01	右側シートベルトプリテンショナ展開回路 断線
04-02	右側シートベルトプリテンショナ展開回路 抵抗増加
04-03	右側シートベルトプリテンショナ展開回路 抵抗減少または短絡
04-04	右側シートベルトプリテンショナ展開回路 電源短絡
04-05	右側シートベルトプリテンショナ展開回路 ボディ短絡
05-01	SRSユニットの内部故障
05-02	SRSユニットの内部故障
05-04	SRSユニットの内部故障
06-04	SRSユニットの内部故障
06-08	SRSユニットの内部故障
07-01	SRSユニットの内部故障
07-02	SRSユニットの内部故障
07-03	SRSユニットの内部故障

08-01	SRSユニットの内部故障
08-02	SRSユニットの内部故障
08-03	SRSユニットの内部故障
08-04	SRSユニットの内部故障
08-05	SRSユニットの内部故障
08-06	SRSユニットの内部故障
08-07	SRSユニットの内部故障
08-08	SRSユニットの内部故障
09-01	SRSユニットの内部故障。ただし一過性のDTCを表示する場合はSRSユニット内部またはSRS警告灯回路に故障があったことを示す。この場合は一過性故障の点検を行うこと
09-02	SRSユニットの内部故障。ただし一過性のDTCを表示する場合はSRSユニット内部またはSRS電源(VB)に故障があったことを示す。この場合は一過性故障の点検を行うこと
09-03	運転席用シートベル バックルSWの異常
09-06	左フロントセンサの内部故障
09-07	右フロントセンサの内部故障
10-01	正突系作動履歴有り
10-02	運転席用サイドエアバッグ作動履歴有り
10-03	正突系および運転席用サイドエアバッグ作動履歴有り
10-04	助手席用サイドエアバッグ作動履歴有り。ただしサイドエアバッグが作動しなかった場合(乗員姿勢検知によりカットオフされた)はDTCを消去し助手席用側突センサのみを交換する。
10-05	正突系および助手席用サイドエアバッグ作動履歴有り
10-06	両席サイドエアバッグ作動履歴有り
10-07	正突系および両席サイドエアバッグ作動履歴有り
11-11	助手席用エアバッグ第1インフレーター展開回路断線
11-21	助手席用エアバッグ第1インフレーター展開回路抵抗増加
11-31	助手席用エアバッグ第1インフレーター展開回路抵抗減少または短絡
11-81	助手席用エアバッグ第1インフレーター展開回路電源短絡
11-91	助手席用エアバッグ第1インフレーター展開回路ボディ短絡
11-41	助手席用エアバッグ第2インフレーター展開回路断線
11-51	助手席用エアバッグ第2インフレーター展開回路抵抗増加
11-61	助手席用エアバッグ第2インフレーター展開回路抵抗減少または短絡

11-A1	助手席用エアバッグ第2インフレーター展開回路電源短絡
11-B1	助手席用エアバッグ第2インフレーター展開回路ボディ短絡
12-11	運転席用エアバッグ第1インフレーター展開回路断線
12-21	運転席用エアバッグ第1インフレーター展開回路抵抗増加
12-31	運転席用エアバッグ第1インフレーター展開回路抵抗減少または短絡
12-81	運転席用エアバッグ第1インフレーター展開回路電源短絡
12-91	運転席用エアバッグ第1インフレーター展開回路ボディ短絡
12-41	運転席用エアバッグ第2インフレーター展開回路断線
12-51	運転席用エアバッグ第2インフレーター展開回路抵抗増加
12-61	運転席用エアバッグ第2インフレーター展開回路抵抗減少または短絡
12-A1	運転席用エアバッグ第2インフレーター展開回路電源短絡
12-B1	運転席用エアバッグ第2インフレーター展開回路ボディ短絡
21-11	左側シートベルトプリテンショナ展開回路断線
21-21	左側シートベルトプリテンショナ展開回路抵抗増加
21-31	左側シートベルトプリテンショナ展開回路抵抗減少または短絡
21-81	左側シートベルトプリテンショナ展開回路電源回路
21-91	左側シートベルトプリテンショナ展開回路ボディ短絡
22-11	右側シートベルトプリテンショナ展開回路断線
22-21	右側シートベルトプリテンショナ展開回路抵抗増加
22-31	右側シートベルトプリテンショナ展開回路抵抗減少または短絡
22-81	右側シートベルトプリテンショナ展開回路電源短絡
22-91	右側シートベルトプリテンショナ展開回路ボディ短絡
26-11	右側シートベルトアウトラッププリテンショナ展開回路断線
26-21	右側シートベルトアウトラッププリテンショナ展開回路抵抗増加
26-31	右側シートベルトアウトラッププリテンショナ展開回路抵抗減少または短絡
26-81	右側シートベルトアウトラッププリテンショナ展開回路電源短絡
26-91	右側シートベルトアウトラッププリテンショナ展開回路ボディ短絡
31-11	助手席用サイドエアバッグ展開回路断線
31-21	助手席用サイドエアバッグ展開回路抵抗増加

31-31	助手席用サイドエアバッグ展開回路抵抗減少または短絡
31-81	助手席用サイドエアバッグ展開回路電源短絡
31-91	助手席用サイドエアバッグ展開回路ボディ短絡
32-11	運転席用サイドエアバッグ展開回路断線
32-21	運転席用サイドエアバッグ展開回路抵抗増加
32-31	運転席用サイドエアバッグ展開回路抵抗減少または短絡
32-81	運転席用サイドエアバッグ展開回路電源短絡
32-91	運転席用サイドエアバッグ展開回路ボディ短絡
33-11	左側サイドカーテンエアバッグ展開回路断線
33-21	左側サイドカーテンエアバッグ展開回路抵抗増加
33-31	左側サイドカーテンエアバッグ展開回路抵抗減少または短絡
33-81	左側サイドカーテンエアバッグ展開回路電源短絡
33-91	左側サイドカーテンエアバッグ展開回路ボディ短絡
34-11	右側サイドカーテンエアバッグ展開回路断線
34-21	右側サイドカーテンエアバッグ展開回路抵抗増加
34-31	右側サイドカーテンエアバッグ展開回路抵抗減少または短絡
34-81	右側サイドカーテンエアバッグ展開回路電源短絡
34-91	右側サイドカーテンエアバッグ展開回路ボディ短絡
41-11	左フロント インパクトセンサの内部故障シグナル系の異常
41-21	左フロント インパクトセンサの内部故障IDコード不一致
41-81	左フロント インパクトセンサの内部故障フロントインパクトセンサの内部故障
41-91	左フロント インパクトセンサの内部故障フロントインパクトセンサの内部故障
41-B1	左フロント インパクトセンサの内部故障フロントインパクトセンサの内部故障
41-C1	右フロント インパクトセンサの内部故障電源異常
42-11	右フロント インパクトセンサの内部故障シグナル系の異常
42-21	右フロント インパクトセンサの内部故障IDコード不一致
42-81	右フロント インパクトセンサの内部故障フロントインパクトセンサの内部故障
42-91	右フロント インパクトセンサの内部故障フロントインパクトセンサの内部故障
42-B1	右フロント インパクトセンサの内部故障フロントインパクトセンサの内部故障

42-C1	右フロント インパクトセンサの内部故障電源異常
43-11	左側サイドインパクトセンサ1の内部故障シグナル系の異常
43-21	左側サイドインパクトセンサ1の内部故障IDコード不一致
43-81	左側サイドインパクトセンサ1の内部故障サイドインパクト センサ1の内部故障
43-91	左側サイドインパクトセンサ1の内部故障サイドインパクト センサ1の内部故障
43-B1	左側サイドインパクトセンサ1の内部故障サイドインパクト センサ1の内部故障
43-C1	左側サイドインパクトセンサ1の内部故障電源異常
44-11	右側サイドインパクトセンサ1の内部故障シグナル系の異常
44-21	右側サイドインパクトセンサ1の内部故障IDコード不一致
44-81	右側サイドインパクトセンサ1の内部故障サイドインパクト センサ1の内部故障
44-91	右側サイドインパクトセンサ1の内部故障サイドインパクト センサ1の内部故障
44-B1	右側サイドインパクトセンサ1の内部故障サイドインパクト センサ1の内部故障
44-C1	右側サイドインパクトセンサ1の内部故障電源異常
45-11	左側サイドインパクトセンサ2の内部故障シグナル系の異常
45-21	左側サイドインパクトセンサ2の内部故障IDコード不一致
45-81	左側サイドインパクトセンサ2の内部故障サイドインパクト センサ2の内部故障
45-91	左側サイドインパクトセンサ2の内部故障サイドインパクト センサ2の内部故障
45-B1	左側サイドインパクトセンサ2の内部故障サイドインパクト センサ2の内部故障
45-C1	左側サイドインパクトセンサ2の内部故障電源異常
46-11	右側サイドインパクトセンサ2の内部故障シグナル系の異常
46-21	右側サイドインパクトセンサ2の内部故障IDコード不一致
46-81	右側サイドインパクトセンサ2の内部故障サイドインパクトセンサ2の内部故障
46-91	右側サイドインパクトセンサ2の内部故障サイドインパクトセンサ2の内部故障
46-B1	右側サイドインパクトセンサ2の内部故障サイドインパクトセンサ2の内部故障
46-C1	右側サイドインパクトセンサ2の内部故障電源異常
47-11	左側サイドインパクトセンサ3の内部故障シグナル系の異常
47-21	左側サイドインパクトセンサ3の内部故障IDコード不一致
47-81	左側サイドインパクトセンサ3の内部故障サイドインパクトセンサ3の内部故障
47-91	左側サイドインパクトセンサ3の内部故障サイドインパクトセンサ3の内部故障

47-B1	左側サイドインパクトセンサ3の内部故障サイドインパクトセンサ3の内部故障
47-C1	左側サイドインパクトセンサ3の内部故障電源異常
48-11	右側サイドインパクトセンサ3の内部故障シグナル系の異常
48-21	右側サイドインパクトセンサ3の内部故障IDコード不一致
48-81	右側サイドインパクトセンサ3の内部故障サイドインパクトセンサ3の内部故障
48-91	右側サイドインパクトセンサ3の内部故障サイドインパクトセンサ3の内部故障
48-B1	右側サイドインパクトセンサ3の内部故障サイドインパクトセンサ3の内部故障
48-C1	右側サイドインパクトセンサ3の内部故障電源異常
B2-11	サテライトセーフィングセンサシグナル系の異常
B2-21	サテライトセーフィングセンサIDコード不一致
B2-81	サテライトセーフィングセンササイドインパクト センサ3の内部故障
B2-91	サテライトセーフィングセンササイドインパクト センサ3の内部故障
B2-B1	サテライトセーフィングセンササイドインパクト センサ3の内部故障
B2-C1	サテライトセーフィングセンサ電源異常
51-21	SRSユニットの内部故障
51-41	SRSユニットの内部故障
51-71	SRSユニットの内部故障
52-8X	SRSユニットの内部故障
52-91	SRSユニットの内部故障
52-A1	SRSユニットの内部故障
52-B2	SRSユニットの内部故障
52-CX	SRSユニットの内部故障
52-D1	SRSユニットの内部故障
52-E1	SRSユニットの内部故障
52-F1	SRSユニットの内部故障
53-3X	SRSユニットの内部故障
53-41	SRSユニットの内部故障
54-1X	SRSユニットの内部故障
54-2X	SRSユニットの内部故障

54-3X	SRSユニットの内部故障
54-4X	SRSユニットの内部故障
54-6X	SRSユニットの内部故障
54-7X	SRSユニットの内部故障
55-1X	SRSユニットの内部故障
55-2X	SRSユニットの内部故障
55-3X	SRSユニットの内部故障
55-4X	SRSユニットの内部故障
55-7X	SRSユニットの内部故障
61-11	左側シートベルトバックルスイッチの断線
61-21	左側シートベルトバックルスイッチの短絡
61-11	右側シートベルトバックルスイッチの断線
62-21	右側シートベルトバックルスイッチの短絡
72-3X	左側E-プリテンショナユニットの外部通信異常または内部故障
72-4X	左側E-プリテンショナユニット系回路内部故障
72-5X	左側E-プリテンショナユニット系回路内部故障
72-61	左側E-プリテンショナユニット返信データ規定外
72-63	左側E-プリテンショナユニットIDコード不一致
73-1X	左側E-プリテンショナモータの断線
74-2X	右側E-プリテンショナモータの断線
75-3X	右側E-プリテンショナユニットの外部通信異常または内部故障
75-4X	右側E-プリテンショナユニット系回路内部故障
75-5X	右側E-プリテンショナユニット系回路内部故障
75-61	右側E-プリテンショナユニット系回路返信データ規定外
75-63	右側E-プリテンショナユニット系回路IDコード不一致
85-4X	OPDSユニット系回路OPDSユニットの内部故障
85-61	SRSユニットとOPDSユニット間の通信 シグナル系の異常
85-62	SRSユニットとOPDSユニット間の通信 返信データ規定外
85-63	OPDSユニット系回路機種IDコード不一致

85-64	OPDSユニット系回路ECUシリアルIDコード不一致
85-71	OPDSユニット系回路OPDSユニットの初期化異常
85-78	OPDSユニット系回路OPDSユニットの初期化異常
85-79	OPDSユニット系回路OPDSユニットドリフト異常
86-1X	OPDSセンサ系シートバックセンサ故障
86-2X	OPDSセンサ系シートサポートセンサ故障
87-31	サイドエアバッグ自動停止表示灯回路の不灯
87-32	サイドエアバッグ自動停止表示灯回路の不消
99-11	SRSユニットの内部故障
91-21	SRSユニットの内部故障
A1-11	SRSユニットのVA電源の不良
A2-11	SRSユニットのVB電源の不良
E3-11	助手席用サイドエアバッグ自動停止履歴有り
F1-11	助手席用エアバッグ、シートベルトプリテンショナ、シートベルトアウトラッププリテンショナ作動履歴有り
F2-11	運転席用エアバッグ、シートベルトプリテンショナ作動履歴有り
F3-11	助手席用サイドエアバッグ、シートベルトプリテンショナ、サイドカーテンエアバッグ作動履歴有り
F4-11	運転席用サイドエアバッグ、シートベルトプリテンショナ、サイドカーテンエアバッグ作動履歴有り
F8-11	廃棄ツール作動履歴有り

マツダ	
B104D	クラッシュ・ゾーン・センサ回路と他のセンサ回路の電源側ショート
B104E	運転席側サイド・エア・バッグ・センサ(内部回路の異常)
B104F	助手席側サイド・エア・バッグ・センサ(内部回路の異常)
B1046	運転席側カーテン・エア・バッグ・モジュール回路と他のエア・バッグ・モジュール回路のショート
B1047	運転席側サイド・エア・バッグ・モジュール回路と他のエア・バッグ・モジュール回路のショート
B1048	助手席側エア・バッグ・モジュール回路と他のエア・バッグ・モジュール回路のショート
B1049	助手席側プリテンショナ・シート、ベルト回路と他のエア・バッグ・モジュール回路のショート
B104B	運転席側サイド・エア・バッグ・センサ回路と他のセンサ回路の電源側ショート
B104C	助手席側サイド・エア・バッグ・センサ回路と他のセンサ回路の電源側ショート
B1050	助手席側サイド・エア・バッグ・センサ回路の断線またはショート
B1051	運転席側サイド・エア・バッグ・センサ回路の断線またはショート
B1053	運転席側フロント・バックル・スイッチ回路と他のセンサ回路の電源側ショート
B1054	運転席側プリテンショナ・シート、ベルト回路と他のエア・バッグ・モジュール回路のショート
B1055	助手席側サイド・エア・バッグ・モジュール回路と他のエア・バッグ・モジュール回路のショート
B1056	助手席側カーテン・エア・バッグ・モジュール回路と他のエア・バッグ・モジュール回路のショート
B1057	運転席側エア・バッグ・モジュール回路と他のエア・バッグ・モジュール回路のショート
B105A	SASコントロール・モジュール作動(展開)制御回数異常
B1231	SASコントロール・モジュール作動(展開)制御フリーズ
B1317	SASコントロール・モジュール電源電圧値の上昇(16.1V以上)
B1318	SASコントロール・モジュール電源電圧値の低下(9V未満)
B1342	SASコントロール・モジュール
B1868	エア・バッグ・システム・ワーニング・ライト
B1877	運転席側プリテンショナ・シート、ベルト回路の抵抗大
B1878	運転席側プリテンショナ・シート、ベルト回路の電源側ショート
B1879	運転席側プリテンショナ・シート、ベルト回路のボデー・アース側ショート
B1881	助手席側プリテンショナ・シート、ベルト回路の抵抗大
B1882	助手席側プリテンショナ・シート、ベルト回路の電源側ショート
B1883	助手席側プリテンショナ・シート、ベルト回路のボデー・アース側ショート
B1885	運転席側プリテンショナ・シート、ベルト回路の抵抗小
B1886	助手席側プリテンショナ・シート、ベルト回路の抵抗小
B1916	運転席側エア・バッグ・モジュール回路の電源側ショート
B1925	助手席側エア・バッグ・モジュール回路の電源側ショート
B1932	運転席側エア・バッグ・モジュール回路の抵抗大
B1933	助手席側エア・バッグ・モジュール回路の抵抗大

B1934	運転席側エア・バッグ・モジュール回路の抵抗小
B1935	助手席側エア・バッグ・モジュール回路の抵抗小
B1936	運転席側エア・バッグ・モジュール回路のボデー・アース側ショート
B1938	助手席側エア・バッグ・モジュール回路のボデー・アース側ショート
B1992	運転席側サイド・エア・バッグ・モジュール回路の電源側ショート
B1993	運転席側サイド・エア・バッグ・モジュール回路のボデー・アース側ショート
B1994	運転席側サイド・エア・バッグ・モジュール回路の抵抗大
B1995	運転席側サイド・エア・バッグ・モジュール回路の抵抗小
B1996	助手席側サイド・エア・バッグ・モジュール回路の電源側ショート
B1997	助手席側サイド・エア・バッグ・モジュール回路のボデー・アース側ショート
B1998	助手席側サイド・エア・バッグ・モジュール回路の抵抗大
B1999	助手席側サイド・エア・バッグ・モジュール回路の抵抗小
B2226	クラッシュ・ゾーン・センサ(内部回路の異常)
B2227	クラッシュ・ゾーン・センサ(通信系の異常)
B2432	運転席側フロント・バックル・スイッチ回路の断線
B2433	運転席側フロント・バックル・スイッチ回路の電源側ショート
B2434	運転席側フロント・バックル・スイッチ回路の断線またはボデー・アース側ショート
B2435	運転席側フロント・バックル・スイッチ回路抵抗の基準値範囲外
B2477	コンフィグレーション設定エラー
B2773	運転席側カーテン・エア・バッグ・モジュール回路の抵抗小
B2774	運転席側カーテン・エア・バッグ・モジュール回路の抵抗大
B2775	運転席側カーテン・エア・バッグ・モジュール回路のボデー・アース側ショート
B2776	運転席側カーテン・エア・バッグ・モジュール回路の電源側ショート
B2777	助手席側カーテン・エア・バッグ・モジュール回路の抵抗小
B2778	助手席側カーテン・エア・バッグ・モジュール回路の抵抗大
B2779	助手席側カーテン・エア・バッグ・モジュール回路のボデー・アース側ショート
B2780	助手席側カーテン・エア・バッグ・モジュール回路の電源側ショート
B2855	クラッシュ・ゾーン・センサ回路のショート
B2856	クラッシュ・ゾーン・センサID不一致
B2886	助手席側サイド・エア・バッグ・センサID不一致
B2887	運転席側サイド・エア・バッグ・センサID不一致
U2017	運転席側サイド・エア・バッグ・センサ(通信系の異常)
U2018	助手席側サイド・エア・バッグ・センサ(通信系の異常)

三菱	
B1400	運転席エアバッグモジュール(1stスクイブ)系統(スクイブ回路端子間のショート)
B1401	運転席エアバッグモジュール(1stスクイブ)系統(スクイブ回路の断線)
B1402	運転席エアバッグモジュール(1stスクイブ)系統(スクイブ回路のアースへショート)
B1403	運転席エアバッグモジュール(1stスクイブ)系統(スクイブ回路の電源へショート)
B1404	SRS-ECU内運転席エアバッグモジュール(1stスクイブ)点火駆動回路系統 (点火駆動回路のショート)
B1405	SRS-ECU内運転席エアバッグモジュール(1stスクイブ)点火駆動回路系統 (点火駆動回路の断線)
B1406	右側フロントインパクトセンサー内Gセンサー故障
B1407	右側フロントインパクトセンサー電源電圧異常
B1408	右側フロントインパクトセンサー通信異常
B1409	右側フロントインパクトセンサー通信不能
B1410	助手席エアバッグモジュール(1stスクイブ)系統(スクイブ回路端子間のショート)
B1411	助手席エアバッグモジュール(1stスクイブ)系統(スクイブ回路の断線)
B1412	助手席エアバッグモジュール(1stスクイブ)系統(スクイブ回路のアースへショート)
B1413	助手席エアバッグモジュール(1stスクイブ)系統(スクイブ回路の電源へショート)
B1414	SRS-ECU内助手席エアバッグモジュール(1stスクイブ)点火駆動回路系統 (点火駆動回路のショート)
B1415	SRS-ECU内助手席エアバッグモジュール(1stスクイブ)点火駆動回路系統 (点火駆動回路の断線)
B1416	左側フロントインパクトセンサー内Gセンサー故障
B1417	左側フロントインパクトセンサー電源電圧異常
B1418	左側フロントインパクトセンサー通信異常
B1419	左側フロントインパクトセンサー通信不能
B1420	右側サイドエアバッグモジュール(スクイブ)系統(スクイブ回路端子間のショート)
B1421	右側サイドエアバッグモジュール(スクイブ)系統(スクイブ回路の断線)
B1422	右側サイドエアバッグモジュール(スクイブ)系統(スクイブ回路のアースへショート)
B1423	右側サイドエアバッグモジュール(スクイブ)系統(スクイブ回路の電源へショート)
B1424	SRS-ECU内右側サイドエアバッグモジュール(スクイブ)点火駆動回路系統 (点火駆動回路のショート)
B1425	SRS-ECU内右側サイドエアバッグモジュール(スクイブ)点火駆動回路系統 (点火駆動回路の断線)
B1426	右側サイドインパクトセンサー内Gセンサー故障
B1427	右側サイドインパクトセンサー電源電圧異常
B1428	右側サイドインパクトセンサー通信異常
B1429	右側サイドインパクトセンサー通信不能

B1430	左側サイドエアバッグモジュール(スクイブ)系統(スクイブ回路端子間のショート)
B1431	左側サイドエアバッグモジュール(スクイブ)系統(スクイブ回路の断線)
B1432	左側サイドエアバッグモジュール(スクイブ)系統(スクイブ回路のアースへショート)
B1433	左側サイドエアバッグモジュール(スクイブ)系統(スクイブ回路の電源へショート)
B1434	SRS-ECU内左側サイドエアバッグモジュール(スクイブ)点火駆動回路系統 (点火駆動回路のショート)
B1435	SRS-ECU内左側サイドエアバッグモジュール(スクイブ)点火駆動回路系統 (点火駆動回路の断線)
B1436	左側サイドインパクトセンサー内Gセンサー故障
B1437	左側サイドインパクトセンサー電源電圧異常
B1438	左側サイドインパクトセンサー通信異常
B1439	左側サイドインパクトセンサー通信不能
B1440	右側カーテンエアバッグモジュール(スクイブ)系統(スクイブ回路端子間のショート)
B1441	右側カーテンエアバッグモジュール(スクイブ)系統(スクイブ回路の断線)
B1442	右側カーテンエアバッグモジュール(スクイブ)系統(スクイブ回路のアースへショート)
B1443	右側カーテンエアバッグモジュール(スクイブ)系統(スクイブ回路の電源へショート)
B1444	SRS-ECU内右側カーテンエアバッグモジュール(スクイブ)点火駆動回路系統 (点火駆動回路のショート)
B1445	SRS-ECU内右側カーテンエアバッグモジュール(スクイブ)点火駆動回路系統 (点火駆動回路の断線)
B1446	右側サイドインパクトセンサー(リヤ)内Gセンサー故障
B1447	右側サイドインパクトセンサー(リヤ)電源電圧異常
B1448	右側サイドインパクトセンサー(リヤ)通信異常
B1449	右側サイドインパクトセンサー(リヤ)通信不能
B1450	左側カーテンエアバッグモジュール(スクイブ)系統(スクイブ回路端子間のショート)
B1451	左側カーテンエアバッグモジュール(スクイブ)系統(スクイブ回路の断線)
B1452	左側カーテンエアバッグモジュール(スクイブ)系統(スクイブ回路のアースへショート)
B1453	左側カーテンエアバッグモジュール(スクイブ)系統(スクイブ回路の電源へショート)
B1454	SRS-ECU内左側カーテンエアバッグモジュール(スクイブ)点火駆動回路系統 (点火駆動回路のショート)
B1455	SRS-ECU内左側カーテンエアバッグモジュール(スクイブ)点火駆動回路系統 (点火駆動回路の断線)
B1456	左側サイドインパクトセンサー(リヤ)内Gセンサー故障
B1457	左側サイドインパクトセンサー(リヤ)電源電圧異常
B1458	左側サイドインパクトセンサー(リヤ)通信異常
B1459	左側サイドインパクトセンサー(リヤ)通信不能

B1460	運転席プリテンショナー(スクイブ)系統(スクイブ回路端子間のショート)
B1461	運転席プリテンショナー(スクイブ)系統(スクイブ回路の断線)
B1462	運転席プリテンショナー(スクイブ)系統(スクイブ回路のアースへショート)
B1463	運転席プリテンショナー(スクイブ)系統(スクイブ回路の電源へショート)
B1464	SRS-ECU内運転席プリテンショナー(スクイブ)点火駆動回路系統 (点火駆動回路のショート)
B1465	SRS-ECU内運転席プリテンショナー(スクイブ)点火駆動回路系統 (点火駆動回路の断線)
B1466	SRS-ECU内前突用アナログGセンサー系統
B1467	SRS-ECU内前突用セーフィングGセンサー系統(センサーの断線)
B1468	SRS-ECU内前突用セーフィングGセンサー系統(センサーのショート)
B1469	SRS-ECU内側突用セーフィングGセンサー系統
B1470	助手席プリテンショナー(スクイブ)系統(スクイブ回路端子間のショート)
B1471	助手席プリテンショナー(スクイブ)系統(スクイブ回路の断線)
B1472	助手席プリテンショナー(スクイブ)系統(スクイブ回路のアースへショート)
B1473	助手席プリテンショナー(スクイブ)系統(スクイブ回路の電源へショート)
B1474	SRS-ECU内助手席プリテンショナー(スクイブ)点火駆動回路系統 (点火駆動回路のショート)
B1475	SRS-ECU内助手席プリテンショナー(スクイブ)点火駆動回路系統(点火駆動回路の断線)
B1476	電源回路系統(ヒューズN0.2の回路)
B1477	電源回路系統(ヒューズN0.3の回路)
B1478	SRS-ECU DC-DCコンバーター系統端子電圧の上昇
B1479	SRS-ECU DC-DCコンバーター系統端子電圧の低下
B1480	運転席エアバッグモジュール(2ndスクイブ)系統(スクイブ回路端子間のショート)
B1481	運転席エアバッグモジュール(2ndスクイブ)系統(スクイブ回路の断線)
B1482	運転席エアバッグモジュール(2ndスクイブ)系統(スクイブ回路のアースへショート)
B1483	運転席エアバッグモジュール(2ndスクイブ)系統(スクイブ回路の電源へショート)
B1484	SRS-ECU内運転席エアバッグモジュール(2ndスクイブ)点火駆動回路系統 (点火駆動回路のショート)
B1485	SRS-ECU内運転席エアバッグモジュール(2ndスクイブ)点火駆動回路系統 (点火駆動回路の断線)
B1490	助手席エアバッグモジュール(2ndスクイブ)系統(スクイブ回路端子間のショート)
B1491	助手席エアバッグモジュール(2ndスクイブ)系統(スクイブ回路の断線)
B1492	助手席エアバッグモジュール(2ndスクイブ)系統(スクイブ回路のアースへショート)
B1493	助手席エアバッグモジュール(2ndスクイブ)系統(スクイブ回路の電源へショート)
B1494	SRS-ECU内助手席エアバッグモジュール(2ndスクイブ)点火駆動回路系統 (点火駆動回路のショート)

B1495	SRS-ECU内助手席エアバッグモジュール(2ndスグイグ)点火駆動回路系統 (点火駆動回路の断綿)
B1496	SRS-ECU内不揮発性メモリー(EEPROM)等の内部回路系統
B1497	SRS-ECU内前突用IC等の内部回路系統
B1498	SRS-ECU内メモリー(RAM又はROM)等の内部回路系統
B1499	SRS-ECU(エアバッグ展開済)系統
B1509	SRS-ECU誤組付け
B1519	コネクターロック系統
B1548	CAN通信不能
B1549	CAN通信異常
B1554	SGバイパス回路の故障
B1555	SGバイパス回路の断線
B1557	SRS-ECU内IC等の内部回路系統
B1669	SRS-ECU(エアバッグ一括展開済)系統
U1073	バスオフ
1A	フロントインパクトセンサーLH系統センサー端子間のショート
1B	フロントインパクトセンサーLH系統センサー回路の断線
1C	フロントインパクトセンサーLH系統センサー回路の電源へのショート
1D	フロントインパクトセンサーLH系統センサー回路のアースへのショート
2A	フロントインパクトセンサーRH系統センサー端子間のショート
2B	フロントインパクトセンサーRH系統センサー回路の断線
2C	フロントインパクトセンサーRH系統センサー回路の電源へのショート
2D	フロントインパクトセンサーRH系統センサー回路のアースへのショート
21	運転席エアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路端子間のショート
22	運転席エアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路の断線
26	運転席シートベルトプリテンショナー(スクイブ)系統スクイブ回路端子間のショート
27	運転席シートベルトプリテンショナー(スクイブ)系統スクイブ回路の断線
28	助手席シートベルトプリテンショナー(スクイブ)系統スクイブ回路端子間のショート
29	助手席シートベルトプリテンショナー(スクイブ)系統スクイブ回路の断線
39	エアバッグ一括展開済み
46	SRS-ECU誤組付
61	運転席エアバッグモジュール(スクイブ)系統電源へショート
62	運転席エアバッグモジュール(スクイブ)系統アースへショート
66	運転席シートベルトプリテンショナー(スクイブ)系統電源へショート

67	運転席シートベルトプリテンショナー(スクイブ)系統アースヘショート
68	助手席シートベルトプリテンショナー(スクイブ)系統電源ヘショート
69	助手席シートベルトプリテンショナー(スクイブ)系統アースヘショート
1A	左側フロントインパクトセンサーのショート又はハーネスショート
1B	左側フロントインパクトセンサーの断線又はハーネス断線
1C	左側フロントインパクトセンサーのハーネスが電源ヘショート
1D	左側フロントインパクトセンサーのハーネスが車体側アースヘショート
2A	右側フロントインパクトセンサーのショート又はハーネスショート
2B	右側フロントインパクトセンサーの断線又はハーネス断線
2C	右側フロントインパクトセンサーのハーネスが電源ヘショート
2D	右側フロントインパクトセンサーのハーネスが車体側アースヘショート
3A	右側カーテンエアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路端子間のショート
3B	右側カーテンエアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路の断線
3C	SRS-ECU内右側カーテンエアバッグモジュール(スクイブ)点火駆動回路系統 点火駆動回路のショート
3D	SRS-ECU内右側カーテンエアバッグモジュール(スクイブ)点火駆動回路系統 点火駆動回路の断線
3E	右側カーテンエアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路の電源ヘショート
3F	右側カーテンエアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路のアースヘショート
4A	左側カーテンエアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路端子間のショート
4B	左側カーテンエアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路の断線
4C	SRS-ECU内左側カーテンエアバッグモジュール(スクイブ)点火駆動回路系統 点火駆動回路のショート
4D	SRS-ECU内左側カーテンエアバッグモジュール(スクイブ)点火駆動回路系統 点火駆動回路の断線
4E	左側カーテンエアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路の電源ヘショート
4F	左側カーテンエアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路のアースヘショート
5A	左側リヤサイドインパクトセンサー電源電圧異常
5B	左側リヤサイドインパクトセンザ内Gセンサー故障
5C	左側リヤサイドインパクトセンサー通信異常
5D	左側リヤサイドインパクトセンサー通信不能
6A	右側リヤサイドインパクトセンサー電源電圧異常
6B	右側リヤサイドインパクトセンサー内Gセンサー故障
6C	右側リヤサイドインパクトセンサー通信異常
6D	右側リヤサイドインパクトセンサー通信不能

14	SRS-ECU内前突用アナログGセンサー系統
15	SRS-ECU内前突用セーフィングGセンサー系統センサーのショート
16	SRS-ECU内前突用セーフィングGセンサー系統センサーの断線
17	SRS-ECU内側突用セーフィングGセンサー系統
21	運転席エアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路端子間のショート
22	運転席エアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路の断線
24	助手席エアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路端子間のショート
25	助手席エアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路の断線
26	運転席シートベルトプリテンショナー(スクイブ)系統スクイブ回路端子間のショート
27	運転席シートベルトプリテンショナー(スクイブ)系統スクイブ回路の断線
28	助手席シートベルトプリテンショナー(スクイブ)系統スクイブ回路端子間のショート
29	助手席シートベルトプリテンショナー(スクイブ)系統スクイブ回路の断線
31	SRS-ECU内DC-DCコンバーター系統端子電圧の上昇
32	SRS-ECU内DC-DCコンバーター系統端子電圧の低下
34	コネクターロック系統
35	SRS-ECU(エアバッグ展開済)系統
39	SRS-ECU(エアバッグ一括展開済)系統
41	電源回路系統(ヒューズN0.2の回路)
42	電源回路系統(ヒューズN0.3の回路)
43	SRSウオーニングランプ駆動回路系統ランプが点灯しない/消灯しない
44	SRSウオーニングランプ駆動回路系統
45	SRS-EUC内不揮発性メモリー(EEPROM)等の内部回路系統
46	SRS-ECU誤組付
51	SRS-ECU内運転席エアバッグモジュール(スクイブ)点火駆動回路系統 点火駆動回路のショート
52	SRS-ECU内運転席エアバッグモジュール(スクイブ)点火駆動回路系統 点火駆動回路の断線
54	SRS-ECU内助手席エアバッグモジュール(スクイブ)点火駆動回路系統 点火駆動回路のショート
55	SRS-ECU内助手席エアバッグモジュール(スクイブ)点火駆動回路系統 点火駆動回路の断線
56	SRS-ECU内運転席シートベルトプリテンショナー(スクイブ)点火駆動回路系統 点火駆動回路のショート
57	SRS-ECU内運転席シートベルトプリテンショナー(スクイブ)点火駆動回路系統 点火駆動回路の断線
58	SRS-ECU内助手席シートベルトプリテンショナー(スクイブ)点火駆動回路系統 点火駆動回路のショート
59	SRS-ECU内助手席シートベルトプリテンショナー(スクイブ)点火駆動回路系統 点火駆動回路の断線

61	運転席エアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路の電源ヘショート
62	運転席エアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路のアースヘショート
64	助手席エアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路の電源ヘショート
65	助手席エアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路のアースヘショート
66	運転席シートベルトプリテンショナー(スクイブ)系統スクイブ回路の電源ヘショート
67	運転席シートベルトプリテンショナー(スクイブ)系統スクイブ回路のアースヘショート
68	助手席シートベルトプリテンショナー(スクイブ)系統スクイブ回路の電源ヘショート
69	助手席シートベルトプリテンショナー(スクイブ)系統スクイブ回路のアースヘショート
71	右側サイドエアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路端子間のショート
72	右側サイドエアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路の断線
73	SRS-ECU内右側サイドエアバッグモジュール(スクイブ)点火駆動回路系統 点火駆動回路のショート
74	SRS-ECU内右側サイドエアバッグモジュール(スクイブ)点火駆動回路系統 点火駆動回路の断線
75	右側サイドエアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路の電源ヘショート
76	右側サイドエアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路のアースヘショート
79	左側フロントサイドインパクトセンサー通信異常
81	右側サイドエアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路端子間のショート
82	右側サイドエアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路の断線
83	SRS,ECU内右側サイドエアバッグモジュール(スクイブ)点火駆動回路系統 点火駆動回路のショート
84	SRS,ECU内右側サイドエアバッグモジュール(スクイブ)点火駆動回路系統 点火駆動回路の断線
85	右側サイドエアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路の電源ヘショート
86	右側サイドエアバッグモジュール(スクイブ)系統スクイブ回路のアースヘショート
89	右側フロントサイドインパクトセンサー通信異常
91	左側フロントサイドインパクトセンサー電源電圧異常
92	左側フロントサイドインパクトセンサー内Gセンサー故障
93	左側フロントサイドインパクトセンサー通信不能
94	右側フロントサイドインパクトセンサー電源電圧異常
95	右側フロントサイドインパクトセンサー内Gセンサー故障
96	右側フロントサイドインパクトセンサー通信不能