

本体保証(こついて
-------	------



7. 基本操作 診断を行う場合は以下の手順で操作してください。



診断結果の表示



・必要に応じて車両の整備マニュアルをご確認ください。

BANZAI[®]株式会社バンザイ 〒105-8580 東京都港区芝2-31-19