MST-nano オプション Bluetooth プリンター(MP-B30)

プリンタードライバーのインストール手順

2023年04月3日作成

内容

MP	-B30 プリンタードライバーのインストール手順	1
1.	プリンタードライバーインストール方法	2
2.	インストール	3
3.	インストール後に MP-B30 とペアリングを行う	5
4.	Windows にプリンターとして認識されているか確認	9
5.	MST-nano で MP-B30 を使用する。	10
※後	とからプリンターを追加する場合	11

1. プリンタードライバーインストール方法

MST-nanoのアプリから「更新」ボタンを押下すると下記画面が表示されるため 「モバイルプリンタードライバのインストール」のラジオボタンにチェックして 「OK」ボタンを押して下さい。

※「モバイルプリンタードライバのインストール」が表示されない場合は 「ソフトウェアの更新」を行って下さい。

m MST-nano Ver.1.0.6.0	-	\times
MST-nano		
ソフトウェア更新		
 ソフトウェアの更新 ソフトウェアの更新を開始します。 I/Fボックスと、このタブレットをUSBケーブルで接続してください。 モ バイルプリンタードライバのインストール マバイルプリンターの準備をしてください。 		
OK キャンセル		

2. インストール

インストーラが起動したら下記画面の通り進めていきます。

😸 SII Printer Driver for Windows - InstallShield Wizard 🛛 🗙			
ی	SII Printer Driver for Windows用のInstallShield ウィザード へようこそ InstallShield(R) ウィザードは、ご使用のコンピュータへ SII		
	Printer Driver for Windows をインストールします。「次へ」をク リックして、続行してください。	I	
	警告: このプログラムは、著作権法および国際協定によって保護 されています。		
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル		
🔀 SII Printer Driver for Window	s - InstallShield Wizard	×	
使用許諾契約 次の使用許諾契約書を注意深くお読みください。			
ソフトウェア使用許諾契約	う書 ^		
このソフトウェア使用許能	問題約(以下[本契約]といいます)は、お客様		
(以下 [便用者] といいま 株式会社(以下 [弊社] と	(以下[使用者]といいます)がお買い上げになったセイコーインスツル 株式会社(以下[弊社]といいます)製プリンタ用ソフトウェアに適用さ		
れます。このソフトウェアの全部あるいは一部をコンピュータヘインス トールしたとき またはこのソフトウェアを伸用したとき お友様は			
本契約の締結に同意したものとみなされます。			
 ●使用許諾契約の条項に同意し ●使用許諾契約の条項に同意し 	ます(A) ません(D)		
InstallShield			
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル		

契約書の内容を確認してから「同意します」にチェックを入れてください。

😸 SII Printer Driver for Windows - InstallShield Wizard	\times
セットアップ タイプ ご利用方法に合わせて最適なセットアップ タイプを選択してください。	
セットアップ タイプを選択してください。	
●完全(C) すべてのプログラム機能をインストールします。(最大のディスク容量を 必要とします)	
○カスタム(<u>S</u>) インストールするプログラム機能、およびインストール先を選択することが できます。製品をよくご存知のユーザーにお勧めします。	
InstallShield	

🔛 SII Printer Driver for Windows - InstallShield Wizard	×
プログラムをインストールする準備ができました	4
ウィザードは、インストールを開始する準備ができました。	0
「インストール」をクリックして、インストールを開始してください。	
インストールの設定を参照したり変更する場合は、「戻る」をクリックしてください。「キャンセノ リックすると、ウィザードを終了します。	しをク
InstallShield	
< 戻る(<u>B</u>) インストール(I) キャ	ンセル
インストールを行ってください。	

セットアップタイプは「完全」を選びます。

3. インストール後に MP-B30 とペアリングを行う

Bluetooth で MP-B30 から印刷できるようにしたい場合は以下の画面にてチェックを 入れてください。



5 / 11

ドライバーの項目から対象のプリンター(SII MP-B30)を選択してください。

選択後、次へボタンを押す前に対象となるプリンターをペアリングモードにしてくだ さい。

※MP-B30 の場合、電源オフ状態から電源ボタンを 7 秒以上長押しするとペアリング モードになります。プリンター本体の WIRELESS の青色 LED がチカチカと周期的に 2 連続点灯していれば OK です。

Setup for SII Thermal Printer Drivers			
ドライバーとインタ	ーフェイスを指定してドライバーをインストールします。		
ドライバー(D):	SII MP-B30 ~		
インターフェイス(I):	Bluetooth ~		
	次へ(N) キャンセル(C)		

次の画面でアプリケーションがプリンターを探します。

プリンター検索中の画面

Setup for SII Thermal Printer Drivers	
インストールするプリンターを選択しま	
見つかったプリンター	
	インストール(I) キャンセル(C)

プリンターが見つかるまでしばらく待ちます。

プリンターが見つかったら、機種名を確認し、問題なければ選択してインストールボタンを押します。

Setup for SII Thermal Printer Drivers
インストールするプリンターを選択します。
見つかったプリンター
MP-B30 [MAC:B4:E3:F9:92:24:3D]
インストール(I) キャンセル(C)

※「ペアリングできませんでした」というメッセージと共に失敗した場合、プリンター 側のペアリングモードがタイムアウトした可能性があります。その場合、画面は触らず にもう一度、プリンターをペアリングモードにしてください。再検索が行われます。 4. Windows にプリンターとして認識されているか確認

「Windows の設定」から「デバイス」、「プリンターとスキャナー」を選び、対象プリ ンターが登録されていることを確認してください。

← 設定		1000	×
☆ ホーム 設定の検索	プリンターとスキャナー		
デバイス	OneNote (Desktop)		
Eluetooth とその他のデバイス	OneNote for Windows 10		
品 ブリンターとスキャナー	SII MP-B30		
🖰 גליד	-		
ロ タッチパッド	キューを開く管理デバイスの削除		
■ 入力	Windows で通常使うプリンターを管理する		I
の パンと Windows Ink	この設定をオンにすると、現在の場所で最後に使用したプリンターが通常使うプリン ターとして設定されます。		
② 自動再生			
D USB	□ 従量制課金接続でのダウンロード マの設定をオフにすると、従量制理会接続を使っているときにけ、新しいデバイスの		
これでプリンターとして使!			

5. MST-nano で MP-B30 を使用する。

MST-nano アプリ内で印刷ボタンをクリックするとプリンター一覧の中に SII MP-B30 が 出てくるので、選択して印刷ボタンを押下すると、MP-B30 にて印刷が行われます。

● 印刷 ×			
全般			
ープリンターの選択			
 Adobe PDF Fax iR-ADV C3530 Microsoft Print to PDF Microsoft XPS Document Writer 	 OneNote (Desktop) OneNote for Windows 10 SII MP-B30 		
状態: 準備完了 場所: http://192.168.1.50:80/wsd/mex コメント:	詳細設定(<u>R</u>) プリンターの検索(<u>D</u>)		
ページ範囲 © すべて(<u>L)</u>	部数(<u>C</u>):		
 C 選択した部分(<u>T</u>) C 現在のページ(<u>U</u>) C ページ指定(<u>G</u>): 	✓ 部単位で印刷(<u>O</u>) 123 123		
ÉD	刷(P) キャンセル 適用(A)		

※後からプリンターを追加する場合

スタートメニューから「SII Printer」内の「Add a Printer」アプリケーションを起動します。



アプリケーション画面は手順5の後半と同じなので、同様の手順で追加を行ってください。