

MST3000 システム表 – 国産乗用車ソフト

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリースプレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ	
OBD II	1996y-2017y	パワートレイン(エンジン&AT)、ECM(エンジン)、HPCM(ハイブリッド)、DMCM(ドライブモータ)	パワートレイン(エンジン&AT)、ECM(エンジン)、HPCM(ハイブリッド)、DMCM(ドライブモータ) *リスト表示/グラフ表示	エンジン(OBD)	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
トヨタ	1996y7-2017y	TCCS、TCCS2、HV、HV/バッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、ARS、4WD、エアサス、電動/ワステ、VGRS、エアバッグ、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドルーフ、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、Frコントローラ、レインセンサ、クリアランスソナー、メタルトップ、タイヤ空気圧、ゲートウェイ1、ゲートウェイ2、AFS、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーウィンドウSW、クルーズコントロール、プレンジ制御、電源、照合/スマート、照合、電池、IPA、ナイトビュー、レーンキーピングアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リヤ)、CANバスゲートウェイ、CANバスゲートウェイV、HVゲートウェイ、ミラー、電動PKB、エンジンゲートウェイ、ECBゲートウェイ、WILノズゲートウェイ、リモートセキュリティ、リアコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワマネゲートウェイ1、パワマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタータ、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、アクティブリアウィング、ASG、ブライズスポットモニター マスタ、ブライズスポットモニター スレーブ、プラグイン制御、EV、マルチ/バゲートウェイ、マルチ/バ監視No.1、マルチ/バ監視No.2、車両制御、DRS、EV/バッテリー、ダイヤグレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth通信モジュール、車両緊急通報装置	TCCS、TCCS2、HV、HV/バッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、ARS、4WD、エアサス、電動/ワステ、VGRS、エアバッグ、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドルーフ、ステアリングPAD、コンビSW、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、RrシートSW、Frコントローラ、レインセンサ、クリアランスソナー、メタルトップ、タイヤ空気圧、R席ミラー、L席ミラー、ワイパー、可動ペダル、ゲートウェイ1、ゲートウェイ2、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーウィンドウSW、クルーズコントロール、プレンジ制御、電源、照合、電池、IPA、ナイトビュー、レーンキーピングアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リヤ)、CANバスゲートウェイ、CANバスゲートウェイV、HVゲートウェイ、ミラー、電動PKB、エンジンゲートウェイ、ECBゲートウェイ、WILノズゲートウェイ、リモートセキュリティ、センターコンソールSW、リアコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワマネゲートウェイ1、パワマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタータ、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、FC、FCHV、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、P席/パワーウィンドウSW、アクティブリアウィング、ASG、ブライズスポットモニター マスタ、ブライズスポットモニター スレーブ、プラグイン制御、EV、マルチ/バゲートウェイ、マルチ/バ監視No.1、マルチ/バ監視No.2、車両制御、DRS、EV/バッテリー、ダイヤグレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth通信モジュール、車両緊急通報装置	TCCS、TCCS2、HV、HV/バッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、4WD、エアサス、電動/ワステ、VGRS、エアバッグ、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドルーフ、ステアリングPAD、コンビSW、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、Frコントローラ、レインセンサ、クリアランスソナー、メタルトップ、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーウィンドウSW、クルーズコントロール、プレンジ制御、電源、照合、電池、IPA、ナイトビュー、レーンキーピングアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リヤ)、CANバスゲートウェイ、CANバスゲートウェイV、HVゲートウェイ、ミラー、電動PKB、エンジンゲートウェイ、ECBゲートウェイ、WILノズゲートウェイ、リモートセキュリティ、センターコンソールSW、リアコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワマネゲートウェイ1、パワマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタータ、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、FC、FCHV、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、アクティブリアウィング、ASG、ブライズスポットモニター マスタ、ブライズスポットモニター スレーブ、プラグイン制御、EV、マルチ/バゲートウェイ、マルチ/バ監視No.1、マルチ/バ監視No.2、車両制御、DRS、EV/バッテリー、ダイヤグレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth通信モジュール、車両緊急通報装置	(エンジン)学習値初期化&アイドル学習、インジェクタ補正(IDコード呼出・保存、自動ID登録、手動ID登録)、サブライボンズ学習値初期化、履歴データ初期化、PM増積量履歴データ初期化、PM強制再生制御、微小増積量学習値初期化・通常学習・詳細学習、Noxセンサチェック、DPR劣化履歴初期化、A/Fセンサ学習値初期化、広域共振補正学習値初期化、触媒劣化学習値初期化、ATF熱劣化推定値初期化、コード確認、CVT油圧学習(トランスミッション) シークンシャルM/T学習(AT/CVT)学習値初期化、Gセンサ0点学習、油圧学習、(ABS)パッドノズメモリー消去、通常のエア抜き(ECB)、アクチュエータ交換後のエア抜き(ECB)、ブレーキエア抜き(ハイドロプースタ)、ヨーレイト-Gセンサ0点消去(ECB用)、リニア弁学習値初期化、アクチュエータ0ダウン駆動(フロント/リヤ)、整備モード、(エアコン)サーボモータ初期化、冷媒ガス量判定、(電動)ワステステアリング0点補正、回転角センサ出力補正、(ボデー)ゲートウェイ ECU接続解除初期化、(HV)診断前充電、電池診断、電池大規模更新、電池制御データ初期化、整備モード2WD(排ガス測定用/TRC近視用)、整備モード4WD(排ガス測定用/TRC近視用)、(バッテリー)ECU初期化、(4WD)パッドノズメモリー消去、(レーダー)クルーズ初期化、光軸ずれ確認、光軸調整、(タイヤ空気圧)ID登録/タイヤ本数登録、車輪位置書き込み、タイヤ空気圧システム有効無効切替、(オートレベリング) 車両緊急通報 (IPA/ICS/クリアランスソナー) クリアランスソナー検知/ステアリング調整、タイヤ周長設定(PCS/LDA/RSA/LVN)制御モード移行、ヘッドランプ種別設定、履歴消去、PCS画像確認消去、PCS画像確認設定、光軸学習、レコグニションカメラ/ターゲット位置記憶、ヒータ発熱設定(前方認識カメラ)履歴消去、PCS画像確認消去、PCS画像確認設定、光軸学習、レコグニションカメラ/ターゲット位置記憶、(レーンデパーチャーアラート) レコグニションカメラ/ターゲット位置記憶、光軸学習、(ストップ&スタート) スタータ始動回数初期化・設定、エアコン解除初期化、加速度センサ0点補正、加速度センサ0点補正値初期化、電流電圧値初期化、エンジン始動回数初期化、ECUデータ移行(電動/ワステ) 特殊制御履歴 (電動PKB) バックアップメモリー消去 (ナイトビュー) カメラ自動調整、カメラ手動調整、カメラ画角調整、スマートアシスト2、3※(タイヤOEM用) レーザレーダ発射調整、ソナーエリア検査、フロントカメラ光軸調整、ステレオカメラ光軸調整、フロントソナーエリア検査、モニタカメラ光軸調整 (EVOEM トヨタ/ダイハチ) 前方レーダ光軸調整、学習値初期化、PCS作動回数、ヨーレートセンサ0点学習、履歴消去、光軸学習、レコグニションカメラ/ターゲット位置記憶	エンジン(OBD)	(エンジン)学習値初期化&アイドル学習、インジェクタ補正(IDコード呼出・保存、自動ID登録、手動ID登録)、サブライボンズ学習値初期化、履歴データ初期化、PM増積量履歴データ初期化、PM強制再生制御、微小増積量学習値初期化・通常学習・詳細学習、Noxセンサチェック、DPR劣化履歴初期化、A/Fセンサ学習値初期化、広域共振補正学習値初期化、触媒劣化学習値初期化、ATF熱劣化推定値初期化、コード確認、CVT油圧学習(トランスミッション) シークンシャルM/T学習(AT/CVT)学習値初期化、Gセンサ0点学習、油圧学習、(ABS)パッドノズメモリー消去、通常のエア抜き(ECB)、アクチュエータ交換後のエア抜き(ECB)、ブレーキエア抜き(ハイドロプースタ)、ヨーレイト-Gセンサ0点消去(ECB用)、リニア弁学習値初期化、アクチュエータ0ダウン駆動(フロント/リヤ)、整備モード、(エアコン)サーボモータ初期化、冷媒ガス量判定、(電動)ワステステアリング0点補正、回転角センサ出力補正、(ボデー)ゲートウェイ ECU接続解除初期化、(HV)診断前充電、電池診断、電池大規模更新、電池制御データ初期化、整備モード2WD(排ガス測定用/TRC近視用)、整備モード4WD(排ガス測定用/TRC近視用)、(バッテリー)ECU初期化、(4WD)パッドノズメモリー消去、(レーダー)クルーズ初期化、光軸ずれ確認、光軸調整、(タイヤ空気圧)ID登録/タイヤ本数登録、車輪位置書き込み、タイヤ空気圧システム有効無効切替、(オートレベリング) 車両緊急通報 (IPA/ICS/クリアランスソナー) クリアランスソナー検知/ステアリング調整、タイヤ周長設定(PCS/LDA/RSA/LVN)制御モード移行、ヘッドランプ種別設定、履歴消去、PCS画像確認消去、PCS画像確認設定、光軸学習、レコグニションカメラ/ターゲット位置記憶、ヒータ発熱設定(前方認識カメラ)履歴消去、PCS画像確認消去、PCS画像確認設定、光軸学習、レコグニションカメラ/ターゲット位置記憶、(レーンデパーチャーアラート) レコグニションカメラ/ターゲット位置記憶、光軸学習、(ストップ&スタート) スタータ始動回数初期化・設定、エアコン解除初期化、加速度センサ0点補正、加速度センサ0点補正値初期化、電流電圧値初期化、エンジン始動回数初期化、ECUデータ移行(電動/ワステ) 特殊制御履歴 (電動PKB) バックアップメモリー消去 (ナイトビュー) カメラ自動調整、カメラ手動調整、カメラ画角調整、スマートアシスト2、3※(タイヤOEM用) レーザレーダ発射調整、ソナーエリア検査、フロントカメラ光軸調整、ステレオカメラ光軸調整、フロントソナーエリア検査、モニタカメラ光軸調整 (EVOEM トヨタ/ダイハチ) 前方レーダ光軸調整、学習値初期化、PCS作動回数、ヨーレートセンサ0点学習、履歴消去、光軸学習、レコグニションカメラ/ターゲット位置記憶	HV、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、P席ドア、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドルーフ、ステアリングPAD、コンビSW、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、クリアランスソナー、メタルトップ、R席ミラー、L席ミラー、ワイパー、ゲートウェイ2、パワーウィンドウSW、スマート/照合、照合、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、ミラー、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワマネゲートウェイ1、パワマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタータ、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、アクティブリアウィング、ASG、ブライズスポットモニター マスタ、ブライズスポットモニター スレーブ、プラグイン制御、EV、マルチ/バゲートウェイ、マルチ/バ監視No.1、マルチ/バ監視No.2、車両制御、DRS、EV/バッテリー、ダイヤグレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth通信モジュール、車両緊急通報装置
日産	1998y8-2017y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動/ワステ、4WD、e-4WD、メータ、メータ&エアコンランプ、IPDM E/R、ポップアップフード、タイヤ空気圧警報、E-SUS、マルチAV、オートレベリング、HVAC、オートスライドドア、モータアシスト、EV/HEV、ブレーキ、EHS/PKB、VSP、モーターコントロールシフト、HV/バッテリー、充電器、テレマチック、DIU、プリクラッシュシートベルト、ドライブポジション、4WAS、アクティブノイズコントロール、EMCM、AVM、シャシ制御(メイン)/RAS/HICAS、レーンカメラ、AFS、車間自動制御システム/ADAS、アクセルペダリアクチュエータ、レーザ、CANゲートウェイ、4WAS(フロント)、コンバーチブルルーフ、2連メータ、HCM、サイドレダ左、サイドレダ右、EHS、オートバックドア、ソナー、PTCヒータ、BSW、デフロック、スマートエントランス、エアレライザ、サイドブライズモニター、SVT、乗員検知システム、BCM:(ドアロック、リヤデフォッガ、ブザー、ルーフランプ、ヘッドランプ、ワイパ、フラッシュャ、インテリジェントキー、コンビスイッチ、イモビライザ、バッテリーセイル、トランク、RAP、シグナル)DAST1、DAST2、DAST3、GENRTR	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動/ワステ、4WD、メータ、メータ&エアコンランプ、IPDM E/R、ポップアップフード、タイヤ空気圧警報、E-SUS、マルチAV、オートレベリング、HVAC、BCM:(ドアロック、リヤデフォッガ、ブザー、ルーフランプ、ヘッドランプ、ワイパ、フラッシュャ、インテリジェントキー、コンビスイッチ、イモビライザ、バッテリーセイル、トランク、RAP、シグナル)バックファ)、レーンカメラ、EHS/PKB	エンジン(OBD)	(エンジン)パワーバランス、水温、燃焼平衡量、クーリングファンデューティ、EVAPバースV、燃料ポンプリレー、オキタ発電可変制御、タンプレコントロールバルブ開閉、(IPDM E/R)フロントワイパ、クーリングファン、エクスターナルランプ、リヤデフォッガ、クーリングランプ、(BCM)ドアロック/アンロック、リヤデフォッガ、シートベルト警報ブザー、ライト消し忘れ警報ブザー、リバーズ警報ブザー、ルーフランプ、テールランプ、ヘッドランプ、フロントワイパ、照度判定出力、リヤワイパ、フラッシュャ、防盗インジケータ、室外ブザー、室内ブザー、警告灯、LCD、エンジンスイッチ照明、エンジンスイッチインジケータ、オイルプレッシャSW、TPMS ID登録警報ブザー、ステップランプ、フロントフォグランプ、バッテリーセイル、インテリジェントキー警告灯、Pレンジ、LOCKインジケータ、ACCインジケータ、パワースライドドア、TPMS警告灯、TPMS ID登録警報、バネ警告灯点検、エアコンインジケータ(エアコン)HVACテスト、(4WD)レノイドテスト、(VSP)スピーカーテスト、スタートアップサウンドスピーカーテスト、(EV/HEV)ウォンタボブ1/2駆動、クーリングファン駆動(オートスライドドア)クラッチ、(インテリジェントキー)ドアロック/アンロック、アンテナ、室内ブザー、室外ブザー、警告灯	(エンジン)吸入空気量学習、アイドル回転補正、空燃比学習、空燃比センサ学習値クリア、空燃比センサ2学習値クリア、インジェクタ補正値登録、EGR V/POS 学習値クリア、スロットル全開位置学習、スロットル全開位置学習クリア、S/Cマグネットクラッチ継ぎ回数クリア、排ガス圧センサ学習クリア、DPF交換時クリア、DPF強制再生、スタータ作動回数クリア、バッテリー放電電流補正クリア、CPU交換時データ保存・書き込み、点検履歴・補正、ボーン学習クリア、自動認識機能クリア、インジェクタ補正値クリア、差圧センサ学習値クリア、差圧センサ学習値クリア、排気圧センサ学習値クリア、触媒データクリア、 燃圧除去 、 点検履歴補正 、 ノリブタイミングばらつき値書き込み 、 ノリブタイミングばらつき値クリア 、(トランスミッション)エンジンブレーキ調整、オイル劣化度データリセット、モータアシスト全学習記憶、Gセンサキャリブレーション、クラッチA容量調整、クラッチB容量調整、クラッチAタッチポイント、クラッチBタッチポイント、最大クラッチストローク測定、クラッチタッチポイント調整、キヤボシジョン調整、エコマードリセット機能、学習値消去、フォワードクラッチポイント学習 (シフト) P位置学習値クリア 、(ABS)舵角センサ調整、前後Gセンサキャリブレーション、圧力センサキャリブレーション、ノリブキャリブレーション、(BCM)*1 タイヤ空気圧センサ(ID呼出/登録)、タイヤ空気圧警告灯ON/OFF設定、CV設定変更、エンジンブレーキ調整(オートペライザ)/ライトセンサ初期化(ブレーキ)ストロークセンサ0点学習、(EHS/PKB)ブレーキリッド交換開始、ブレーキリッド交換終了、初期位置調整、クラッチセンサリセット、ブレーキ作動、ブレーキ解除、システムモータ点検、自動作動ON、機能点検、アクチュエータ0点学習、ブレーキ貫入(LHVAC)アクチュエータ原点リセット(マルチAV)舵角センサ調整(その他)車体番号読取(レーンカメラ)カメラエイミング、(LASER/RADER)ミリ波レーダ発射調整、FEB作動時走行距離、(アラウンドビューモニター) カメラキャリブレーション初期化、 アラウンドビューモニター表示設定 、カメラキャリブレーション[フロント、助手席側サイド、運転席側サイド、リヤ]、トップビュー機能、トップビュー-境目の強調表示、自動キャンセル要因[PSR、Entry]、キャンセル要因[IPA、LDW、BSW]、回転弁空転補正、舵角センサ中立点調整、予想燃費表示、MOD機能、ドアミラー自動検知機能付部品有無設定変更、ソナーOFFポップアップ表示設定変更、警告文言	(BCM)ドアロック解除履歴設定、ルーフランプタイマ設定、ルーフランプON時間設定、ルーフランプOFF時間設定、ルーフランプタイマ点灯条件設定、ヘッドランプオートライト設定、ヘッドランプ(バッテリーセイル)設定、車速検知タイ設定、アンサーバック/セード機能、ロックアンロック機能、エンジンスタート機能、トランクガラススイッチオープン機能、バニッカラーム設定、トランクオープン機能、電池切れ警報、キー閉じ込め防止機能、アンサーバックキーロック機能、アンサーバックキーアンロック機能、アンサーバックブザー機能、電動格納ミラー設定、オートロック制御機能、ルーフランプ/バッテリーセイル設定、ルーフランプタイマ設定、オートドアアンロック機能設定、シフトチャライト設定、リヤデフォッガタイマ設定、ヘッドランプオートライト設定、薄霧灯機能設定、ワイパ(連動)オートライティング設定、フォグランプ自動オートライト設定、オートACC機能[IGN OFF後オーディオナビ作動設定]、リヤワイパ/リバーズ連動機能設定、ドングルID確認、TCU ID確認、I-KEY アンサバック機能設定、室内アンテナ診断、イグニッション(バッテリーセイル)機能設定、ドアノズSW アンサバック機能設定、3フラッシュターニングナル設定、(HVAC) REC メモリ設定、PREメモリ設定、FOOTメモリ設定、設定温度補正、FOOTモード記憶設定、目標IPボータ温度上限設定、アイドリングストップシステム作動条件設定、吸入口切換設定、風量低下設定、(電動)ワステ)ドアロック防鎖死	

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリースフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
ホンダ	1998y10-2018y	エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、エアバッグ、電動(ワ)ステ、ハイドロブースタ、IMA、車向発圧センサー、電動サーボブレーキシステム、電子制御(パーキング)ブレーキ、エレクトリックダブルレイヤキャパシタ、ワンブッシュスター(PCU)、ワンブッシュスター(バックアップECU)、ワンブッシュスター(HONDA スマートキーコントロールユニット)、ボディ(BSI レーダ)ユニット、HSV、YOP ECU ユニット、YOP セキュリティユニット、YOP リモコンエンジンスタート、アクティブコーナリング、アダプティブフロントライティング、イモビライザ、オートライト、オートACサブディスプレイユニット、オートエアコン、オートレベルング、キレストランスミッタ、コンベーションスイッチ、シートヒーターコントロール、センターパネル、テレマティクス「オンスター」、ドライバ(MPCS)ユニット、パーキング センサ、ハイビームサポートシステム、パワー テールゲート、パワートランクリッド、パワーウィンドウ、パワーコントロールユニット、ハンドフリーテレフォン、フロントワイパ、ボディ、ホンダインフォプラットフォーム、マルチビューカメラシステム、マルチインフォメーションディスプレイ、メモリースーツモジュール、ライト パワーライドドア、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフト/パワーライドドア、CAN ゲートウェイ、右側 BSI レーダユニット、左側 BSI レーダユニット、双方向リモコンユニット)、シティブレーキアクティブシステム、カメラ/レーダ統合制御システム	PGM-FI、AT/CVT、ABS/VSA、エアバッグ、電動(ワ)ステ、IMA、車向発圧センサー、シティブレーキアクティブシステム、電動サーボブレーキシステム、電子制御(パーキング)ブレーキ、EDLC (エレクトリック)ダブルレイヤキャパシタ)、コンベーションメータ、ハイドロブースタ、バックアップ ECU、スマートキーアクセス、TPMS、スマートパワーコントロールユニット、(ボディ・グループ ECU)YOP ECU ユニット、YOP セキュリティ ユニット、YOP リモコン エンジン スタート、アクティブコーナリング、アダプティブ フロント ライティング、 オート ライト、 オートエアコン、 オートレベルング、 キーレストランスミッタ、コンベーション スイッチ、コンベーションメータ、シートヒーターコントロール、センターパネル、 テール ゲート ユニット、テレマティクス「オンスター」、ドライバ(MPCS)ユニット、パーキング センサ、ハイビームサポートシステム、パワー テールゲート、パワートランクリッド、パワーウィンドウ、ボディ マルチプレクサ、ボディ ユニット、ホンダ インフォ プラットフォーム、メモリースーツモジュール、ライト パワー スライド ドア、リヤ シート ヒータ ユニット、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフト/パワー スライド ドア、右側 BSI レーダ ユニット、左側 BSI レーダ ユニット、自動格納ドア ミラー、カメラ/レーダ統合制御システム	エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、シティブレーキアクティブシステム、EVPS (電動サーボブレーキシステム)、エアバッグ、EPS (電動(ワ)ステ)、コンベーションメータ、IMA、車向発圧センサー、EDLC (エレクトリック)ダブルレイヤキャパシタ)	エンジン(ヴェゼル・N-BOXに限る)、トランスミッション(N-BOXに限る)	SCS ショートモード、車体番号読取、(エンジン)ECU リセット、始動回数確認、始動回数クリア、始動回数確認読み込み、インジェクタ気筒別停止、カーボン堆積補正値クリア、クランクパターンクリア、クランクパターン学習、(IMA)IPU 冷却ファン強制駆動、モーターオポジションセンサ学習、HV バッテリー交換時リセット、(AT/CVT)ECU リセット、シフトノブノイドリフトテスト、電動オイルポンプ強制駆動、横センサ初期学習、TCM 初期化、エア抜き確認/カタ詰め、リファレンス位置学習、ギヤ位置学習、クラッチ解放検知学習、シフト位置学習、クラッチ解放検知学習、TCM 初期化のカタ詰め、エア抜き確認、リフィルオフィス開閉、7DC 発進遅れ判定、(ABS/VSA)全センサ中点学習、VSA センサの中点書き込み(電動(ワ)ステ)シグナルテスト、トルクセンサ学習、モーションアダプティブ EPS コントロール オン/オフ、舵角センサ中点学習値クリア、(電動サーボ)ブレーキ) センサ0 点学習、強制ハンサーボモード、(ハイドロブースタ)センサ0 点学習、(EDLC)モジュール放電、モジュール充電、モジュール脱着、廃却時強制放電、モジュール使用履歴クリア、(メータ)ファンクションテスト、(BCM) パワーウィンドウ学習、エンジンオイルサービスマニュアル、ATF サービスマニュアル、シティブレーキアクティブシステム(レーダ)機能点検、レーダ校正、(電子制御(パーキング)ブレーキ) メンテナンスモード、横センサの中点学習、(カメラ/レーダ)統合制御システム) レーダエイミング、カメラエイミング (電動(ワ)ステ)レイン/IMA) モーターオポジションセンサ学習、SOC 書き込み (エクステリア)ライト) ヘッドライト初期位置学習	リアワイパーリバーズ運転設定
三菱	2000y11-2018y	4WD、4WS//ワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、CAN/LIN/SWS コンバータ、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、DCDC コンバータ、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、F-MCU、GCU、HBB、HFM、KOS/IMMO/Keyless、LIN、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トップスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRS エアバッグ、SS4 II、SWS、TCL、イモビライザ、エアコン、カメラ、キレレスオペレーション、クルーズコントロール、コンプレッサ、サスペンション、シフトレバー、ディスプレイ、パワーゲート、ハンドル角センサ、プレビューディスプレイ、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、後側方モニター、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、オートマチックハイビーム、Gateway、FCM/LDW/AHB、BSW、BSW(SUB) 、EPB、電気温水ヒータ、e-Call、 ヘッドアップディスプレイ	4WD、4WS//ワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、AWC、AYC/ACD、BMU、CAN/LIN/SWS コンバータ、CMU1、CMU2、CMU3、CMU4、CMU5、CMU6、CMU7、CMU8、CMU9、CMU10、CMU11、CMU12、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、DCDC コンバータ、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、F-MCU、GCU、HBB、HFM、KOS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トップスタック、R-MCU、SRS エアバッグ、SS4 II、SWS、TCL、イモビライザ、エアコン、カメラ、キレレスオペレーション、クルーズコントロール、コンプレッサ、サスペンション、シフトレバー、ディスプレイ、パワーゲート、プレビューディスプレイ、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、後側方モニター、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、電動(パーキング)、Gateway、FCM/LDW/AHB、BSW、BSW(SUB) 、EPB、電気温水ヒータ、e-Call、 ヘッドアップディスプレイ	エンジン(OBD)、4WD、4WS//ワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AND、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、BSW、BSW(SUB)、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/SONAR、DCDC コンバータ、e-Call、EPB、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、FCM/LDW/AHB、F-MCU、Gateway、GCU、HFM、KOS/IMMO/Keyless、KOS/OSS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トップスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRS エアバッグ、SS4 II/ES4、TPMS、イモビライザ、エアコン、キレレスオペレーション、コンプレッサ、シフトレバー、パワーゲート、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、電気温水ヒータ、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側	4WS//ワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、AT/CVT/TC-SST、AYC/ACD、HBB、MPI/GDI/ディーゼル、SS4 II、SWS、TCL、エアコン、カメラ、サスペンション、プレビューディスプレイ、レーン逸脱警報、後側方モニター、KOS/OSS/IMMO/Keyless、マルチアラウンドモニター、電動スライドドア左側	(エンジン)空燃比学習リセット、スターターカウンタ書き込み、スターターカウンタ初期化、 インジェクタID 情報、インジェクタID 書き込み、微小噴霧学習、ノック/電流センサ中点学習 、DPF システム異常サービス、DPF 交換サービス、DPF 差圧センサー交換サービス、NOx トラップ脱触媒交換サービス、エンジンオイル交換サービス、サブライボンプ交換サービス、リニアA/F センサ交換サービス、燃費消費量初期化、排気インジェクタ清掃サービス、 走行距離リセットインジェクタ洗浄 、DPF 再生、DPF 再生 Drive、(AT/CVT)学習値設定、スロップセンサ校正、オイル劣化度データ読取、初期化、コントロール/リフト初期値&学習値リセット、制御学習値リセット、(ABS)エア抜き、全センサ校正、G センサ校正、横 G センサ校正、マスターシリンダ圧力校正、ステアリングアングル校正、減圧・増圧動作点検、HU2 次管工抜き、全センサ中立点学習、(ACD)工抜きモード、油温確認モード、(AYC) 工抜き、横 G センサ中立点学習、前後 G センサ中立点学習、AYC 作動チェック右、AYC 作動チェック左、制御 OFF、(AWC) センターカップリング動作チェック、フロントカップリング動作チェック、制御 OFF、センターカップリング動作確認度、フロントカップリング確認度、ハンドル角センサ補正量、(オートレベルング)車高値初期化、(SAS)ステアリングアングルセンサ校正、 (4WS/EPS) トルクセンサ中立点学習、トルクセンサ中立点初期化 、(メータ)点検警告リセット、次回スケジュール警告取り消し、臨時点検警告設定、臨時点検警告取り消し、定期点検スケジュール設定、点検警告用計算値調整、任意間隔スケジュール設定、LCD オートテスト、イルミネーションオートテスト、インジケータオートテスト、フューオートテスト、挿入オートテスト、(AFS)ヘッドライトレベルング初期化、(PHEV) B/P ストローク S 学習データ初期化、 ステアリング角補正值リセット、パラレル走行検査モード、ウォータポンプ駆動、ノキユームポンプモータ駆動、エンジンコンプレッション計測 、(EV)学習値初期化、(MCU)コンテナ放電、(ハンドル)角センサ中立点学習、車体番号読取、(ACC/FCM)レーザレーダ点検、レーダ調整開始(サービス)、学習値リセット、補正值リセット(レーン逸脱警報)全補正值リセット、カメラ画像補正值リセット、カメラ初期化データリセット、カメラ初期化、カメラ画像調整、(マルチアラウンドモニター) フロント&リヤードアイビュー表示、キャリブマーカー範囲表示(フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ)、キャリブレーション(全カメラ・フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ)、(FCM/LDW/AHB) AHB 機能点検モード、カメラ補正調整、(オートマチックハイビーム) 機能点検モード、(BSW) レーダ認識角度点検、(BSW SUB) レーダ認識角度点検 (ヘッドアップディスプレイ) コンパイン開、コンパイン閉、コンパイン動作リセット、LCD テスト、(4WD) 4WD カップリング制御トルク、4WD モード	シートベルト警告音設定、F フォグランプ設定、パーキングブレーキ警告灯設定、セキュリティアラーム設定、アンサーバック設定
スズキ	1998y10-2017y	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EV モータ、EV_AC、メータ、オートレベルング、アクティブクルーズコントロール、アイドリングストップ、キレレススタート、レーダーブレーキサポート	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EV モータ、EV_AC、メータ、オートレベルング、アクティブクルーズコントロール、アイドリングストップ、キレレススタート、レーダーブレーキサポート	エンジン、トランスミッション	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、BCM、メータ、オートレベルング、アイドリングストップ、キレレススタート	(CVT)学習値設定、スロップセンサ校正、電動オイルポンプ工抜き、(ABS)減圧・増圧動作点検、HU2 次管工抜き、(ISS)スタータ駆動回数読取、(ISS)スタータ駆動回数リセット、(ISS)スタータデータリセット、スタータデータコピー保存/書き込み、(AT) クラッチ/トランスアクスル初期化、クラッチクランプ位置制御、クラッチ調整制御、クラッチ初期化、トランスアクスル初期化、ニュートラル位置調整、(AGS) AGS 学習値一括設定、クラッチ学習値設定、シフトタフ学習値設定、油圧ラインオイル排出、2 速固定解除、AGS 学習値表示、(オートレベルング)車高値初期化、(レーダー)ブレーキサポート)レーザレーダ点検(アクティブクルーズコントロール)レーダセンサ エーミング調整、(レーダ)ブレーキサポート)アダプティブクルーズコントロール) エーミング調整、起動、(デュアル)センサブレーキサポート) エーミング調整、(ステレオカメラ) エーミング調整値クリア、エーミング調整、エーミング再調整	携帯リモコン電池残量警告、携帯リモコン検出範囲外警報、リモコン格納ミラー設定、パーキングブレーキ戻し忘れ警告、ターニングナルランプ設定、セキュリティアラーム設定、コーナリングランプ設定、キレレススタートシステム機能、アンサーバック設定(車外プザー)、アンサーバック設定、DRL 設定、エネルギーフローインジケータ、エコスコア、A-STOP 時間・節油燃料

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリースフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
ダイハツ	2000y5-2018y	4WD、A/B、ABS/VSC、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMB、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	4WD、ABS/VSC、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	ABS/VSC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、メータ	ABS/VSC、AT、CVT、DVS、EFI、ERS/eco IDLE、ITC、KFS、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	(ABS)2次系リベアエア、(CVT)ECU初期学習、(eco IDLE)スタータ起動回数の確認、スタータ起動回数の消去、スタータ起動回数の書き込み、(ACC)レーダークルーズ光軸調整、(IMG)レーンレコグニッションカメラ光軸調整、(DSS)レーンレコグニッションカメラ光軸調整、(PCB)レーザレータ光軸調整、(ECU)ソナーエリア検査・調整、(カメラ)フロントカメラ光軸調整、単眼カメラ光軸調整、(ソナー)ソナーエリア検査・調整、(ステレオカメラ)ステレオカメラ調整、(フロントソナー)ソナーエリア検査、(モニタカメラ)モニタカメラ光軸調整	Frワイパ(車速感応)調次、IG OFF時ドアクロックモード、IG OFF イルミモード、アンサーバック/ブザー動作、エコバー表示、エコランプ、エコランプ/指針、エントリー制御モード、キー抜き忘れブザー音圧、キー抜き忘れブザー吹鳴周期、シフト連動ドアクロックモード、シフト連動ドアクロックモード、タコメータ応答性切替え、ナイトビュー歩行者検知ブザー、ブザーモード、ブザー吹鳴音量選択 LH、ブザー吹鳴音量選択 RH、フラッシュャーブザー、ベルトインフォメーション、リヤワイパモード、リヤワイパ調次作動時間、ワイヤレス作動選択 LH、ワイヤレス作動選択 RH、運転異常 SW 作動選択 LH、運転異常 SW 作動選択 RH、欧州ヘッドランプ点灯アドバイス、強制停止状態、検査モード完了フラグ、指針演出、車速感応ドアクロックモード、電格ミラーオート電格制御、燃費表示、燃料警告ブザー、発進通知カスタマイズ解除、閉作動中ブザー選択 LH、閉作動中ブザー選択 RH
マツダ	2002y4-2016y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、メータ、ボディ、電動パワステ、 EATC (EATC) 、リモートキー、スマートスタートユニット、左スライドドア、右スライドドア、FSC (ウォードセンシングカメラ)、SCBS (スマートシティブレーキサポート)、SBS/MRCC (スマートブレーキサポート/マツダレーダークルーズコントロール) AFS/ALM エンジン(KOEO/KOERセルフテスト機能あり) トランスミッション(KOEOセルフテスト機能あり) ABS(オンデマンドセルフテスト機能あり)、 エアバッグ(オンデマンドセルフテスト機能あり) 電動パワステ(オンデマンドセルフテスト機能あり) FSC(セルフテスト(ODDTC))	エンジン、ハイブリッド、トランスミッション、ABS、電子制御回生協調ブレーキ、エアバッグ、電動パワステ	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動パワステ、FSC、SCBS、SBS/MRCC	(TCM)電動オイルポンプ、電動オイルポンプリレー、シフト・ソレノイド1電流 - 要求値、シフト・ソレノイド3電流 - 要求値、トルクコンバータークラッチソレノイド電流 - 要求値、電動オイルポンプ - デューティサイクル、ON/OFF ソレノイド、シフト・ソレノイド2電流 - 要求値、シフト・ソレノイド4電流 - 要求値、プレッシャ・コントロール・ソレノイド電流 - 要求値 (ABS/DSC)アウトレットバルブ、インレットバルブ、スタビリティコントロールバルブ、トラクションコントロールバルブ、ポンプモータ電源 (エアコン)エアミックス、エアインテーク、インジェクター、プロアモータ、エアフロモード、A/Cコンプレッサ	(エンジン)インジェクタコード登録(ID読取り/登録)、インジェクション量の修正、DPF再生、オイル劣化の集積値リセット、フェューエルポンプデータリセット、インジェクタデータリセット、MAFセンサデータリセット、O2センサデータリセット、DPFデータリセット、EGRバルブ初期化、ETB初期化、ターボチャージャー初期化、車体番号読取、セグメントデータリセット(OBD2モード9)、(TCM)トルクセンサ学習、体積センサ学習値クリア、油圧センサ学習、油圧センサ学習クリア、(ABS/DSC)ブレーキ油圧センサ初期化、横方向加速度センサ初期化、ヨーレートセンサ初期化、縦方向加速度センサ初期化、TPMSリセット、(EPS)舵角キャリブレーション、(FSC)静止エーミング、走行エーミング、(SCBS)レーザセンサ点検 (SBS/MRCC) エーミング、SBS、MRCC 初期化、 (AFS/ALM) オートレベリングセンサ初期化、アクチュエータテスト	ドア開時のインテリア照明点灯時間、ドア開時のインテリア照明点灯時間、アド/ンスキーレス機能、オートロック機能、オートリロック機能、アド/ンスキーのチャイム音量、ライト消忘れ警報音量、スマートブレーキサポート警報音量、ウインカー音量、アンサーバックブザー音量設定、キーパッドリー低下警報設定、ワーニングブザー音量設定、レイン/ライトセンサ感度調整
スバル	2000y8-2015y	エンジン、トランスミッション(AT/CVT)、ABS/VDC、ブレーキ負圧ポンプシステム、エアバッグ、統合ユニット、電動パワステ、パーキングブレーキ、エアコンディショナ、アイドリングストップ、キーレスアクセス、オートライト&ワイパ、ヘッドライト、メータ、Eye Sight、マルチファンクションディスプレイ	エンジン、トランスミッション(AT/CVT)、ABS/VDC、ブレーキ負圧ポンプシステム、統合ユニット、電動パワステ、パーキングブレーキ、エアコンディショナ、アイドリングストップ、キーレスアクセス、オートライト&ワイパ、ヘッドライト、メータ、マルチファンクションディスプレイ、SCBS (スマートシティブレーキサポート)	エンジン(OBD)		(AT)AT学習モード、エア抜き、(CVT)AT学習モード、リヤデフ点検モード、AWD ON/OFF切替モード、AT学習値クリア、(ABS/VDC)舵角センサ中立&横Gセンサ0点設定モード、前後Gセンサ&横Gセンサ0点設定モード、ブレーキメンテナンスモード、VDCセンサ中点設定モード、(パーキングブレーキ)フォースセンサキャリブレーションモード、パーキングブレーキ取付しモード、(バラメータ)初期化モード、(ISS)スタータ交換時-始動回数リセット、ECU交換時-始動回数読取り/書き込み (オートライト&ワイパ)センサ初期化設定 (アイサイト) 画像表示切替、車両静置登録 (バラメータ)の選択、(バラメータ)の確認、調整値クリア、カメラ全調整モード、走行による自動調整・機能確認、 レーンキーアシスト学習値クリア、	(統合ユニット)室内灯消灯時間、自動始動時間、Rデフオガ作動モード、警報ON/OFF設定、衝撃センサON/OFF設定、警報監視感度設定、キー閉込防止、衝撃センサ有無設定、ブザー呼喚設定、非常警報灯点滅設定、自動施錠設定、キーレス設定初期化、各種燃費設定初期化、セキュリティ設定初期化、セレクトアンロック切替、半ドア対策、アラーム運動ルームランプ切替、オートA/C ECU有無、ワイパアイサ有無、リアフォグ有無、イルミコントロール有無、セダン/ワゴン設定、MT/AT設定、雨除検知センサ有無設定、シートメモリ有無設定、照度センサ有無設定、工場モード再設定、オートワイパ/INT切替設定、ワンタッチウインカ機能有無、リバーズ運動リアワイパ機能有無、TPMS有無、運転席セレクトアンロック、Rゲートセレクトアンロック、EPB有無、キーレスブザー音量、緊急ブレーキバザーランプ、(ISS)ターンシグナルON停止禁止設定、ワイパON停止禁止設定、(オートライト&ワイパ)オートライト感度調整、(メータ)外気温補正值、平均燃費補正值、シートベルト第2段階警報実施有無、EPS設定有無状態、デモモード許可/非許可

MST3000 システム表 トラックソフト

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート
いすゞ	2004y~ (2017yエルガ)	エンジン、HV、トランスミッション、ABS/EBS、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、ノリス整合器、イモビライザ、ボディ、HSA、エアサス、ミリ波車間距離センサー、運転集中度モニタ、ANBH、SCR(尿素)、ドアコントロール	エンジン、トランスミッション、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、ABS、ノリス整合器、イモビライザ、ボディ、HSA、エアサス、ミリ波車間距離センサー、運転集中度モニタ、ANBH、SCR(尿素)、ドアコントロール	エンジン	(エンジン)ノワーバランス、インジェクタテスト、EGR 制御、ターボチャージャー制御(ボディ)アンサーバックテスト、フロアーリレーテスト、コンプレッサーリレーテスト、ドアロックテスト、ドアアンロックテスト、ルームライトテスト、ワイパーテスト、(SCR)尿素戻りバルブ、尿素水タンクヒータ溶氷制御バルブ、尿素水インジェクタ	(エンジン)DPD強制再生、DPD強制ゆっくり再生、DPD再生データクリア、インジェクタ補正(ID呼出し、手動ID登録)、オイル交換時期リセット、フェューエルポンプ調整リセット、エンジン始動回数書き込み、スタータ交換後始動回数書き込み、車体番号読取、ECU ID 読取、アクセルペダル位置学習リセット、排気管インジェクターエア抜き、(SCR)尿素水タンクヒータ溶氷制御バルブ、SCR 触媒データリセット、NOxセンサ1 リセット、排気ガス温度センサ3 リセット、尿素水噴射制御モジュールリセット、酸化触媒データリセット、DPD データリセット、尿素水インジェクターリセット、(トランスミッション)エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、高所作業のプログラミング、スピードメーターギヤのプログラミング、PTO エンジン回転数プログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、タイヤ補正率のプログラミング、ABS 装着のプログラミング、(みまもり)搭載 ECU 情報更新、エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、AD 入力更新、(ISS)スタータカウンタのリセット、スタータカウンタのプログラム(総スタータ作動回数、現スタータ作動回数)、メンテナンスデータクリア、高所作業のプログラミング、車型のプログラミング、運行データクリア、(ABS)タイヤ径書き込み(ボディ)エンジンオイル寿命警報リセットクリア、T/M オイル寿命警報リセットクリア、セルモータ始動回数クリア、ECU ID 読取
日野	1999y4-2014y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、サスペンション、車間距離センサー/被害軽減ブレーキ、尿素SCR、イモビライザ、メータ、車両制御システム、ハイブリット、インバータ(モータジェネレータ)、バッテリー、クラウチングシステム、FCM、アイドリングストップ、ドライビングサポート、ヘッドランプ、 ボディコントロール	エンジン、トランスミッション、ABS、FCM、LDWS、HV、車間距離センサー、 ヘッドライト、メータ、インバータ	エンジン	(エンジン)ノワーバランス(尿素SCR)尿素水インジェクタ開度、冷却水遮断弁、尿素水ポンプ開度、尿素水ポンプリバーティングバルブ	(エンジン)PM/DPR 強制再生、インジェクタ補正(IDコード呼出)、インジェクタ補正(手動ID登録)、サブライポンプ交換時機差学習、DPR 状態表示、DPR 差圧チェック、DPR 状態リセット、履歴データ初期化、PM 増量履歴データ初期化、尿素SCR 関連メモリリセット、尿素SCR 関連メンテナンス距離リセット、尿素水フィルタメンテナンス距離リセット、DPR メンテナンス距離リセット、DPR 関連メモリリセット(ABS)ブレーキエア抜き(ハイドロブースタ)、バックアップメモリー消去、(FCM) 光軸調整、学習値表示、(LDWS) 前方カメラの光軸調整
三菱ふそう	2002y6-2011y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール、バッテリーコントロール、サスペンション、オートクルーズ、ヘッドランプレベライザ、ノリスコンバータ、RADAR、車間距離警報、統合制御、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILs、ISS、MDAS、SWS、リターダ、メータ、SAM、CPC	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール、バッテリーコントロール、サスペンション、オートクルーズ、ヘッドランプレベライザ、ノリスコンバータ、車間距離警報、統合制御、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILs、ISS、MDAS、SWS、リターダ	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール、バッテリーコントロール、サスペンション、オートクルーズ、ヘッドランプレベライザ、ノリスコンバータ、車間距離警報、統合制御、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILs、ISS、MDAS、メータ、SAM	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール、バッテリーコントロール、サスペンション、オートクルーズ、ヘッドランプレベライザ、ノリスコンバータ、車間距離警報、統合制御、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILs、ISS、MDAS、メータ、SAM	(エンジン)ECU リセット、DPF 関連警報、A/T 通信履歴、SCR 関連警報、エンジン再始動禁止、ギア段階、エンジン運転時間、DPF 強制再生、インジェクタID 呼出、インジェクタ手動ID 登録、インジェクタ補正(気筒別ID)、レールナイプレッシャー・リミッター・バルブ、レール・プレッシャー・センサ、ラムダ・コントロール・センサ、エアマス・フロー/吸気温度センサ、ターボチャージャ、ターボチャージャ学習値、EGRバルブ、スタータ、BlueTecR、DPF、ノディキュレート・フィルタの差圧センサ、サブライポンプ機差圧学習初期化、エンジン始動制限の解除、AdBlue@システム故障時のリセット、FMU、PLV、高圧ライン、VGT、NOx、EGR、エンジンスタートの回数、履歴、(ACM/SCR) AdBlueR システム AdBlueR 品質、SCR 触媒、AdBlueR メタリング・ユニット、AdBlueR 品質 エラー解除、(エアバック)ECU メモリーリセット
UD トラック 1999y8-2011y	小型(ZD30DDi、QR20DE)	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ			(エンジン)インジェクタ補正値登録、EGR V/POS 学習値クリア、スロットル全開位置学習クリア、排ガスセンサ学習クリア、DPF 交換時クリア、DPF 再生、空燃比センサ学習値クリア、吸入空気量学習(TAS 学習)、空燃比学習、アイドル回転補正、(トランスミッション)エンジンブレーキ調整
	小型(4J1、4HV1、4HF1、4HG1)	エンジン、トランスミッション、ABS/ASR、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、イモビライザ、ボディ、HSA	エンジン、トランスミッション、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、イモビライザ、ボディ、HSA	エンジン	(エンジン)ノワーバランス、インジェクタテスト、EGR 制御、ターボチャージャー制御(BCM)アンサーバックテスト、フロアーリレーテスト、コンプレッサーリレーテスト、ドアロックテスト、ドアアンロックテスト、ルームライトテスト、ワイパーテスト	(エンジン)DPD強制再生、DPD強制ゆっくり再生、DPD再生データクリア、インジェクタ補正(ID呼出し、手動ID登録)、フェューエルポンプ調整リセット、エンジン始動回数書き込み、スタータ交換後始動回数書き込み、車体番号読取(トランスミッション)エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、高所作業のプログラミング、スピードメーターギヤのプログラミング、PTO エンジン回転数プログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、タイヤ補正率のプログラミング、ABS 装着のプログラミング、(みまもり)搭載 ECU 情報更新、エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、AD 入力更新、(ISS)高所作業のプログラミング、車型のプログラミング、運行データクリア、(ABS)タイヤ径書き込み(ボディ)エンジンオイル寿命警報リセットクリア、T/M オイル寿命警報リセットクリア、セルモータ始動回数クリア、ECU ID 読取
	中型(J05D、J07E、J08C、J08E)	エンジン、トランスミッション、ABS/VSC、エアバッグ、イモビライザ	エンジン、トランスミッション、ABS	エンジン	(エンジン)ノワーバランス	(エンジン)PM 強制再生制御、インジェクタ補正(IDコード呼出)、インジェクタ補正(手動ID登録)、サブライポンプ学習値初期化、DPF 状態表示、DPR 差圧チェック、DPR 状態リセット、履歴データ初期化、PM 増量履歴データ初期化、(ABS)ブレーキエア抜き(ハイドロブースタ)、バックアップメモリー消去、(車両制御)スタータ作動回数書き込み
大型(FE6F、FE6T、FU6、PF6HT、GE13T、MD92T、6M70、RH8F)	エンジン、ABS、ESCOT、UDS、ISS	エンジン、UDS	エンジン		(エンジン)インジェクタ補正(IDコード呼出)、インジェクタ補正(手動ID登録)、サブライポンプ機差学習状態リセット、(エンジン・CAN)アイドル回転調整* GE13T、MD92T	

MST3000 システム表 - 輸入車ソフト

2020年1月

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
フォルクスワーゲン	1996y-2015y	01.エンジン,02.トランスミッション,03.ABS,07.コントロールヘッド,08.エアコン,09.車両エレクトリカルシステム,10.パーキングアシスト,15.エアバッグ,16.ステアリング,17.インストルメント,29.左ヘッドライト,34.レベルコントロール,39.右ヘッドライト,44.ステアリングアシスト,53.パーキングブレーキ,55.ヘッドライト,8C.HVバッテリー	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット,ヘッドライト基本設定,ユニットID 読取,車体番号読取	シートベルト警告音 ON-OFF 設定,デイルイト設定
BMW・ミニ	R50/R53 R55/R56 F55/F56	エンジン,トランスミッション,ABS/DSC,エアバッグ,メータ,エアコン,電動ワフステ,左フロントライト,右フロントライト,ボディメイン,タッチボックス,コントローラ,CIC/HU-H,ゲートウェイ	エンジン(OBD)、 ABS/DSC	エンジン(OBD)		CBSリセット1(エンジンオイルFブレーキ,Rブレーキ),CBS2(ブレーキ液,車検日,排ガス点検日,車両チェック),データレベル読取,スタータ交換,バッテリー交換,サービスインターバルリセット,車体番号読取(トランスミッション)学習値リセット,(ABS)エア抜き	
アウディ	1997y-2018y	01.エンジン,02.トランスミッション,03.ABS,07.コントロールヘッド,08.エアコン,05.アクセス/スタート,09.車両エレクトリカルシステム,10.パーキングアシスト,15.エアバッグ,16.ステアリング,17.インストルメント,44.ステアリングアシスト,53.パーキングブレーキ,55.ヘッドライト, 21 バッテリーマネージメント 2, C4 ボルテージコンバータ, 74.ランニングギアコントロール	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット,ユニットID 読取,車体番号読取,EPB 解除,ヘッドライト基本設定, バッテリーアダプテーション	TV アクティベート,シートベルト警告音 ON-OFF 設定,デイルイト設定,ニードルスリープ設定
BMW	1 シリーズ(E87/F20) 2 シリーズ(F45/F46) 3 シリーズ(E46/E90/E92/F30/F31/F34) 4 シリーズ(F32/F36/F82) 5 シリーズ(E60/E61/F10/F11/G30) 6 シリーズ(E63/F06/F13) 7 シリーズ(E65/E66/F01/F02/G11) X シリーズ(E70/E71/F15/F16/F25/F26/F39/F48/G01) Z シリーズ(E85) i シリーズ(I01)	エンジン,トランスミッション,ABS/DSC,エアバッグ,電動ワフステ,インストルメントクラスター,エアコン,後席エアコン,パーキングブレーキ,パークトロック,SCR,左可逆リトラクタ,右可逆リトラクタ,電動モーター,高電圧バッテリー,フューエルポンプ,ギヤセレクタースイッチ,トランスファケース,統合シヤシ,HSR,左ヘッドライト,右ヘッドライト,左LEDライト,右LEDライト,PDC,アラウンドビューカメラ,カメラアシスト,カーアクセス,FRM,センタールーフ,ステアリングスイッチ,アクティブステアリング,テールゲート,運転席シート,助手席シート,タッチボックス,コントローラ,CIC/HU-H,ゴムボックス,ビデオモジュールCID,TCB,ゲートウェイ,EVシステム,発電用エンジン,発電用モータ,充電器,燃料タンク圧制御,SAS,ボディメイン,サウンドジェネレーター,EDC,ハイトレベルコントロール,クルーズコントロール,車線変更警報,ジャンクションボックス,アクティブサウンド	エンジン(OBD),EV システム,電動モータ,高電圧バッテリー,発電用エンジン,発電用モータ,充電器,ABS,PMA(パークトロック),PDC	エンジン(OBD)	(EVシステム)電動ウォータポンプ制御,電動ファン,電動ファンリレー制御,電動ファン制御(発電用エンジン)電動フューエルポンプの制御	CBSリセット1(エンジンオイル,スパークプラグ,Fブレーキ,Rブレーキ,クーラント),CBSリセット2(マイクロフィルタ,ブレーキ液,車検日,排ガス点検日,車両チェック),サービスインターバルリセット,車体番号読取,スタータ交換,バッテリー交換,EPB 整備モード,(エンジン)空燃比学習リセット,(トランスミッション)学習値リセット,(ABS)エア抜き,データレベル読取,高電圧バッテリー充電履歴,RDME サービススタート	
メルセデス・ベンツ	A クラス(W168/169/176) B クラス(W245/246) C クラス(W203/204/205) CL クラス(W215/C216) CLA クラス(C117) CLK クラス(W209) CLS クラス(W219/218) E クラス(W211/212) G クラス(W463,348)*2016y以降 GLS クラス(X166/) S クラス(W220/221/222) SL クラス(W230/231) V クラス(BR447)	エンジン,PTCU,トランスミッション,ABS,パーキングブレーキ,エアバッグ,インストルメントクラスター,クライメート,アクティブサービスシステム,SBC,左フロントRevGus,右フロントRevGus,パワーステアリング,パークトロック,パリアオルーフ,アクティブボディコントロール(ABC),COMMAND,触敏墨元(SCR),SAM 信号集録モジュール	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット,ユニットID 読取,車体番号読取,車両隣接検取,SBC 解除,G&Yオーレートセンサ校正,バッテリー交換	
フィアット	500/500C	エンジン,トランスミッション(セレスピード),ABS,パワーステアリング,エアバッグ,エアコン,インストルメントクラスター,ボディ	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)	(ABS)ポンプモータ駆動,(インストルメント)セルフテスト	(エンジン)空燃比初期化,(ABS)エア抜き,(ステアリング)アングルセンサ初期化,(トランスミッション)圧力降下,エア抜き,クラッチ交換後のリセット,クラッチグリップ点の基本設定,回路の基本調整,コンポーネント交換後のリセット,ポンプ交換後のリセット,ポンプリレー交換後のリセット,アキュムレータ交換後のリセット,加減速センサ交換後のリセット,(エアコン)基本調整,(インストルメント)サービスリセット	シートベルト警告音 ON-OFF 設定
アルファロメオ	147 156 Giulietta	エンジン,トランスミッション,ABS,エアバッグ,エアコン,インストルメント,ボディ,パワーステアリング,ランプコントロール,イモビライザ,運転席ドア,トランク,運転席シート,助手席シート,パーキングヘルプ	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		(エンジン)補正値初期化,自己学習機能リセット,(トランスミッション)補正値初期化,クラッチの自動調整,オイル流量校正,アキュムレータ減圧,自己学習,クラッチロッド調整,(ABS)エア抜き,操舵角キャリブレーション,センサーユニット0 調整,ブレーキ圧センサ0 調整,(ステアリング)ポジションセンサキャリブレーション,(ランプコントロール)基本調整,(エアコン)基本調整,(インストルメント)サービスリセット,(ボディ)車体番号読取	シートベルト警告音 ON-OFF 設定
ベントレー	コンチネンタルGT フライングスパ アルナージ	エンジン,エンジン2,トランスミッション,ABS,アクセス/スタートシステム,助手席シートアジャスト,コントロールヘッド,エアコン,車両エレクトリカルシステム,エアバッグ,ステアリング,インストルメントクラスター,データ自己診断インターフェイス,イモビライザ,スライディングルーフコントロール,メディアディスプレイ,レベルコントロール,運転席シートアジャスト,ナビゲーションシステム,ルーフエレクトロニクス,サウンドシステム,パーキングブレーキ,リヤスポイラー,ラジオ,TVチューナー,タイヤプレッシャーモニター,ワイパーエレクトロニクス,リヤビューカメラシステム,バッテリーチャージャー,パーキングエイド,テレフォン	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット,ユニットID 読取,車体番号読取,EPB 解除	シートベルト警告音 ON-OFF 設定
マセラッティ	クアトロポルテ 3200GT スパイダー	エンジン,トランスミッション,エアバッグ,インストルメント,エアコン	---	---		(トランスミッション)自己学習,クラッチウェア,クラッチコンフィギュレーション,ニュートラルエンゲージメント,センタリングアレンジメント,PIS コンフィギュレーション,リセットウェアインデックス,(インストルメント)サービスリセット	

※いすゞについて~2010 y 頃までの ABS・エアバッグ等には対応していません。

※車種・年式・型式等で対応している機能が異なります。また作業サポート等の機能を実施する場合は必ず整備書・修理書を参照の上、行なって下さい。

※データ・フレームデータの読み取り (OBD) は OBD II ソフトを意味します。主に CAN 通信車 (グローバル OBD II 規格) に対応しています。