

汎用コード	
C0021	フロントABS車輪速度センサーRHの断線/入力過大
C0022	フロントABS車輪速度センサーRH信号の不具合
C0023	フロントABS車輪速度センサーLHの断線/入力過大
C0024	フロントABS車輪速度センサーLH信号の不具合
C0025	リヤABS車輪速度センサーRHの断線/入力過大
C0026	リヤABS車輪速度センサーRH信号の不具合
C0027	リヤABS車輪速度センサーLHの断線/入力過大
C0028	リヤABS車輪速度センサーLH信号の不具合
C0029	4輪いずれかのABS車輪速度センサー信号の不具合
C0031	VDCCU&H/U内のフロントインレットソレノイドバルブRHの不具合
C0032	VDCCU&H/U内のフロントアウトレットソレノイドバルブRHの不具合
C0033	VDCCU&H/U内のフロントインレットソレノイドバルブLHの不具合
C0034	VDCCU&H/U内のフロントアウトレットソレノイドバルブLHの不具合
C0035	VDCCU&H/U内のリヤインレットソレノイドバルブRHの不具合
C0036	VDCCU&H/U内のリヤアウトレットソレノイドバルブRHの不具合
C0037	VDCCU&H/U内のリヤインレットソレノイドバルブLHの不具合
C0038	VDCCU&H/U内のリヤアウトレットソレノイドバルブLHの不具合
C0039	4輪いずれかのソレノイドバルブの不具合
C0041	VDCコントロールユニットの不具合/VDCコントロールユニットのパラメータ選択異常
C0042	電源電圧の不具合
C0044	トランスミッションコントロールユニットのCAN通信異常
C0045	VDCコントロールユニット仕様違い/ATコントロールユニットの異常
C0047	不適切なCAN通信
C0051	バルブリレー系
C0052	モータ・モーターリレー系OFF故障/モータ・モーターリレー系ON故障/モータ
C0054	BLS断線/BLS ON故障/BLS OFF故障

C0056	Gセンサ異常
C0057	エンジンコントロールユニットのCAN通信異常／エンジンコントロールユニットの協調制御禁止
C0061	VDCCU&H/U内のセカンダリーカットバルブの不具合
C0062	VDCCU&H/U内のプライマリーカットバルブの不具合
C0063	VDCCU&H/U内のセカンダリーサクシオンバルブの不具合
C0064	VDCCU&H/U内のプライマリーサクシオンバルブの不具合
C0071	ステアリングアングルセンサー出力オフセット過大／ステアリングアングルセンサー出力変化量過大／ステアリングアングルセンサー出力／ステアリングアングルセンサー電源異常
C0072	ヨーレートセンサ出力／ヨーレートセンサー電源系・出力／ヨーレートセンサーリファンレンス系／ヨーレートセンサー出力変化量過大／ヨーレートセンサー通信
C0073	ラテラルGセンサー出力オフセット量過大／ラテラルGセンサー出力／ラテラルGセンサー出力過大／ラテラルGセンサー通信系
C0074	プレッシャーセンサー系
C0081	システム異常
C0101	ABS車輪速度センサー系の不具合(回路の断線またはショート)リヤABS車輪速度センサーRH
C0102	ABS車輪速度センサー系の不具合(回路の断線またはショート)リヤABS車輪速度センサーLH
C0103	ABS車輪速度センサー系の不具合(回路の断線またはショート)フロントABS車輪速度センサーRH
C0104	ABS車輪速度センサー系の不具合(回路の断線またはショート)フロントABS車輪速度センサーLH
C0105	ABS車輪速度センサー系の不具合(ABS車輪速度センサーの異常信号)リヤABS車輪速度センサーRHの異常信号
C0106	ABS車輪速度センサー系の不具合(ABS車輪速度センサーの異常信号)リヤABS車輪速度センサーLHの異常信号
C0107	ABS車輪速度センサー系の不具合(ABS車輪速度センサーの異常信号)フロントABS車輪速度センサーRHの異常信号
C0108	ABS車輪速度センサー系の不具合(ABS車輪速度センサーの異常信号)フロントABS車輪速度センサーLHの異常信号
C0109	電源電圧の不具合
C0110	ABSコントロールユニットの不具合
C0111	モーター・モーターリレーの不具合
C0114	バルブリレーの不具合
C0115	ABS車輪速度センサー系の不具合(ABS車輪速度センサーの異常信号)／ABS車輪速度センサーABS車輪 4つの内、いずれかの異常
C0116	ストップランプスイッチ回路の不具合
C0118	Gセンサー出力電圧の不具合

C0119	Gセンサー出力信号の異常
C0120	ハイドロリックユニット内インレットバルブ系の不具合／フロントインレットバルブLH
C0121	ハイドロリックユニット内アウトレットバルブ系の不具合／フロントアウトレットバルブLH
C0122	ハイドロリックユニット内インレットバルブ系の不具合／フロントインレットバルブRH
C0123	ハイドロリックユニット内アウトレットバルブ系の不具合／フロントアウトレットバルブRH
C0124	ハイドロリックユニット内インレットバルブ系の不具合／リヤインレットバルブLH
C0125	ハイドロリックユニット内アウトレットバルブ系の不具合／リヤアウトレットバルブLH
C0126	ハイドロリックユニット内インレットバルブ系の不具合／リヤインレットバルブRH
C0127	ハイドロリックユニット内アウトレットバルブ系の不具合／リヤインレットバルブRH
C0140	CAN通信の不具合
C0200	スピードセンサ異常 (FR)
C0205	スピードセンサ異常 (FL)
C0210	スピードセンサ異常 (RR)
C0215	スピードセンサ異常 (RL)
C0226	A B S ソレノイド異常 (FR)
C0236	ABSツレノイド異常 (FL)
C0246	A B S ソレノイド異常 (RR)
C0256	A B S ソレノイド異常 (RL)
C0273	A B S モーターリレー回路断線
C0274	A B S モーターリレー回路ショート
C0278	A B S ソレノイドリレー回路断線
C0279	A B S ソレノイドリレー回路ショート2
C0371	ヨーレートセンサ出力異常

スズキ	
C1013	ABSコントロール誤組付け
C1014	HU異常
C1015	Gセンサ系統又は4WD信号異常
C1016	ストップランプスイッチ系統異常
C1017	横Gセンサ系統異常
C1019	CVT通信異常
C1018	ブレーキフルードレベルスイッチ系統異常
C1020	マスタシリンダ圧カセンサ電源系統異常
C1021	前・右 ホイールスピードセンサ電気系統異常
C1022	ホイールスピードセンサ電気系統特性異常FR
C1023	ヨーレートセンサ系統異常
C1024	ステアリング角センサ系統異常
C1025	前・左 ホイールスピードセンサ電気系統異常
C1026	ホイールスピードセンサ系統特性異常FL
C1027	TCS OFFスイッチ系統異常
C1028	マスタシリンダ圧カセンサ系統異常
C1029	アキュムレータストロークSW系統異常
C1031	ホイールスピードセンサ電気系統異常RR
C1032	ホイールスピードセンサ系統特性異常RR
C1034	ヨーレート/Gセンサ電源系統異常
C1035	ホイールスピードセンサ電気系統異常RL
C1036	ホイールスピード系統特性異常RL
C1037	ステアリング角センサ電源系統異常
C1038	CAN通信SASデータ異常(ESP)
C1039	ヨーレート/Gセンサ内部異常
C1040	ESP連続作動異常
C1041	前・右保持ソレノイド系統異常/減圧ソレノイド系統異常
C1042	前・右保持ソレノイド系統異常/減圧ソレノイド系統異常
C1043	カットソレノイドN0.1系統異常
C1044	カットソレノイドN0.2系統異常
C1045	前・左保持ソレノイド系統異常/減圧ソレノイド系統異常
C1046	前・左保持ソレノイド系統異常/減圧ソレノイド系統異常
C1051	後・右保持ソレノイド系統異常/減圧ソレノイド系統異常
C1052	後・右保持ソレノイド系統異常/減圧ソレノイド系統異常
C1053	蓄圧ソレノイドN0.1系統異常
C1054	蓄圧ソレノイドN0.2系統異常
C1055	後・左保持ソレノイド系統異常/減圧ソレノイド系統異常

C1056	後・左保持ソレノイド系統異常／減圧ソレノイド系統異常
C1057	バッテリー電圧異常
C1058	タイヤ空気圧減少
C1059	タイヤ空気圧警報システム内部異常
C1060	タイヤ空気圧警報システムリセットスイッチ系統異常
C1061	モータ・モーター系統作動不良
C1063	ソレノイドバルブ系統作動不良
C1071	ABSコントローラ内部異常／VSTコントローラ内部異常
C1072	EPI通信異常
C1073	CAN通信異常(ヨーレート/Gセンサ)
C1075	ステアリング角センサ校正未完丁
C1076	マスタシリンダ圧カセンサ校正未完丁
C1078	ヨーレート/Gセンサ左右G校正未完丁
C1079	ステアリング角センサキャリブレーション不良
C1090	CAN通信ECMデータ異常(ESP)
C1091	CAN通信ECMデータ異常
C1092	CAN通信CVTコントローラデータ異常
C1094	CAN通信ECMデータ異常(要求トルク)
C1111	メイントルクセンサ系統異常
C1113	メイン／サブトルクセンサ信号不一致
C1115	サブトルクセンサ系統異常
C1116	トルクセンサ9V電源系統異常
C1121	車速信号無入力(60秒以上)
C1122	エンジン回転速度入力系統異常
C1123	車速信号無入力(30秒以上)
C1124	車速信号異常減速
C1141	モータ電圧系統異常
C1142	モータ電流系統異常1
C1143	モータ電流過大
C1145	モータ電流系統異常2
C1152	フェイルセーフリレー溶着異常
C1153	バッテリー電圧低下
C1154	フェイルセーフリレー接点異常
C1155	コントローラ内部異常／バッテリー電圧上昇

スバル	
21	ABS車輪速度センサーFRの不具合、回路断線または入力電圧高すぎる
22	ABS車輪速度センサーFRの不具合、ABS車輪速度センサー信号異常
23	ABS車輪速度センサーFLの不具合、回路断線または入力電圧高すぎる
24	ABS車輪速度センサーFLの不具合、ABS車輪速度センサー信号異常
25	ABS車輪速度センサーRRの不具合、回路断線または入力電圧高すぎる
26	ABS車輪速度センサーRRの不具合、ABS車輪速度センサー信号異常
27	ABS車輪速度センサーRLの不具合、回路断線または入力電圧高すぎる
28	ABS車輪速度センサーRLの不具合、ABS車輪速度センサー信号異常
31	ABSCU&H/U内のフロントインレットソレノイドバルブRHの不具合
32	ABSCU&H/U内のフロントアウトレットソレノイドバルブRHの不具合
33	ABSCU&H/U内のフロントインレットソレノイドバルブLHの不具合
34	ABSCU&H/U内のフロントアウトレットソレノイドバルブLHの不具合
35	ABSCU&H/U内のリヤインレットソレノイドバルブRHの不具合
36	ABSCU&H/U内のリヤアウトレットソレノイドバルブRHの不具合
37	ABSCU&H/U内のリヤインレットソレノイドバルブLHの不具合
38	ABSCU&H/U内のリヤアウトレットソレノイドバルブLHの不具合
41	ABSコントロールユニットの不具合
42	IG電源電圧低下
44	協調制御の不具合
51	バルブリレーの不具合
52	モーター・モーターリレー系OFF故障／ON故障
54	ストップランプスイッチの不具合
56	Gセンサー出力電圧の不具合

ダイハツ

C1202	ブレーキ液量
C1206	アイドルスイッチ異常
C1207	リバース信号異常
C1208	舵角センサ異常
C1224	エンジン回転信号回路異常
C1225	マスターカットソレノイドバルブ1・2系統
C1233	ヨーレートセンサ出力異常
C1235	車輪速センサFR周期異常
C1236	車輪速センサFL周期異常
C1238	車輪速センサRR周期異常
C1239	車輪速センサRL周期異常
C1241	低電圧／過電圧異常
C1244	前後Gセンサ／横Gセンサ断線／短絡
C1245	前後Gセンサ・横Gセンサ出力異常
C1246	液圧センサ系統
C1249	ストップランプスイッチ異常
C1251	ポンプモータ不回転異常
C1259	トラクション信号・アイドルアップ信号異常
C1271	[テストモード]FR出力電圧
C1272	[テストモード]FL出力電圧
C1273	[テストモード]RR出力電圧
C1274	[テストモード]RL出力電圧
C1275	[テストモード]FR輪周期
C1276	[テストモード]FL輪周期
C1277	[テストモード]RR輪周期
C1278	[テストモード]RL輪周期
C1279	[テストモード]前後Gセンサ・横Gセンサ
C1281	[テストモード]マスタ液圧素
C1300	ECU内部異常
C1320	アキュムレータリリーソレノイドバルブ1・2系統

C1321	ストロークスイッチ1・2回路異常
C1322	ストロークスイッチ・液圧スイッチ回路断線・短絡
C1323	ブレーキ温度異常
C1324	初期化異常
C1361	センサ電源異常
C1393	[テストモード]ヨーレートセンサ
C1394	[テストモード]舵角センサ
C1396	[テストモード]リハース信号
C1397	[テストモード]アイドルスイッチ信号
C1398	[テストモード]エンジン回転信号
C2101	外気温センサ断線・短絡

トヨタ	
C1201	エンジン系異常
C1202	マスタリザーバレベル異常
C1203	EFI ECU との通信線異常／識別信号異常
C1210	ヨーレートセンサO点未補正異常
C1223	ABS系異常
C1224	エンジン回転信号異常
C1225	TRCソレノイド異常 (SMC,SA1,SMFR,SMFL, SMR,SMC1,SMC2,SBAR)
C1226	TRCソレノイド異常 (SPC,SA2,SPFR,SPFL, SMV1,SMV2,SBAL)
C1227	TRCソレノイド異常 (SRC,SA3,SRCF, SRCR,SRC1,SRC2)
C1231	舵角センサ異常
C1232	Gセンサ固着異常
C1234	ヨーレートセンサ異常
C1235	スピードセンサFR鉄片固着異常
C1236	スピードセンサFL鉄片固着異常
C1238	スピードセンサRR鉄片固着異常
C1239	スピードセンサRL鉄片固着異常
C1241	電圧低下／上昇異常
C1243	Gセンサ固着異常
C1244	Gセンサ断線／ショート
C1245	Gセンサ出力異常
C1246	マスタ圧センサ信号系統異常
C1247	ストロークセンサ異常
C1249	ストップスイッチ断線検出
C1251	モータ系異常
C1252	HBモーター長時間通電異常
C1253	HBモーターリレー異常
C1256	ACC低圧異常
C1259	HV系回生異常
C1261	BAソレノイド異常
C1271	スピードセンサ出力電圧異常 (FR)
C1272	スピードセンサ出力電圧異常 (FL)

C1273	スピードセンサ出力電圧異常(RR)
C1274	スピードセンサ出力電圧異常(RL)
C1275	スピードセンサ出力周期異常(FR)
C1276	スピードセンサ出力周期異常(FL)
C1277	スピードセンサ出力周期異常(RR)
C1278	スピードセンサ出力周期異常(RL)
C1279	Gセンサ出力電圧異常
C1300	ECU内部異常
C1310	HV系異常
C1311	メインリレー1断線
C1312	メインリレー1ショート
C1313	メインリレー2断線
C1314	メインリレー2ショート
C1315	切替ソレノイド異常(SMCI)
C1316	切替ソレノイド異常(SMC2)
C1319	切替ソレノイド異常(SCSS)
C1336	GセンサO点未補正異常
C1341	FR油圧系異常
C1342	FL油圧系異常
C1343	RR油圧系異常
C1344	RL油圧系異常
C1345	リニア弁オフセット学習未実施
C1352	FR増圧ソレノイド
C1353	FL増圧ソレノイド
C1354	RR増圧ソレノイド
C1355	RL増圧ソレノイド
C1356	FR減圧ソレノイド
C1357	FL減圧ソレノイド
C1358	RR減圧ソレノイド
C1359	RL減圧ソレノイド
C1364	W/C圧センサ系統異常
C1365	ACC圧センサ系統異常

C1368	リニア弁オフセット異常
C1377	キャパシタ異常
C1378	キャパシタ通信異常
C1381	Gセンサ電源異常
C1391	ACC漏れ異常
C1392	ストロークセンサーO点未補正
C1711	車高センサFR異常
C1712	車高センサFL異常
C1713	車高センサRR異常
C1714	車高センサRL異常
C1715	上下GセンサFR異常
C1716	上下GセンサFL異常
C1717	上下GセンサRR異常
C1725	減衰力アクチュエータFR異常
C1726	減衰力アクチュエータFL異常
C1727	減衰力アクチュエータRR異常
C1728	減衰力アクチュエータRL異常
C1735	排気ソレノイド異常
C1737	車高ソレノイドFR異常
C1738	車高ソレノイドFL異常
C1739	車高ソレノイドRR異常
C1740	車高ソレノイドRL異常
C1741	コンプレッサリレーコイル異常
C1742	コンプレッサモータ異常
C1751	コンプレッサモータ連続通電
C1752	排気ソレノイド連続通電
C1774	電源電圧低下
C1776	車輪速センサ系異常
C1777	ステアリングセンサ信号異常
C1778	VSC ECU 通信異常
C1779	エンジン回転数信号異常
C1781	ステアリングセンサ系異常

C1782	ストップランプスイッチ異常
C1783	ドアスイッチ系異常
C1786	ハイトスイッチ系異常
C1791	上下GセンサFR異常
C1792	上下GセンサFL異常
C1793	上下Gセンサリア異常
C1794	FR輪車輪速センサ異常
C1797	エンジン回転数信号系異常
C1798	車両仕様とECUの組合せ異常

ニッサン	
C1101	後輪右回転センサー1 回路 断線/短絡/電圧異常
C1102	後輪左回転センサー1 回路 断線/短絡/電圧異常
C1103	前輪右回転センサー1 回路 断線/短絡/電圧異常
C1104	前輪左回転センサー1 回路 断線/短絡/電圧異常
C1105	後輪右回転センサー2 回転センサとセンサロータ間のギャップ大/ センサパルスをC/Uが認識不可
C1106	後輪左回転センサー2 回転センサとセンサロータ間のギャップ大/ センサパルスをC/Uが認識不可
C1107	前輪右回転センサー2 回転センサとセンサロータ間のギャップ大/ センサパルスをC/Uが認識不可
C1108	前輪左回転センサー2 回転センサとセンサロータ間のギャップ大/ センサパルスをC/Uが認識不可
C1109	バッテリー電圧異常 ABSアクチュエータ・C/Uの電源電圧が異常に低い
C1110	コントロールユニット ABSアクチュエータ・C/Uの内部異常
C1111	ポンプモータ アクチュエータ制御不能/リレー制御線 断線・短絡
C1115	回転センサ入力異常
C1116	ストップランプスイッチの断線
C1120	前左インABSソレノイド
C1121	前左アウトABSソレノイド
C1122	前右インABSソレノイド
C1123	前右アウトABSソレノイド
C1124	後左インABSソレノイド
C1125	後左アウトABSソレノイド
C1126	後右ABSソレノイド
C1127	後右アウトABSソレノイド
C1140	アクチュエータリレー経路 ABSアクチュエータ・C/Uがリレー系の異常
C1250	4WD制御系異常1
C1251	4WD制御系異常2
C1252	4WD制御系異常3
C1253	4WDアクチュエータ系異常1
C1254	4WDアクチュエータ系異常2
C1255	4WDアクチュエータ系異常3
C1256	4WDアクチュエータ系異常4
C1257	4WDアクチュエータ異常5
C1258	J/B系異常4
C1259	4WDアクチュエータ系異常6
C1260	4WDアクチュエータ系異常7
C1261	4WDアクチュエータ異常8
C1262	J/B系異常5

C1263	モータ過熱保護作動
C1264	異径タイヤ保護
C1265	4WD - ECU 異常
C1266	バッテリー高電圧
C1267	バッテリー低電圧
C1268	クラッチ系異常1
C1269	クラッチ系異常2
C1271	シフトSW系保護(CAN)
C1272	シフトSW系保護(SW)
C1273	モータ界磁系異常
C1274	J/B系異常1
C1275	J/B系異常2
C1277	J/B系異常3
C1278	J/B系保護
C1279	モータ回転センサー系異常
C1280	モータ温度センサー系異常
C1281	シフトSW系異常(2重系)
C1282	シフトSW系保護(CAN)
C1283	シフトSW系異常(SW)
C1284	4WD制御系異常4
C1285	通信系保護
C1286	4WDアクチュエータ系異常6
U1000	CAN通信系 ABSアクチュエータ・C/UがCAN通信信号を2秒以上続いて送受信できない場合
U1002	システム通信系 ABSアクチュエータ・C/UがCAN通信信号を2秒以上続いて送受信できない場合

ホンダ

11	フロント右ホイールセンサ診断(断線、ボディ短絡、電源短絡)
12	フロント右ホイールセンサ診断(信号異常)
13	フロント左ホイールセンサ診断(断線、ボディ短絡、電源短絡)
14	フロント左ホイールセンサ診断(信号異常)
15	リヤ右ホイールセンサ診断(断線、ボディ短絡、電源短絡)
16	リヤ右ホイールセンサ診断(信号異常)
17	リヤ左ホイールセンサ診断(断線、ボディ短絡、電源短絡)
18	リヤ左ホイールセンサ診断(信号異常)
21	フロント右磁気エンコーダ診断
22	フロント左磁気エンコーダ診断
23	リヤ右磁気エンコーダ診断
24	リヤ左磁気エンコーダ診断
25	ヨーレートセンサ診断
26	横Gセンサ診断
27	舵角センサ診断
31	ABSソレノイドバルブ診断
32	ABSソレノイドバルブ診断
33	ABSソレノイドバルブ診断
34	ABSソレノイドバルブ診断
35	ABSソレノイドバルブ診断
36	ABSソレノイドバルブ診断
37	ABSソレノイドバルブ診断
38	ABSソレノイドバルブ診断
41	フロント右ホイールロック診断
42	フロント左ホイールロック診断

43	リヤ右ホイールロック診断
44	リヤ左ホイールロック診断
51	モータロック診断
52	モータOFF故障診断
53	モータON故障診断
54	フスイルセーフリレー故障診断
61	IG電源低電圧診断
62	IG電源高電圧診断
64	センサ電源診断
65	ブレーキフルードレベル診断
66	VSAプレッシャセンサ診断
68	ブレーキスイッチ診断
71	異径タイヤ診断
81	CPU診断
83	PGM-F1通信診断
84	VSAセンサ中点診断
86	F-CAN通信診断
107	TCS制御診断
108	VSA制御診断
112	内部電源診断
121	VSAソレノイドバルブ診断
122	VSAソレノイドバルブ診断
123	VSAソレノイドバルブ診断
124	VSAソレノイドバルブ診断

マツダ

B1317	電源系統
B1318	電源系統
B1342	ABS HU/CM系統(内部故障)
B1484	ストップ・ライト・スイッチ・ハーネス
C1095	ポンプ・モータ、モータ・リレー系統
C1096	ABSモータ、モータ・リレー
C1141	LF ABSセンサ・ロータ系統
C1142	RF ABSセンサ・ロータ系統
C1143	LR ABSセンサ・ロータ系統
C1145	RR ABSセンサ・ロータ系統
C1145	RF ABSホイール・スピード・センサ系統
C1148	右フロントABSホイール・スピード・センサ／センサ・ロータ
C1155	LF ABSホイール・スピード・センサ系統
C1158	左フロントABSホイール・スピード・センサ／センサ・ロータ
C1165	RR ABSホイール・スピード・センサ系統
C1168	右リヤABSホイール・スピード・センサ／センサ・ロータ
C1175	LR ABSホイール・スピード・センサ系統
C1178	左リヤABSホイール・スピード・センサ／センサ・ロータ
C1186	バルブ・リレー
C1194	左フロント・ソレノイド・バルブ(減圧側)
C1198	左フロント・ソレノイド・バルブ(保持側)
C1210	右フロント・ソレノイド・バルブ(減圧側)
C1214	右フロント・ソレノイド・バルブ(保持側)
C1222	ホイール・スピード・センサ／センサ・ロータ
C1233	LF ABSホイール・スピード・センサノABSセンサ・ロータ系統
C1234	RF ABSホイール・スピード・センサノABSセンサ・ロータ系統
C1235	RR ABSホイール・スピード・センサノABSセンサ・ロータ系統

C1236	LR ABSンホイール・スピード・センサ/ABSセンサ・ロータ系統
C1242	左リヤ・ソレノイド・バルブ(減圧側)
C1246	右リヤ・ソレノイド・バルブ(減圧側)
C1250	左リヤ・ソレノイド・バルブ(保持側)
C1254	右リヤ・ソレノイド・バルブ(保持側)
C1266	バルブ・リレー
C1267	ABS HU/CM系統(内部故障)
C1277	ステアリング舵角センサ系統
C1278	ステアリング舵角センサ系統
C1279	コンバイン・センサ系統
C1280	コンバイン・センサ系統
C1281	コンバイン・センサ系統
C1282	コンバイン・センサ系統
C1288	ブレーキ・フルード・プレッシャ・センサ系統
C1306	ステアリング舵角センサ系統
C1307	ステアリング舵角センサ系統
C1440	ブレーキ・フルード・プレッシャ・センサ系統
P1446	ストップ・ライト・スイッチ系統
C1470	TCS/DSC制御系統
C1730	DSC HU/CM系統(内部故障)
C1949	Gセンサ系統
C1950	Gセンサ系統
C1994	TCS/DSC制御系統
C2778	コンバイン・センサ系統
C2785	Gセンサ系統(基準点設定未実施)
U1900	CANライン系統
U1901	コンバイン・センサ系統(CAN2ライン異常)
U2012	CANライン系統

U2023	CANライン系統
U2202	CANライン系統
U2527	コンバイン・センサ系統(CAN2ライン異常)

ミツビシ

11	車輪速センサー(FR)系統(断線又はショート)
12	車輪速センサー(FL)系統(断線又はショート)
13	車輪速センサー(RR)系統(断線又はショート)
14	車輪速センサー(RL)系統(断線又はショート)
15	車輪速センサー系統(出力信号異常)
16	ABS-ECU又はバルブリレー電源系統(電圧異常低下又は上昇)
21	車輪速センサー<FR>系統(出力信号異常)
22	車輪速センサー<FL>系統(出力信号異常)
23	車輪速センサー<RR>系統(出力信号異常)
24	車輪速センサー<RL>系統(出力信号異常)
25	異径タイヤ装着異常
31	イグニションスイッチ(IG2)系統
33	ストップランプスイッチ系統
34	CAN通信異常
35	エンジン系統異常
36	エンジンECU通信異常
37	A/T系統異常
38	エンジン・A/T-ECU通信異常
41	制御ソレノイドバルブ(FR)系統
42	制御ソレノイドバルブ(FL)系統
43	制御ソレノイドバルブ(RR)系統
44	制御ソレノイドバルブ(RL)系統
45	切替ソレノイドバルブ(SA1)系統
46	切替ソレノイドバルブ(SA2)系統
47	切替ソレノイドバルブ(SA3)系統
48	切替ソレノイドバルブ(STR)系統
51	バルブリレー系統(ON故障)
52	バルブリレー系統(OFF故障)
53	モーター系統
54	モーターリレー系統
55	モーター長時間通電異常

56	プレッシャースイッチ系統
57	アキュムレーター低圧異常
58	モーター駆動回路系統
61	マスターシリンダー圧力センサー系統
63	Gセンサー出力異常
64	Gセンサー固着
65	Gセンサー自己診断異常
66	ステアリングホイールセンサー自己診断異常
67	ステアリングホイールセンサー通信ライン異常
68	ステアリングホイールセンサー出力異常
71	ヨーレートセンサー自己診断異常
72	ヨーレートセンサー0点異常
73	ヨーレートセンサー出力異常
74	G&ヨーレートセンサー通信異常
75	トランスファースイッチ異常
76	Gセンサー異常
77	ヨーレートセンサー異常
78	エンジンECU種類違い
81	Gセンサー初期化未完了
82	ヨーレートセンサー初期化未完了
83	ステアリングホイールセンサーの初期化未完了
84	トランスファースイッチ初期化未完了
85	マスターシリンダー圧力センサー初期化未完了
86	リヤデイファレンシャルロック検出回路系統