マルチコードリーダー

TPM1000BZ TPM1000BZ-TR

トラック車種別対応表 2016年12月現在

※TPM1000BZ(青)はトラックソフトはオプションとなります (故障コード読取/消去は標準ソフトにて行なえます)

いすゞ診断ソフト対応車種(エンジンを対象に記載)

車種	排ガス記号	エンジン型式	年式	DPD 強制再生
	PA	4HL1-NA	2004-2006	0
	PB	4HL1-NA	2004-2006	0
	PA	4HL1-TC	2004-2006	診断機を使用しない
	PB	4HL1-TC	2004-2006	診断機を使用しない
	PB	4HK1-TC	2005-2006	診断機を使用しない
エルフ	PDG	PDG 4HK1-TC 200		0
±,,,,	PKG	4HK1-TC	2007-2010	0
	BDG	4JJ1-TC	2007-2010	0
	BKG	4JJ1-TC	2007-2010	0
	PDG	4JJ1-TC	2007-2010	0
	TKG/SKG	4JJ1-TC	2011-2013	0
	TPG	4JJ1-TC	2014-	0
	PDG	4HK1-TC	2007-2009	0
フォワード	PKG	4HK1-TC	2007-2009	0
フォワート	PDG	6HK1-TC	2007-2009	0
	PKG	6HK1-TC	2011-2013 2014- 2007-2009 2007-2009	0
ギガ	BDG	6UZ1-TC	2007-2009	0
	PDG	6UZ1-TC	2007-2009	0
	PKG	6UZ1-TC	2007-2009	0
	LKG	6UZ1-TC	2007-2009	0
	PDG	6WG1-TC	2007-2009	0
	PKG	6WG1-TC	2007-2009	0
エルガミオ/レインボーⅡ (日野OEM)	SKG	4HK1-TC	2011-2015	0
エルガ/ブルーリボンⅡ	LKG	6HK1-TC	2010-2015	0
(日野OEM)	QPG	6HK1-TC	2012-2015	0

三菱ふそう診断ソフト対応車種 (エンジンを対象に記載)

車種	排ガス記号	エンジン型式	年式	DPF強制再生	
	KK	4M50	02.06~	診断機を使用しない	
	KK	4M51	02.06~	診断機を使用しない	
	PA	4M50	04.05~	診断機を使用しない	
	PA	4M42	04.09~	診断機を使用しない	
キャンター	PDG	4M42	06.08~	0	
+7/9-	PDG	4M50	06.08~	0	
	BKG	4M42	08.05~	0	
	BKG	4M50	08.05~	0	
	BJG	4M42	09.04~	0	
	TKG	4P10	10.11~	0	
	KK	6M61	02.02~	診断機を使用しない	
ファイター	PA	6M60	04.06~	診断機を使用しない	
	PDG	4M42	06.08~	0	
	PDG	4M50	07.01~	0	
	PDG	6M60	07.06∼	0	
スーパーグレード	KL	6M70	01.01~	診断機を使用しない	
	PJ	6M70	03.09~	診断機を使用しない	
ローザ	PDG	4M50	07.04~	0	
エアロスター	KL	6M70	00.05~	診断機を使用しない	
	PJ	6M70	04.03~	診断機を使用しない	
	BDG	4M50-N10	07.05~	0	
	QKG	6M60	11.05~	0	
エアロクイーン	KL	8M21	00.05~	DPFなし	
エアロジューン	QRG	6R10	07.10~	0	

※記載のある車両は実車確認を行っておりますが

エンジンを対象に対象車の車種名・排ガス記号・エンジン型式・ 対応年式・DPF強制燃焼対応を表記しています。

DPF強制燃焼欄

- ①「○」 DPF強制燃焼が可能です。
- ②「診断機を使用しない」 DPF強制燃焼の際に診断機を使用しない/DPFが車両に搭載されていない/DPF強制燃焼機能が車両に搭載されていないない/DPF強制燃焼機能が車両に搭載されていないなどの場合

エンジンの故障コード読取・消去が出来る車輌を記載しております。 作業サポートやその他のシステムが見れない場合があります。

日野診断ソフト対応車種 (エンジンを対象に記載)

車種	排ガス記号	エンジン型式	年式	DPF強制再生
	KK	S05C	99.04~	診断機を使用しない
	PB	J05D 04.05~		0
	PB	N04C	04.05~	0
	PB	S05D	04.05~	0
	BDG	N04C 06.09∼		0
	BJG	N04C(ハイブリッド)	06.09~	0
デュトロ	BKG	N04C	07.12~	0
	SKG	N04C	11.07~	0
	SJG	N04C	11.06~	0
	SDG	N04C	11.06~	0
	TQG	N04C	11.06~	0
	TKG	N04C	11.06~	0
レンジヤー	PB	J07E	03.10~	0
	PK	J08E	04.05~	0
	ADG	J07E	05.05~	0
	BDG	J08E	06.04~	0
	LDG		11.06~	0
	LKG	1	11.06~	0
	SKG	1 -	11.06~	0
	SJG	J08E / J07E / J05E	11.06~	0
	TKG	3002 / 3072 / 3002	11.06~	0
	TQG		11.06~	0
	QKG		11.06~	0
	KS	E13C	03.11~	診断機を使用しない
	BKG	A09C	07.03~	0
プロフィア	LDG	<u> </u>	10.07~	0
	LKG	E13C / A09C	10.07~	0
	QKG		10.07~	0
	QDG		10.07~	0
	ADG	E13C	05.08~	0
	PKG	E13C	06.06~	0
	BDG	J08E	07.01~	0
セレガ	LDG	<u> </u>	10.07~	0
	LKG		10.07~	0
	LJG	J08E / E13C / A09C	10.07~	0
	SDG	300L/ LI3C/ A03C	10.07~	0
	QPG		10.07~	0
	QRG		10.07~	0
ポンチョ	ADG	J05D	06.03~	0
	BDG	J05D	07.07~	0
	SDG	J05E	11.08~	0
	SKG	J05E	11.08~	0
メルファ	BDG	J07E	07.06~	0
7.7027	SDG	J07E	11.07~	0
リエッセ2	PB	N04C	04.08~	0
		NOAC	11.08~	0
リエッセ2	SDG SKG	N04C N04C	11.08~	0

UDトラックス診断ソフト対応車種(エンジンを対象に記載)

車種	排ガス記号	エンジン型式	年式	DPF強制燃焼
	KR	4HL1	02.06~	診断機を使用しない
	PB	4HL1	04.05~	診断機を使用しない
	PB	4HL1-NA	04.05~	0
	PB	4HL1-TC*	04.05~	診断機を使用しない
	PKG	4HK1-TC*	06.12~	0
コンドル(小型)	PDG	4HK1-TC*	06.12~	0
	BDG	4JJ1-TC*	06.12~	0
	BKG	4JJ1-TC*	06.12~	0
	PDG	ZD30DDTi	07.06~	0
	CBF	QR20DE	07.06~	診断機を使用しない
	PDG	QR20DE	07.06~	診断機を使用しない
コンドル,コンドルZ(LK,PK)(中型)	BDG-	J07E	06.11~	0
	PB,PK	J05D	03.10~	0
	PB,PK	J08E	03.10~	0
	ADG	J05D	05.05~	診断機を使用しない
コンドル,コンドルZ(MK)(中型)		J07E	05.05~	0
	BDG	J05D-T	06.11~	診断機を使用しない
	BDG	J07E	06.11~	0
	BDG	J08E	06.11~	0
クオン(トラクタ)(大型)	ADG	GE13TF	2004~	診断機を使用しない
	AKG	GE13TF	2004~	診断機を使用しない
	PKG	GE13TF	2004~	診断機を使用しない
スペースランナー(RA)	ADG	MD92TJ	05.06~	診断機を使用しない
	PKG	MD92TJ	05.06~	診断機を使用しない
スペースランナー(RM/JP360)	PB	J07E-TC	04.08~07	0
7. (X) ((Ki-i/3i-300)	PK	J07E-TC	04.08~07	0

車両の使用変更等により特定の車両にて対応していない場合があります。