


サイドスリップセーフティロック

安全
重視

踏板ロック状態でのサイドスリップ検査を防止

エアーでロックした状態では検査数値を表示させません

■踏板ロック時の表示画面



デジタルメーター



グラフィックメーター

※ロックマーク
が表示

■特長

- サイドスリップテスター踏板のロックをピンで物理的に行っていた方式から、エアー方式に変更します。
- 踏板ロック中は表示画面に数値を表示しませんので、ロック状態での検査を防止します。
- リモコン操作で踏板ロックを解除してから検査を開始します。
- 検査時以外は踏板はロック状態となります【安全対策】

■仕様

トリプルテスターオプション

商品型式	ABST-OP-SSL2
適合車検機器	ABST(M)-180B※1 ABST(M)-180C
エアー圧力	0.7MPa



動画はこちら

※1 制御盤のバージョンアップ
が別途必要となります。

サイドスリップテスターオプション

商品型式	WGK-OP-SSL
適合車検機器	ABS(M)-180Bシリーズ ABS-500Eシリーズ
エアー圧力	0.4MPa

サイドスリップ・コン
ビネーションテス
ター一体型メーター
仕様にも対応



動画はこちら

ロックピン抜き忘れ防止装置

コスパ
重視

踏板ロック状態でのサイドスリップ検査を防止

ロックピンで電源ON/OFF操作



■特長

- 本商品の設置は、1次電源～メーターBOX間に割り込ませる方式のため、大掛かりな工事が必要ありません。
- サイドスリップ踏板ロック用のロックピンが、電源ON/OFFスイッチとなりますので、本商品にロックピンが刺さっていない時は、表示画面に数値が表示しません。
- ロックピンが1本タイプと2本タイプのサイドスリップテスター共通で本商品を使用できます。

■仕様

商品型式	WG-OP-PS2U-100V	
電源	100V 3A	
本体寸法	W120×D60×H120mm	
適合車検機器	WG-150シリーズ	WGK-180シリーズ
	WG-500シリーズ	—
	WGW-1000シリーズ	WGT-1000シリーズ
	ABST(E)-150シリーズ	ABST(E/M)-180シリーズ



動画はこちら



【注意】

電源ONの時は踏板がロックしていませんので、検査時以外は本体のロック穴にピンを差し込んで、踏板をロックしてください。



安全に関するご注意

・ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



ISO9001 認証取得
ISO14001 認証取得

バンザイは SDGs を推進する
日本ユネスコ協会連盟の維持
会員として支援しています。

BANZAI 株式会社 バンザイ

本 社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
営 業 部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6881
海外販売部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6894
札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎048(590)3700
東京支店 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6840
名古屋支店 〒464-0852 名古屋市中区千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600
大阪支店 〒577-0012 大阪東市長田3-3-11 ☎06(6744)1041
広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
京都・神戸・高松・宮崎・鹿児島
●出張所
帯広・函館・富山・松山・岡山
山陰・山口・長崎・大分・熊本

<https://www.banzai.co.jp>
E-mail: eigyo@banzai.co.jp

●販売店

※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。
※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。