

BANZAI[®]

リフト挟まれ災害防止 セーフティモーションセンサー

型式：SMS-A1B

リフト作業者の“死角”となる助手席側を人感センサーにより監視!
人を検出した場合には、リフトの下降動作を停止させ、挟まれによる労働災害を防止します。

助手席側を監視!!

人の
立ち入り
を検知!!

安心
安全

挟まれないから

リフトの
下降を
ストップ!!

新規設置時だけでなく、多くの既設リフトへの取付が可能!



取り付けの可否は別途ご相談ください。


構成

名称	制御盤	人感センサー	人感センサー取付用 ブラケット
数量	1	2	2
外観			 *写真の寸切りボルトは付属しません。

※人感センサーとは、人体から放出される遠赤外線（≒体温）を検知する方式です。
※「ブラケット」を固定する為の吊り架台や各種配線は設置環境により異なります。必ず設置場所を確認のうえ、別途、必要材料の手配をお願いします。

特徴

- ◎リフト助手席側を監視し、検知エリア内に人を検出すると、制御盤の表示ランプが点灯し、リフトの下降動作を停止することでリフトに挟まれる災害を未然に防止します。
- ◎人が検出範囲から離れ、検出解除されてから約2秒後に表示ランプが消灯し、リフトの下降動作が可能になります。
- ◎人感センサーを2個使用することによって、車両のドアを開けた状態で人感センサーが車両のドアに遮られていて人を検出できない場合でも、もう一方の人感センサーで人を検知することが可能です。



注意：本製品はリフトに挟まれることを防止する支援装置になります。ヒューマンエラーによる挟まれを防止するうえで補助的な役割を果たす装置であり、安全確認はリフト操作者の責任のもとで確実に実施してください。

注意：検知範囲はイメージです。

安全に関するご注意

・ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



ISO9001 認証取得
ISO14001 認証取得

公認社団法人
日本ユネスコ協会連盟

バンザイは、SDGs を推進する日本ユネスコ協会連盟の維持会員として支援しています。

BANZAI 株式会社 バンザイ

本社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
 営業部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6881
 海外販売部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6894
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
 関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎048(590)3700
 東京支店 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6840
 名古屋支店 〒464-0852 名古屋市千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所
 旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
 新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
 千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
 京都・神戸・高松・宮崎・鹿児島
 ●出張所
 帯広・函館・富山・松山・岡山
 山陰・山口・長崎・大分・熊本

<https://www.banzai.co.jp>
 E-mail:eigy@banzai.co.jp

●販売店

※ 改良のため予告なく型および仕様を変更することがあります。
 ※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。