

MST-7R システム表 - 国産乗用車ソフト

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
OBD II	1996y-2019y	パワートレイン(エンジン&AT)、ECM(エンジン)、HPCM(ハイブリット)、DMCM(ドライブモータ)	パワートレイン(エンジン&AT)、ECM(エンジン)、HPCM(ハイブリット)、DMCM(ドライブモータ) *リスト表示グラフ表示	エンジン(OBD)	- - - - -	- - - - -	- - - - -
トヨタ	1996y7-2019y9	TCCS、TCCS2、HV、HV/バッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、ARS、4WD、エアサス、電動パワステ、VGRS、エアバッグ、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワーステアリング、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドルーフ、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、Frコントローラ、レインセンサ、クリアランスソナー、メタルトップ、タイヤ空気圧、ゲートウェイ1、ゲートウェイ2、AFS、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーステアリングSW、クルーズコントロール、Pレンジ制御、電源、照会/スマート、照合、電池、IPA、ナイトビュー、レーンキープアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リア)、CANバスゲートウェイ、CANバスゲートウェイV、HVゲートウェイ、ミラー、電動PKB、エンジンゲートウェイ、ECBゲートウェイ、WIL/スゲートウェイ、リモートセキュリティ、リアコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワーマネゲートウェイ1、パワーマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタート、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、アクティブリアウィング、ASG、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スレーブ、ブラグイン制御、EV、マルチパスゲートウェイ、マルチパス監視No.1、マルチパス監視No.2、車両制御、DRS、EVバッテリー、ダイアグレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パワーマネゲートウェイ、Bluetooth通信モジュール、車両接点診断装置	TCCS、TCCS2、HV、HV/バッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、ARS、4WD、エアサス、電動パワステ、VGRS、エアバッグ、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワーステアリングPAD、コンビSW、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、Rr席J/B、スライドルーフ、ステアリングアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リア)、CANバスゲートウェイ、CANバスゲートウェイV、HVゲートウェイ、ミラー、電動PKB、エンジンゲートウェイ、ECBゲートウェイ、WIL/スゲートウェイ、リモートセキュリティ、センターコンソールSW、リアコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワーマネゲートウェイ1、パワーマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタート、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、FC、FCHV、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、P席/ワウインドウSW、アクティブリアウィング、ASG、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スレーブ、ブラグイン制御、EV、マルチパス監視No.1、マルチパス監視No.2、車両制御、DRS、EVバッテリー、ダイアグレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パワーマネゲートウェイ、Bluetooth通信モジュール、車両接点診断装置	TCCS、TCCS2、HV、HV/バッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、4WD、エアサス、電動パワステ、VGRS、エアバッグ、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワーステアリングPAD、コンビSW、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、Frコントローラ、レインセンサ、クリアランスソナー、タイヤ空気圧、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーステアリングSW、クルーズコントロール、Pレンジ制御、電源、照合、電池、IPA、ナイトビュー、レーンキープアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リア)、CANバスゲートウェイ、CANバスゲートウェイV、HVゲートウェイ、ミラー、電動PKB、エンジンゲートウェイ、ECBゲートウェイ、WIL/スゲートウェイ、リモートセキュリティ、センターコンソールSW、リアコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワーマネゲートウェイ1、パワーマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタート、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、FC、FCHV、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、P席/ワウインドウSW、アクティブリアウィング、ASG、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スレーブ、ブラグイン制御、EV、マルチパス監視No.1、マルチパス監視No.2、車両制御、DRS、EVバッテリー、ダイアグレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パワーマネゲートウェイ、Bluetooth通信モジュール、車両接点診断装置	TCCS、TCCS2、HV、HV/バッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、4WD、エアサス、電動パワステ、VGRS、エアバッグ、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワーステアリングPAD、コンビSW、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、Frコントローラ、レインセンサ、クリアランスソナー、タイヤ空気圧、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーステアリングPAD、コンビSW、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、Frコントローラ、クリアランスソナー、メタルトップ、R席ミラー、L席ミラー、ワイパー、可動ペダル、ゲートウェイ2、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーステアリングSW、電源、スマート、照合、電池、ナイトビュー、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、WIL/スゲートウェイ、リモートセキュリティ、センターコンソールSW、リアコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワーマネゲートウェイ1、パワーマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタート、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、FC、FCHV、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、アクティブリアウィング、ASG、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スレーブ、ブラグイン制御、EV、マルチパス監視No.1、マルチパス監視No.2、車両制御、DRS、EVバッテリー、ダイアグレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パワーマネゲートウェイ、Bluetooth通信モジュール、車両接点診断装置	(エンジン)DPF増量制御初期化、学習値初期化&アイドル学習、インジェクタ補正(IDコード呼出・保存、自動ID登録、手動ID登録)、サブライボンプ学習値初期化、履歴データ初期化、PM増量履歴データ初期化、PM強制再生制御、微量増量学習値初期化、通常学習・詳細学習、NOxセンサチェック、DPR劣化履歴初期化、A/Fセンサ学習値初期化、広域空気量補正学習値初期化、触媒劣化学習値初期化、ATF熱劣化推定値初期化、コード確認、CVT油圧学習(トランスミッション)シーケンシャルM/T学習(AT/CVT)学習値初期化、Gセンサ0点学習、油圧学習、(ABS)/ウェアサブメモリ消去、通常のエア抜き(ECB)、アクチュエータ交換後のエア抜き(ECB)、ブレーキエア抜き(ノイドロプレス)、ヨーレイト-Gセンサ0点消去(ECB用)、リニア弁学習値初期化、アクチュエータ0ダウン駆動(フロント/リア)、整備モード、(エアコン)サーボモータ初期化、冷却ガス量判定、(電動パワステ)ステアリング0点補正、回転角センサ出力補正、(ボデー)ゲートウェイECU接続青報初期化、(HV)診断前充電、電池診断、電池状態静置更新、電池制御データ初期化、整備モード2WD(排ガス測定用/TRC近視用)、整備モード4WD(排ガス測定用/TRC近視用)、(バッテリー)ECU初期化、(4WD)/ウェアサブメモリ消去、(レーダー)クルーズ初期化、光軸ずれ量確認、光軸調整、(タイヤ空気圧)ID登録、車軸位置書込み、タイヤ本数登録、タイヤ空気圧システム有効無効切替、(オートレベリング)車両傾斜記録(IPA/ICS/クリアランスソナー)クリアランスソナー検知/ステアリング調整、タイヤ周長設定(PCS/LDA/RSA/LVN)制御モード移行、ヘッドランプ種類設定、履歴消去、PCS画面静電消去、PCS画面改善設定、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、ヒータ劣化検出(前方認識カメラ)履歴消去、PCS画面静電消去、PCS画面改善設定、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、(レーンデビアーチャーアポート)レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、光軸学習、(ストップ&スタート)スタータ始動回数初期化・設定、エアコン静電初期化、加減速センサ0点補正、加減速センサ0点補正直初期化、電流演算値初期化、エンジン始動回数初期化、ECUデータ移行(電動パワステ)特殊制御履歴(電動PKB)バックアップメモリ消去(ナイトビュー)カメラ自動調整、カメラ手動調整、カメラ角度調整、(スマートアシスト2、3※タイプ)OEM用)レーザレーダ光軸調整、ソナーエリア検査、フロントカメラ光軸調整、ステレオカメラ光軸調整、フロントソナーエリア検査、モタカメラ光軸調整(日野OEMトコエス/タイナ)前方レーダー光軸調整、学習値初期化、PCS作動回数、ヨーレートセンサ0点学習、履歴消去、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、ステアリング0点補正(EMPS-04)	HV、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、P席ドア、RR席ドア、RL席ドア、パワーステアリング、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドルーフ、ステアリングPAD、コンビSW、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、クリアランスソナー、メタルトップ、R席ミラー、L席ミラー、ワイパー、ゲートウェイ2、パワーステアリングSW、スマート/照合、照合、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、ミラー、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、リモートエンジンスタート、ブラインドスポットモニター スレーブ、オートレベリング、車両接点診断装置
日産	1998y8-2018y11	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動パワステ、4WD、e-4WD、メータ、メータ&エアコンランプ、IPDM E/R、ボップアップフード、タイヤ空気圧警報、E-SUS、マルチAV、オートレベリング、HVAC、BCM、(ドアロック、リヤデフォッガ、プザー、ルームランプ、ヘッドランプ、ワイパ、フラッシュ、インテリジェントキー、コンビスイッチ、イモビライザー、バッテリーセイバ、トランク、RAP、シグナルバックア)DAST1、DAST2、DAST3、GENRTR	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動パワステ、4WD、メータ、メータ&エアコンランプ、IPDM E/R、ボップアップフード、タイヤ空気圧警報、E-SUS、マルチAV、オートレベリング、HVAC、BCM、(ドアロック、リヤデフォッガ、プザー、ルームランプ、ヘッドランプ、ワイパ、フラッシュ、インテリジェントキー、コンビスイッチ、イモビライザー、バッテリーセイバ、トランク、RAP、シグナルバックア)EHS/PKB	エンジン(OBD)	(エンジン)パワートランス、水温、燃料噴射量、クーリングファンデューティ、EVAPパージSV、燃料計パワリレー、オルタネーター制御、タンブレコントローラ/レバ開閉、(IPDM E/R)フロント/パ、クーリングファン、エクスターナルランプ、リヤデフォッガ、コーナリングランプ、(BCM)ドアロック/アンロック、リヤデフォッガ、シートベルト警報プザー、ライト消し忘れ警報プザー、リパース警報プザー、ルームランプ、テールランプ、ヘッドランプ、フロントワイパ、照度判定出力、リヤワイパ、フラッシュ、防犯インジケータ、室外プザー、室内プザー、警告灯、LCD、エンジンスイッチ照明、エンジンスイッチインジケータ、オイルプレッシャSW、TPMS ID登録警報プザー、ステップランプ、フロントフォグランプ、バッテリーセイバ、インテリジェントキー警告灯、Pレンジ、LOCKインジケータ、ACCインジケータ、パワースライドドア、TPMS警告灯、TPMS ID登録警報、パニック警告灯点検、エアコンインジケータ、(エアコン)HVACテスト、(4WD)ソレノイドテスト、(VSP)スピーカータスト、スタートアップサウンドスピーカータスト、(EV/HEV)ウォータポンプ1/2駆動、クーリングファン駆動、(インテリジェントキー)ドアロック/アンロック、アンテナ、室内プザー、室外プザー、警告灯、BCM	(エンジン)学習値リセット、カムシャフト基準値、スロットルリバ/停止位置学習、カム角度学習、インジェクタ補正値登録、フェルレボンプ学習、VIN登録、スタータ作動回数クリア、高圧フェルレボンプ駆動カウンタクリア、センサリセット学習、書込み工程状況、CPU交換時データ保存・書込み、吸入空気量学習、アイドル回電補正、空燃比学習、空燃比センサ学習値クリア、空燃比センサ2学習値クリア、インジェクタ補正値登録、EGR V/POS学習値クリア、スロットル全開位置学習、スロットル全開位置学習クリア、S/Cマグネットクリア、排ガス圧センサ学習クリア、DPF交換時クリア、DPF強制再生ポンプ学習クリア、自動検出状態クリア、インジェクタ補正値クリア、差圧センサ学習値クリア、差圧センサ学習値クリア、排気圧センサ学習値クリア、触媒データクリア、燃費除去、点火時期補正、パワタイミングおろつき値書込み、パワタイミングおろつき値クリア、(トランスミッション)エンジンブレーキ調整、オイル劣化度データリセット、モータアシスト全学習値記憶、Gセンサキャリブレーション、クラッチA容量調整、クラッチB容量調整、クラッチAタッチポイント、クラッチBタッチポイント、最大クラッチストローク測定、クラッチタッチポイント調整、ギヤポジション調整、エコモードリセット機能、学習値消去、フォワードクラッチポイント学習(シフト)P位置学習値クリア、(ABS)舵角センサ調整、前後Gセンサキャリブレーション、圧力センサキャリブレーション、パワキャリブレーション、(BCM)*1 タイヤ空気圧センサ(ID呼出/登録)、タイヤ空気圧警告灯ON/OFF設定、C/U設定変更、エンジンブレーキ調整(オートレバリザイ)ノイトセンサ初期化、(ブレーキ)ストロークセンサ0点学習、(EHS/PKB)ブレーキパッド交換時、ブレーキパッド交換終了、初期位置調整、クラッチセンサリセット、ブレーキ作動、ブレーキ解除、システム点検切替、自動作動ON、機能点検、アクチュエータ0点学習、パーキング慣らし(HVAC)アクチュエータ原点リセット、(マルチAV)舵角センサ調整(その他)車体番号読取、(レーンカメラ)カメラエイミング、(LASER/RADER)ミリ波レーダ光軸調整、FEB作動時走行距離、(アラウンドビューモニタ)カメラキャリブレーション初期化、アラウンドビューモニタ表示設定、カメラキャリブレーションフロント、助手席側サイド、運転席側サイド、リア)、トランプビュー微調整、トランプビュー境目の強調表示、自動キャンセル要因[PSR、Entry]、キャンセル要因[IPA、LDW、BSW]、回転半径補正、舵角センサ中立点調整、予想燃費表示、MOD機能、ドアミラー自動収納機能付部品有無設定変更、ソナーOFFボンプアップ表示設定変更、警告文言読取切替、リヤワイドビュー、フロントワイドビュー目覚め補正、ZOOM機能、タイヤ径補正、(IPDM E/R)ノイトセンサ初期化(4WSシステム)ユニット特出情報、オートノックドア位置初期化、(オートノックドア)位置初期化(ドライブポジション)降車音設定(シート・ステアリング)、シートスライド調整(ABS)舵角センサ調整、レバリザイ調整、(オートスライドドア)パワーステアリング各部品番号(右側オートスライドドア)パワーステアリング各部品番号(車間自動制御システム/ADAS)自動キャンセル要因1.2.3.4)、FEB作動時走行距離、FEB作動モード設定(車間自動制御システム/ADAS)自動キャンセル要因2、4、(VSP)VSP音量レベル変更、(EV/HEC)CPU交換時データ保存、CPU交換時データ書込み、バッテリー容量低下データクリア、(テレマティクス)車体番号データ保存、TCUアクティバート設定、車体番号書込み[保存データ・マニュアル]、C/U識別情報(EV/バッテリー)バッテリー静電保存、バッテリー静電書込み、(EMCM)CPU交換時データ保存・データ書込み、スタータ作動回数クリア、バッテリー放電電算クリア、サブバッテリー放電電算補正値クリア、シャシダイナモメータモード	(BCM)ドアロック解除遅延設定、ルームランプタイマ設定、ルームランプON時間設定、ルームランプOFF時間設定、ルームランプタイマ点灯条件設定、ヘッドランプオートライト設定、ヘッドランプバッテリーセイバ設定、車速検知オフ設定、アンサーバック/ガード機能、ロック/アンロック機能、エンジンスタート機能、トランクガラス/タッチオープン機能、パニックアラーム設定、トランクオープン機能、電池切れ警報、キー閉じ込め防止機能、アンサーバックキーロック機能、アンサーバックキーアンロック機能、アンサーバックプザー機能、電動防犯ミラー設定、オートロック制御設定、ルームランプ/バッテリーセイバ設定、ルームランプタイマ設定、オートドアアンロック作動設定、シグネチャライト設定、リヤデフォッガタイマ設定、ヘッドランプオートライト設定、薄暮灯効果設定、ワイパ/電動オートライティング設定、フォグランプ/電動オートライト設定、オートACC機能[IGN OFF後オーディオ/ナビ作動設定]、リヤワイパ/リパース連動機能設定、ドアノックID確認、TCU ID確認、I-KEYアンサーバック機能設定、室内アンテナ診断、イグニッション/バッテリー/機能設定、ドアノック/エアSWアンサーバック機能設定、3フラッシュターンシグナル設定、(HVAC)RECメモリ設定、PREメモリ設定、FOOTメモリ設定、設定温度補正、FOOTモード音階設定、目標ノット/ノット温度上昇設定、アイドルノック/ストップシステム作動条件設定、吸入口切換え設定、風量低下設定、(電動パワステ)ドアロック防盜設定

MST-7R システム表 - 国産乗用車ソフト

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
ホンダ	1998y10-2018y	エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、エアバッグ、電動パワステ、ハイドロプスタ、IMA、車両姿勢情報、電動サスペンションシステム、電子制御パーキングブレーキ、エレクトリックダブルレイヤキャパシタ、ワンブッシュスタート(PCU)、ワンブッシュスタート(バックアップECU)、ワンブッシュスタート(HONDAスマートキーコントロールユニット)、ボディ(BSIレーダユニット)、HSVT、YOP ECUユニット、YOPセキュリティユニット、YOPリモコンエンジンスタート、アクティブコーナリング、アダプティブフロントライティング、イモビライザ、オートライト、オートACサプディスプレイユニット、オートエアコン、オートレベルング、キーレストランスミッタ、コンピネーションスイッチ、シートヒーターコントロール、センターパネル、テレマティクス「オンスター」、ドライバMPCSユニット、パーキングセンサ、ハイビームサポートシステム、パワーテールゲート、パワートランクリッド、パワーウィンドウ、パワーコントロールユニット、ハンドフリーテレフォンの、フロントワイパ、ボディ、ホンダインフォプラットフォーム、マルチビューカメラシステム、マルチインフォメーションディスプレイ、メモシートモジュール、ライト/パワーライドドア、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフト/パワーライドドア、CANゲートウェイ、右側BSIレーダユニット、左側BSIレーダユニット、双方向リモコンユニット)、シティブレーキアクティブシステム、カメラ/レーダ統合制御システム	PGM-FI、AT/CVT、ABS/VSA、エアバッグ、電動パワステ、IMA、車両姿勢情報、シティブレーキアクティブシステム、電動サスペンションシステム、電子制御パーキングブレーキ、EDLC (エレクトリックダブルレイヤキャパシタ)、コンピネーションメータ、ハイドロプスタ、バックアップ ECU、スマートキーアクセス、TPMS、スマートパワーコントロールユニット、(ボディ・グループ ECU)YOP ECU ユニット、YOP セキュリティ ユニット、YOP リモコン エンジン スタート、アクティブコーナリング、アダプティブフロントライティング、イモビライザ、オートライト、オートAC サブディスプレイユニット、オートエアコン、オートレベルング、キーレストランスミッタ、コンピネーション スイッチ、コンピネーションメータ、シートヒーターコントロール、センターパネル、テールゲート ユニット、テレマティクス「オンスター」、ドライバ MPCS ユニット、パーキング センサ、ハイビーム サポートシステム、パワー テールゲート、パワートランクリッド、パワーウィンドウ、ボディ マルチプレクサ、ボディ ユニット、ホンダ インフォ プラットフォーム、メモシートモジュール、ライト/パワー スライド ドア、リヤ シート ヒータ ユニット、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフト/パワー スライド ドア、右側BSI レーダ ユニット、左側BSI レーダ ユニット、自動折返ドア ミラー、カメラ/レーダ統合制御システム	エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、シティブレーキアクティブシステム、EVPS (電動サスペンションシステム)、エアバッグ、EPS (電動パワステ)、コンピネーションメータ、IMA、車両姿勢情報、EDLC (エレクトリックダブルレイヤキャパシタ)	エンジン (ヴェゼル・N-BOX に限る)、トランスミッション (N-BOX に限る)	SCS ショートモード、車体番号読取 (エンジン) ECU リセット、始動回数確認、始動回数クリア、始動回数強制書き込み、インジェクタ気筒閉止、カーボン堆積補正値クリア、クランクバタニングクリア、クランクバタニング学習、(IMA) IPU 冷却ファン強制駆動、モーターポジションセンサ学習、HV バッテリー交換時リセット、(AT/CVT) ECU リセット、シフトノイズドリフトテスト、電動オイルポンプ強制駆動、稀薄センサ初期学習、TCM 初期化、エア抜き確認/ガタ締め、リファレンス位置学習、ギヤ位置学習、クラッチ静粛性学習、シフト位置学習、クラッチ動的制御学習、TCM 初期化のガタ締め、エア抜き確認、リワイヤオリフィス開閉、7DC 発着遅れ判定、(ABS/VSA) 全センサ中点学習、VSA センサの中点書き込み(電動パワステ) シフト位置学習、モーションアダプティブ EPS コントロール オン/オフ、舵角センサ中点学習値クリア、(電動サスペンション) センサ0 点学習、強制ノンサーボモード、(ハイドロプスタ) センサ0 点学習、(EDLC) モジュール放電、モジュール充電、モジュール脱着・廃止時強制放電、モジュール使用履歴クリア、(メータ) ファンクションテスト、(BCM) パワーウィンドウ学習、エンジンオイルサービスリセット、ATF サービスリセット、(シティブレーキアクティブシステム) レーダ機能点検、レーダ校正、(電子制御パーキングブレーキ) メンテナンスモード、稀薄センサの中点学習、(カメラ/レーダ統合制御システム) レーダエイミング、カメラエイミング (電動パワステ) レイン/IMA) モーターポジションセンサ学習、SOC 書き込み (エクステリアライト) ヘッドライト初期位置学習	リヤワイパ・リパース運動設定
三菱	2000y11-2019y	4WD、4WS//パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、CAN/LIN/SWS コンバータ、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、DCDC コンバータ、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、F-MCU、GCU、HBB、HFM、KOS/IMMO/Keyless、LIN、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トッピングスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRS エアバッグ、SS4 II、SWS、TCL、イモビライザ、エアコン、カメラ、キーレスオペレーション、クルーズコントロール、コンプレッサ、サスペンション、シフトレバー、ディスプレイ、パワーゲート、ハンドル角センサ、プレビューディスプレイ、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、後側方モニター、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、オートマチックハイビーム、Gateway、FCM/LDW/AHB、BSW、BSW(SUB)、EPB、電気温水ヒータ、e-Call、ヘッドアップディスプレイ、 BMU(SUB) 、 DCU 、 フロントカメラ	4WD、4WS//パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、AWC、AYC/ACD、BMU、CAN/LIN/SWS コンバータ、CMU1、CMU2、CMU3、CMU4、CMU5、CMU6、CMU7、CMU8、CMU9、CMU10、CMU11、CMU12、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、DCDC コンバータ、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、F-MCU、GCU、HBB、HFM、KOS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トッピングスタック、R-MCU、SRS エアバッグ、SS4 II、SWS、TCL、イモビライザ、エアコン、カメラ、キーレスオペレーション、クルーズコントロール、コンプレッサ、サスペンション、シフトレバー、ディスプレイ、パワーゲート、プレビューディスプレイ、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、後側方モニター、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、電動パーキング、Gateway、FCM/LDW/AHB、BSW、BSW(SUB)、EPB、電気温水ヒータ、e-Call、ヘッドアップディスプレイ、 BMU(SUB) 、 DCU 、 フロントカメラ	エンジン(OBD)、4WD、4WS//パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AND、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、BSW、BSW(SUB)、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/SONAR、DCDC コンバータ、e-Call、EPB、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、FCM/LDW/AHB、F-MCU、Gateway、GCU、HFM、KOS/IMMO/Keyless、KOS/OSS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トッピングスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRS エアバッグ、SS4 II/ES4、TPMS、イモビライザ、エアコン、キーレスオペレーション、コンプレッサ、シフトレバー、パワーゲート、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、電気温水ヒータ、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、 BMU(SUB) 、 DCU 、 フロントカメラ	4WS//パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、AT/CVT/TC-SST、AYC/ACD、HBB、MPI/GDI/ディーゼル、SS4 II、SWS、TCL、エアコン、カメラ、サスペンション、プレビューディスプレイ、レーン逸脱警報、後側方モニター、KOS/OSS/IMMO/Keyless、マルチアラウンドモニター、電動スライドドア左側、 DCU	(エンジン)初期化、 SCR システム修理完了 、空燃比学習リセット、スターターカウンタ書き込み、スターターカウンタ初期化、インジェクタ ID 情報、インジェクタ ID 書き込み、微り噴射量学習、バッテリー電流センサ中点学習、DPF システム異常サービス、DPF 交換サービス、DPF 差圧センサ交換サービス、NOx トラップ触媒交換サービス、エンジンオイル交換サービス、サブライポン交換サービス、リニア A/F センサ交換サービス、燃料消費電圧初期化、排気インジェクター清掃サービス、走行距離リセットインジェクター洗浄、DPF 再生、DPF 再生 Drive、(AT/CVT)学習値設定、スローセンサ校正、オイル劣化度データ読取、初期化、コントロールバルブ初期化&学習値リセット、制御学習値リセット、(ABS)エア抜き、全センサ校正、G センサ校正、横G センサ校正、マスターシリンダ圧力校正、ステアリングアングラ校正、減圧・増圧動作点検、HU2 次管管工エア抜き、全センサ中立点学習、(ACD)エア抜きモード、油温確認モード、(AYC) エア抜き、横G センサ中立点学習、前後G センサ中立点学習、AYC 作動チェック右、AYC 作動チェック左、制御OFF、(AWC) センターカップリング動作チェック、フロントカップリング動作チェック、制御OFF、センターカップリング動作推定温度、フロントカップリング推定温度、ハンドル角センサ補正量、(オートレベルング)車高値初期化、(SAS)ステアリングアングラセンサ校正、(4WS/EPS) トルクセンサ中立点学習、トルクセンサ中立点位置初期化、(メータ)点検警告リセット、次回スケジュール警告取り消し、臨時点検警告設定、臨時点検警告取り消し、定期点検スケジュール設定、点検警告用計算値調整、任意間隔スケジュール設定、LCD オートテスト、イルミネーションオートテスト、インジケータオートテスト、プザーオートテスト、指しオートテスト、(AFS)ヘッドライトレベルング初期化、(PHEV) B/PストロークS 学習データ初期化、ステアリング角補正値リセット、パワレール走行検査モード、ウォータポンプ駆動、バキュームポンプモータ駆動、エンジンコンプレッション計測、(EV)学習値初期化、(MCU)コンデンサ放電(ハンドル角センサ)中立点学習、車体番号読取 (ACC/FCM)レーザレーダ点検、レーダ調整開始 (サービス)、学習値リセット、補正値リセット (レーン逸脱警報) 全補正値リセット、カメラ画像補正値リセット、カメラ初期化データリセット、カメラ初期化、カメラ画像調整、(マルチアラウンドモニター) フロント&バードアイビュー表示、キャリブマカー範囲表示(フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ)、キャリブレーション[全カメラ・フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ]、(FCM/LDW/AHB) AHB 機能点検モード、カメラ調整、(オートマチックハイビーム) 機能点検モード、(BSW) レーダ認識角度点検、(BSW SUB) レーダ認識角度点検 (ヘッドアップディスプレイ) コンバイナ開、コンバイナ動作リセット、LCD テスト、(4WD) 4WD カップリング制御トルク、4WD モード、 (フロントカメラ)カメラエイミング	シートベルト警告音設定、F フォグランプ設定、パーキングブレーキ警告灯設定、セキュリティアラーム設定、アンサーバック設定
スズキ	1998y10-2017y	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EV モータ、EV_AC、メータ、オートレベルング、アクティブクルーズコントロール、アイドリングストップ、キーレススタート、レーダーブレーキサポート	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EV モータ、EV_AC、メータ、オートレベルング、アクティブクルーズコントロール、アイドリングストップ、キーレススタート、レーダーブレーキサポート	エンジン、トランスミッション	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、BCM、メータ、オートレベルング、アイドリングストップ、キーレススタート、 BCM	(CVT)学習値設定、スローセンサ校正、電動オイルポンプエア抜き、(ABS)減圧・増圧動作点検、HU2 次管管工エア抜き、(ISS)スターター駆動回数書き込み (ISS)スターター駆動回数リセット、(ISS)スターターデータリセット、スターターデータコピー保存/書き込み、(AT) クラッチ/トランスアクスル初期化、クラッチクランプ位置制御、クラッチ調整制御、クラッチ初期化、トランスアクスル初期化、ニュートラル位置設定、(AGS) AGS 学習値一括設定、クラッチ学習値設定、シフトタワー学習値設定、油圧ラインオイル排出、2 速固定解除、AGS 学習値表示、(オートレベルング)車高値初期化、(レーダーブレーキサポート)レーザレーダ点検、(アクティブクルーズコントロール)レーダーセンサ エーミング調整、(レーダブレーキサポート/アダプティブクルーズコントロール) エーミング調整、起動、(デュアルセンサブレーキサポート) エーミング調整、(ステレオカメラ) エーミング調整値クリア、エーミング調整、エーミング再調整	携帯リモコン電池残量警告、携帯リモコン検出範囲外警告、リモート格納ミラー設定、パーキングブレーキ戻し忘れ警告、ターニングナルランプ設定、セキュリティアラーム設定、コーナリングランプ設定、キーレススタートシステム機能、アンサーバック設定(車外プザー)、アンサーバック設定、DRL 設定、エネルギーフローインジケータ、エコスコア、A-STOP 時間・節減燃料、 BCM

MST-7R システム表 - 国産乗用車ソフト

2020年8月

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
タイハツ	2000y5-2019y7	4WD、A/B、ABS/VSC、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMB、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	4WD、ABS/VSC、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	ABS/VSC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、メータ	ABS/VSC、AT、CVT、DVS、EFI、ERS/eco IDLE、ITC、KFS、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	(ABS)2次系リニアエア、(CVT)ECU初期学習、(eco IDLE)スタータ始動回数確認、スタータ始動回数の消去、スタータ始動回数の書込 (ACC)レーダークレーズ光軸調整、(IMG)レーンレコグニッションカメラ光軸調整、(DSS)レーンレコグニッションカメラ光軸調整、(PCB)レーザレーダ光軸調整、(ECU)ソナーエリア検査・調整、(カメラ)フロントカメラ光軸調整、単眼カメラ光軸調整、(ソナー)ソナーエリア検査・調整、(ステレオカメラ)ステレオカメラ調整、(フロントソナー)ソナーエリア検査、(モニタカメラ)モニタカメラ光軸調整	Frワイ(車速感知遅延、IG OFF時ドアアンロックモード、IG OFF イルミモード、アンサーバック/ゼード動作、エコー表示、エコーランプ、エコーランプ/音、エコーリ制御モード、キー抜き忘れブザー音圧、キー抜き忘れブザー吹鳴音調、シフト連動ドアアンロックモード、シフト連動ドアロックモード、タコメータ応答性調整、ナイトビュー歩行者検知ブザー、ブザーモード、ブザー吹鳴音量選択 LH、ブザー吹鳴音量選択 RH、フラッシュブザー、ベルトインフォメーション、リヤワイ(モード、リヤワイ(間欠動作時間、ワイヤレス作動選択 LH、ワイヤレス作動選択 RH、運転中 SW 作動選択 LH、運転中 SW 作動選択 RH、欧州ヘッドランプ点灯アダプス、強制停止状態、検査モード完了フラグ、指針露出、車速感知ドアロックモード、電格ミラーオート電格制御、燃費計、燃費警告ブザー、発進通知カスタマイズ情報、閉作動中ブザー選択 LH、閉作動中ブザー選択 RH
マツダ	2002y4-2018y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、メータ、ボディ、電動パワステ、エアコン (EATC)、リモートキー、スマートスタートユニット、左スライドドア、右スライドドア、FSC (フォワード センシング カメラ)、SCBS (スマートシティ ブレーキ サポート)、SBS/MRCC (スマート ブレーキ サポート/マツダ レーダ クレーズ コントロール) AFS/ALM エンジン(KOEO/KOER セルフテスト機能あり) トランスミッション(KOEO セルフテスト機能あり) ABS(オンデマンドセルフテスト機能あり)、 エアバッグ(オンデマンドセルフテスト機能あり) 電動パワステ(オンデマンドセルフテスト機能あり) FSC(セルフテスト(ODTTC))	エンジン、ハイブリッド、トランスミッション、ABS、電子制御回生協調ブレーキ、エアバッグ、電動パワステ	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動パワステ、FSC、SCBS、SBS/MRCC	(TCM)電動オイルポンプ、電動オイルポンプリレー、シフト・ソレノイド 1 電流 - 要求値、シフト・ソレノイド 3 電流 - 要求値、トルクコンバータークラッチソレノイド電流 - 要求値、電動オイルポンプ - デューティサイクル、ON/OFF ソレノイド、シフト・ソレノイド 2 電流 - 要求値、シフト・ソレノイド 4 電流 - 要求値、プレッシャ・コントロール・ソレノイド電流 - 要求値 (ABS/DSC)アウトレットバルブ、インレットバルブ、スタビリティコントロールバルブ、トラクションコントロールバルブ、ポンプモータ電源 (エアコン)エアミックス、エアインテーク、インジケータ、フロアモータ、エアフロモード、A/C コンプレッサ	(エンジン)インジェクタコード登録ID 読取/登録、インジェクション量の修正、DPF 再生、オイル劣化の集積値リセット、フューエルポンプデータリセット、インジェクタデータリセット、MAF センサデータリセット、O2 センサデータリセット、DPF データリセット、EGR ノバルブ初期化、ETB 初期化、ターボチャージャー初期化、車体番号読取、セグメントデータリセット(OBD2 モード9)、(TCM)解除センサ学習、解除センサ学習値クリア、油圧センサ学習、油圧センサ学習クリア、(ABS/DSC)ブレーキ油圧センサ初期化、横方向加速度センサ初期化、ヨーレートセンサ初期化、縦方向加速度センサ初期化、TPMS リセット、(EPS)舵角キャリブレーション、(FSC) 静止エーミング、走行エーミング、(SCBS) レーザセンサ点検、(SBS/MRCC) エーミング、SBS/MRCC 初期化、(AFS/ALM) オートレベリングセンサ初期化、アクチュエータテスト	ドア開時のインテリア照明点灯時間、ドア開時のインテリア照明点灯時間、アドバンスキーレス機能、オートロック機能、オートロック機能、アドバンスキーのチャイム音量、ライト消灯警告音量、スマートブレーキサポート警告音量、ワイカー音量、アンサーバックブザー音量設定、キーパッテリー低下警告設定、ワーニングブザー音量設定、レイン/ライトセンサ感度調整
スバル	2000y8-2018y	エンジン、トランスミッション(AT/CVT)、ABS/VDC、ブレーキ負圧ポンプシステム、エアバッグ、統合ユニット、電動パワステ、パーキングブレーキ、エアコンデিশナ、アイドリングストップ、キーレスアクセス、オートライト&ワイパ、ヘッドライト、メータ、Eye Sight、マルチファンクションディスプレイ	エンジン、トランスミッション(AT/CVT)、ABS/VDC、ブレーキ負圧ポンプシステム、統合ユニット、電動パワステ、パーキングブレーキ、エアコンデিশナ、アイドリングストップ、キーレスアクセス、オートライト&ワイパ、ヘッドライト、メータ、マルチファンクションディスプレイ、SCBS (スマートシティブレーキ サポート)	エンジン(OBD)		(AT)AT 学習モード、エア抜き、(CVT)AT 学習モード、リヤデフ点検モード、AWD ON/OFF 切替モード、AT 学習値クリア、(ABS/VDC)舵角センサ中立&横Gセンサ0点設定モード、前後Gセンサ&横Gセンサ0点設定モード、ブレーキメンテナンスモード、VDC センサ中点設定モード、ABS 機能チェックモード、VDC 機能チェックモード、ブレーキランプ点灯強制、(パーキングブレーキ)フォースセンサキャリブレーションモード、パーキングブレーキ即時モード、パラメータ初期化モード、(ISS)スタータ交換時始動回数リセット、ECU 交換時始動回数読取/書込 (オートライト&ワイパ)センサ初期化設定(アイサイト) 画像表示切替、車両静置記録リパラメータの選択、パラメータの確認、調整値クリア、カメラ全調整モード、走行による自動調整・機能確認、レーンキーアシスト学習値クリア、走行エーミング、(A/C) 可変コンプレッサ負圧調整	(統合ユニット)室内灯消灯時間、自動始動時間、R デフォルト動作モード、警報 ON/OFF 設定、衝撃センサ ON/OFF 設定、警報監視感度設定、キー侵入防止、衝撃センサ有無設定、ブザー呼喚設定、非常警告灯点滅設定、自動始動設定、キーレス設定初期化、各種機能設定初期化、セキュリティ設定初期化、セレクトアンロック切替、半ドア対策、アラーム連動ルームランプ切替、オートA/C ECU 有無、ワイパ/アイサ有無、リアフォグ有無、イルミコントロール有無、セダン/ワゴン設定、MT/AT 設定、雨滴検知センサ有無設定、シートメモリ有無設定、照度センサ有無設定、工場モード再設定、オートワイパ/INT 切替設定、ワンタッチウイパ機能有無、リバーズ連動リアワイパ機能有無、TPMS 有無、運転中セレクトアンロック、R ゲートセレクトアンロック、EPB 有無、キーレスブザー音量、緊急ブレーキ/ゼードランプ、(ISS)ターンシグナル ON 停止禁止設定、ワイパ ON 停止禁止設定、(オートライト&ワイパ)オートライト感度調整、(メータ)外気温補正值、平均燃費補正值、シートベルト第2段階警報実効有無、EPS 設定有無状態、デモモード許可/非許可

MST-7R システム表 トラックソフト

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート
いすゞ	1999y8-2015y (2017yエルガ)	エンジン、HV、トランスミッション、ABS/EBS、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、ノリス整合器、イモビライザ、ボディ、HSA、エアサス、ミリ波車間クレーズ、運転集中度モニタ、ANBH、SCR(尿素)、ドアコントロール 自己診断のみ2018yまで対応	エンジン、トランスミッション、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、ABS、ノリス整合器、イモビライザ、ボディ、HSA、エアサス、ミリ波車間クレーズ、運転集中度モニタ、ANBH、SCR(尿素)、ドアコントロール	エンジン	(エンジン)ノワーランス、インジェクタテスト、EGR 制御、ターボチャージャー制御(ボディ)アンサーバックテスト、フロアーリレーテスト、コンプレッサリレーテスト、ドアロックテスト、ドアアンロックテストノルムライトテスト、ワイパーテスト、(SCR)尿素戻しバルブ、尿素水タンクヒータ溶氷制御バルブ、尿素水インジェクタ、	(エンジン)DPD強制再生、DPD強制ゆっくり再生、DPD再生データクリア、インジェクタ補正(ID呼出し、手動ID登録)、オイル交換時期リセット、フェューエルポンプ調整リセット、エンジン始動回数書き込み、スタータ交換後始動回数書き込み、車体番号読取、ECU ID 読取、アクセルペダル位置学習値リセット、排気管インジェクターエア抜き、(SCR)尿素水タンクヒータ溶氷制御バルブ、SCR 触媒データリセット、NOxセンサ1 リセット、排気ガス温度センサ3 リセット、尿素水噴射制御モジュールリセット、酸化触媒データリセット、DPD データリセット、尿素水インジェクターリセット、(トランスミッション)エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、高所作業のプログラミング、スピードメーターギヤのプログラミング、PTO エンジン回転数プログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、タイヤ補正率のプログラミング、ABS 装着のプログラミング、(みまもり)搭載 ECU 情報更新、エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、AD 入力更新、(ISS)スタータカウンタのリセット、スタータカウンタのプログラム(総スタータ作動回数、現スタータ作動回数)、メンテナンスデータクリア、高所作業のプログラミング、車型のプログラミング、運行データクリア、(ABS)タイヤ径書き込み、(ボディ)エンジンオイル寿命警報用距離クリア、T/M オイル寿命警報用距離クリア、セルモータ始動回数クリア、ECU ID 読取
日野	1999y4-2018y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、サスペンション、車間クレーズ/車線逸脱警報/被害軽減ブレーキ、尿素SCR、イモビライザ、メータ、車両制御システム、ハイブリット、インバータ(モータジェネレータ)、バッテリー、クラウチングシステム、FCM、アイドリングストップ、ドライビングサポート、ヘッドランプ、ボディコントロール	エンジン、トランスミッション、ABS、FCM、LDWS、HV、車間クレーズ、ヘッドライト、メータ、インバータ	エンジン	(エンジン)ノワーランス(尿素SCR)尿素水インジェクタ開度、冷却水遮断弁、尿素水ポンプ開度、尿素水ポンプリバーティングバルブ、(HV)バッテリー冷却FAN 駆動デューティ、HV ウォータポンプ駆動デューティ、HV ラジエータ-FAN 駆動デューティ、冷却FAN デューティ-電池バック1~4	(エンジン)PM/DPR 強制再生、インジェクタ補正(IDコード呼出し)、インジェクタ補正(手動ID登録)、サブライポンプ交換時機差学習、DPR 状態表示、DPR 差圧チェック、DPR 状態リセット、履歴データ初期化、PM 増量履歴データ初期化、尿素SCR 関連メモリリセット、尿素SCR 関連メンテナンス距離リセット、尿素水フィルタメンテナンス距離リセット、DPR メンテナンス距離リセット、DPR 関連メモリリセット(ABS)ブレーキエア抜き(ハイドロプースタ)、バックアップメモリ消去、(FCM) 光軸調整、学習値表示、(LDWS) 前方カメラの光軸調整
三菱ふそう	2002y6-2016y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール/バッテリーコントロール、サスペンション、オートクレーズ、ヘッドランプレベライザ、ノリスコンパータ、RADAR、車線逸脱警報、統合制御、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILs、ISS、MDAS、SWS、リターダ、メータ、SAM、CPC	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール/バッテリーコントロール、サスペンション、オートクレーズ、ヘッドランプレベライザ、ノリスコンパータ、車線逸脱警報、統合制御、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILs、ISS、MDAS、SWS、リターダ		エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール/バッテリーコントロール、サスペンション、オートクレーズ、ヘッドランプレベライザ、ノリスコンパータ、車線逸脱警報、統合制御、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILs、ISS、MDAS、SWS、メータ、SAM	(エンジン)ECU リセット、DPF 関連履歴、A/T 通信履歴、SCR 関連履歴、エンジン再始動禁止、ギヤ判定、エンジン運転時間、DPF 強制再生、インジェクタID呼出し、インジェクタ手動ID登録、インジェクタ補正(気筒別ID)、レールナイプレッシャー・リミッター・バルブ、レール・プレッシャー・センサ、ラムダ・コントロール・センサ、エアマス・フロー/吸気温度センサ、ターボチャージャ、ターボチャージャ学習値、EGRバルブ、スタータ、BlueTecR、DPF、パティキュレート・フィルタの差圧センサ、サブライポンプ機差圧学習初期化、エンジン始動制限の解除、AdBlue®システム故障時のリセット、FMU、PLV、高圧ライン、VGT、NOx、EGR、エンジン・スタートの回数、履歴、(ACM/SCR) AdBlueR システム、AdBlueR 品質、SCR 触媒、AdBlueR メタリング・ユニット、AdBlueR 品質 エラー解除、(エアバック)ECU メモリーリセット、(レーダー) 走行アライメント、左右上下アライメント、アライメントリセット(初期値)、(ISS)ISS 作動状態(現在のデータ読取/データ保存/データリセット/データ書き込み)
UDトラックス	小型(ZD30DDi、QR20DE)	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ			(エンジン)インジェクタ補正値登録、EGR V/POS 学習値クリア、スロットル全開位置学習クリア、排ガス圧センサ学習クリア、DPF 交換時クリア、DPF 再生、空燃比センサ学習値クリア、吸入空気量学習(TAS 学習)、空燃比学習、アイドル回転補正、(トランスミッション)エンジンブレーキ調整
	小型(4J11、4HV1、4HF1、4HG1)	エンジン、トランスミッション、ABS/ASR、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、イモビライザ、ボディ、HSA	エンジン、トランスミッション、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、イモビライザ、ボディ、HSA	エンジン	(エンジン)ノワーランス、インジェクタテスト、EGR 制御、ターボチャージャー制御(BCM)アンサーバックテスト、フロアーリレーテスト、コンプレッサリレーテスト、ドアロックテスト、ドアアンロックテストノルムライトテスト、ワイパーテスト	(エンジン)DPD強制再生、DPD強制ゆっくり再生、DPD再生データクリア、インジェクタ補正(ID呼出し、手動ID登録)、フェューエルポンプ調整リセット、エンジン始動回数書き込み、スタータ交換後始動回数書き込み、車体番号読取、(トランスミッション)エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、高所作業のプログラミング、スピードメーターギヤのプログラミング、PTO エンジン回転数プログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、タイヤ補正率のプログラミング、ABS 装着のプログラミング、(みまもり)搭載 ECU 情報更新、エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、AD 入力更新、(ISS)高所作業のプログラミング、車型のプログラミング、運行データクリア、(ABS)タイヤ径書き込み、(ボディ)エンジンオイル寿命警報用距離クリア、T/M オイル寿命警報用距離クリア、セルモータ始動回数クリア、ECU ID 読取
	1999y8-2011y 中型(J05D、J07E、J08C、J08E)	エンジン、トランスミッション、ABS/VSC、エアバッグ、イモビライザ、ESCOT、NICU、ACM	エンジン、トランスミッション、ABS	エンジン	(エンジン)ノワーランス	(エンジン)PM 強制再生制御、インジェクタ補正(IDコード呼出し)、インジェクタ補正(手動ID登録)、サブライポンプ学習値初期化、DPF 状態表示、DPR 差圧チェック、DPR 状態リセット、履歴データ初期化、PM 増量履歴データ初期化、(ABS)ブレーキエア抜き(ハイドロプースタ)、バックアップメモリ消去、(車両制御)スタータ作動回数書き込み
	大型(FE6F、FE6T、FU6、PF6HT、GE13T、MD92T、6M70、RH8F)	エンジン、ABS、ESCOT、UDS、ISS	エンジン、UDS	エンジン		(エンジン)インジェクタ補正(IDコード呼出し)、インジェクタ補正(手動ID登録)、サブライポンプ機差学習状態リセット、(エンジン・CAN)アイドル回転調整* GE13T、MD92T

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
フォルクスワーゲン	1996y-2019y	01.エンジン,02.トランスミッション,03.ABS,07.コントロールヘッド,08.エアコン,09.車両エレクトロニクスシステム,10.パーキングアシスト,15.エアバッグ,16.ステアリング,17.インストルメント,29.左ヘッドライト,34.レベルコントロール,39.右ヘッドライト,44.ステアリングアシスト,53.パーキングブレーキ,55.ヘッドライト,8C.HVバッテリー	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット,ヘッドライト基本設定,ユニットID 読取,車体番号読取	シートベルト警告音 ON-OFF 設定,デイルイト設定
BMW・ミニ	R50/R53 R55/R56 F55/F56	エンジン,トランスミッション,ABS/DSC,エアバッグ,メータ,エアコン,電動パワステ,左フロントライト,右フロントライト,ボディドメイン,タッチボックス,コントローラー,CIC/HU-H,ゲートウェイ	エンジン(OBD) , ABS/DSC	エンジン(OBD)		CBS リセット1(エンジンオイル,Fブレーキ,Rブレーキ),CBS2(ブレーキ液,車検日,排ガス点検日,車両チェック),データレベル読取,スタータ交換,バッテリー交換,サービスインターバルリセット,車体番号読取,(トランスミッション)学習値リセット,(ABS)エア抜き	
アウディ	1997y-2019y	01.エンジン,02.トランスミッション,03.ABS,07.コントロールヘッド,08.エアコン,05.アクセス/スタート,09.車両エレクトロニクスシステム,10.パーキングアシスト,15.エアバッグ,16.ステアリング,17.インストルメント,44.ステアリングアシスト,53.パーキングブレーキ,55.ヘッドライト,21.バッテリーマネージメント2, C4 ボルテージコンバーター, 74.ランニングギヤコントロール	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット,ユニットID 読取,車体番号読取,EPB 解除,ヘッドライト基本設定,バッテリーアダプテーション	TV アクティブート,シートベルト警告音 ON-OFF 設定,デイルイト設定,ニードルスリープ設定
BMW	1 シリーズ(E87/F20) 2 シリーズ(F45/F46) 3 シリーズ(E46/E90/E92/F30/F31/F34/G20/G21) 4 シリーズ(F32/F36/F82) 5 シリーズ(E60/E61/E39/F10/F11/G30) 6 シリーズ(E63/F06/F13) 7 シリーズ(E65/E66/F01/F02/G11) 8 シリーズ(G14/G15/G16/F91/F92) X シリーズ(E70/E71/E53/F15/16/F25/F26/F39/F48/F97/F98/G01/G05/G07) Z シリーズ(E85/E86/G29) i シリーズ(I01)	エンジン,トランスミッション,ABS/DSC,エアバッグ,電動パワステ,インストルメントクラス,エアコン,後席エアコン,パーキングブレーキ,パークトロック,SCR,左可逆リトラクター,右可逆リトラクター,電動モーター,高電圧バッテリー,フューエルポンプ,ギヤセレクトアススイッチ,トランスファケース,統合シフト, HSR, 左ヘッドライト, 右ヘッドライト, 左LEDライト, 右LEDライト, PDC, アラウンドビューカメラ, カメラアシスト, カーアクセス, FRM, センターレーフ, ステアリングスイッチ, アクティブステアリング, テールゲート, 運転席シート, 助手席シート, タッチボックス, コントローラ, CIC/HU-H, コムボックス, ビデオモジュール, CID, TCB, ゲートウェイ, EVシステム, 発電用エンジン, 発電用モータ, 充電器, 燃料タンク圧制御, SAS, ボディドメイン, サウンドジェネレーター, EDC, ハイレベルコントロール, クルーズコントロール, 車線変更警報, シャンクシジョンボックス, アクティブサウンド	エンジン(OBD), EV システム, 電動モータ, 高電圧バッテリー, 発電用エンジン, 発電用モータ, 充電器, ABS, PMA (パークトロック), PDC	エンジン(OBD)	(EV システム)電動ウォータポンプ制御, 電動ファン, 電動ファンリレー制御, 電動ファン制御 (発電用エンジン)電動フューエルポンプの制御	CBS リセット1(エンジンオイル,スパークプラグ,Fブレーキ,Rブレーキ,クーラント), CBS リセット2(マイクろフィルタ,ブレーキ液,車検日,排ガス点検日,車両チェック),サービスインターバルリセット,車体番号読取,スタータ交換,バッテリー交換,EPB 整備モード,(エンジン)空燃比学習リセット,(トランスミッション)学習値リセット,(ABS)エア抜き,データレベル読取,高電圧バッテリー充電履歴, RDME サービススタート, KAFAS エーミング	
メルセデス・ベンツ	A クラス(W168/169/176) B クラス(W245/246) C クラス(W203/204/205) CL クラス(W215/C216) CLA クラス(C117) CLK クラス(W209) CLS クラス(W219/218) E クラス(W211/212) G クラス(W463.348)*2016y以降 GLS クラス(X166/) S クラス(W220/221/222) SL クラス(W230/231) V クラス(BR447)	エンジン,PTCU,トランスミッション,ABS,パーキングブレーキ,エアバッグ,インストルメントクラス,クライメート,アクティブサービスシステム,SBC,左フロント RevGus,右フロント RevGus,パワーステアリング,パークトロック,パリアールーフ,アクティブボディコントロール(ABC),COMMAND,触媒還元(SCR),SAM信号集積モジュール	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット,ユニットID 読取,車体番号読取,車両静電読取,SBC 解除,G&ヨーレートセンサ校正,バッテリー交換	
フィアット	Punto EVO Panda 500/500C/500X	エンジン,トランスミッション(セレスピード),ABS,パワーステアリング,エアバッグ,エアコン,インストルメントクラス,ボディ	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)	(ABS)ポンプモータ駆動,(インストルメント)セルテスト	(エンジン)空燃比初期化,(ABS)エア抜き,(ステアリング)アングルセンサ初期化,(トランスミッション)圧力降下,エア抜き,クラッチ交換後のリセット,クラッチグリップ点の基本設定,回路の基本調整,コンポーネント交換後のリセット,ポンプ交換後のリセット,ポンプリレー交換後のリセット,アキュムレータ交換後のリセット,加減速度センサ交換後のリセット,(エアコン)基本調整,(インストルメント)サービスリセット	シートベルト警告音 ON-OFF 設定
アルファロメオ	147 156 Giulietta Mito 4C	エンジン,トランスミッション,ABS,エアバッグ,エアコン,インストルメント,ボディ,パワーステアリング,ランプコントロール,イモビライザ,運転席ドア,トランク,運転席シート,助手席シート,パーキングヘルプ	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		(エンジン)補正値初期化,自己学習機能リセット,(トランスミッション)補正値初期化,クラッチの自動調整,オイル流量校正,アキュムレータ減圧,自己学習,クラッチロット調整,(ABS)エア抜き,操舵角キャリブレーション,センサーユニット0 調整,ブレーキ圧センサー0 調整,(ステアリング)ポジションセンサキャリブレーション,(ランプコントロール)基本調整,(エアコン)基本調整,(インストルメント)サービスリセット,(ボディ)車体番号読取	シートベルト警告音 ON-OFF 設定
ベントレー	コンチネンタルGT フライングスパ アルカージ	エンジン, エンジン2, トランスミッション, ABS, アクセス/スタートシステム, 助手席シートアジャスト, コントロールヘッド, エアコン, 車両エレクトロニクスシステム, エアバッグ, ステアリング, インストルメントクラス, データ診断インターフェイス, イモビライザ, スライディングルーフコントロール, メディアディスプレイ, レベルコントロール, 運転席シートアジャスト, ナビゲーションシステム, ルーフエレクタス, サウンドシステム, パーキングブレーキ, リヤスポイラ, ラジオ, TVチューナー, タイヤプレッシャーモニター, ワイヤードエレクトロニクス, リヤビューカメラシステム, バッテリーチャージャー, パーキングエイド, テレフォン	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット,ユニットID 読取,車体番号読取,EPB 解除	シートベルト警告音 ON-OFF 設定
マセラッティ	クアトロポルテ(M139,M156) 3200GT スパイダー ギブリ(M157)	エンジン,トランスミッション,シフトモジュール,全輪駆動,ABS,パーキングブレーキ,電気パワーステアリング,ステアリング,タイヤ空気圧モニタ,サスペンション,パークトロック,エアバッグ,インストルメント,エアコン,BCM,ヘッドライト,運転席ドア,助手席ドア,左リアドア,右リアドア,シートメモリ,コンフォートシートホイール,一体式センタースタック,イントレクション,テレマティックゲートウェイ,ラジオ周波数V,ノイズフリー,左死角センサ,右死角センサ,リヤ A/C,パワーリフトゲート	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		(トランスミッション)自己学習,クラッチウェア,クラッチコンフィギュレーション,ニュートラルエンゲージメント,センタリングアレンジメント,PIS コンフィギュレーション,リセットウェアインデックス,(インストルメント)サービスリセット,車体番号読取	
ボルシェ	911(996,997,991) ボクスター/ケイマン(986,987,981) 718ボクスター/ケイマン(982) カイエン(9PA,92A) パナメーラ(970) マカン(95B)	エンジン,トランスミッション(タイプトロック,PDK),セレクトレーバ(PDK),PTM,トランスファケース/4WD,ABS/PSM,パーキングブレーキ,レベルコントロール/PASM,TPMS,パーキングアシスト,ACC,レーンカメラ,フロントカメラ,リヤカメラ,サラウンドビュー,エアバッグ/POSIP,インストルメント,ストップウォッチ,エアコン,ステアリング,PAS/KESSY,ヘッドライト/HBA,左ヘッドライト,右ヘッドライト,車両エレクトロニクス,フロントエンドエレクトロニクス,リヤエンドエレクトロニクス,シートメモリ,運転席シート,運転席ドア,助手席ドア,左リアドア,右リアドア,トランク,トレーラ,ゲートウェイ, PCM/CDR, サウンドシンポージャー	エンジン(OBD), パーキングアシスタンス	エンジン(OBD)		(インストルメント)メンテナンスインターバルリセット,(パーキングブレーキ)組み立て位置,(ゲートウェイ)バッテリー交換,車体番号読取	

MST-7R システム表 - 輸入車ソフト

2020年8月

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
フェラーリ	F430/F430 Spider (*1) (*1)F430 Scuderia および Scuderia Spider 16M (未対応)	エンジン(右側/左側)、トランスミッション、デフアレンシャル、ABS、サスペンション、タイヤ空気圧モニタ、エアバッグ、インストルメント、ステアリングホイール、ソフトトップ	エンジン(OBD)、トランスミッション	---		車体番号読取	