



整備用スキャンツール

MST-nano2 ソフトバージョン確認方法

 <p>VCI</p>	<p>①VCIを車両に接続します。</p>
	<p>②Windows側アプリ初期画面の「車両診断」を選択します。</p>
	<p>③「診断メニュー」を選択します。</p>
	<p>④「I/F情報」を選択します。</p>
	<p>⑤OSバージョン(○)を確認します。 1.00以降の場合、整備用スキャンツールとしてご利用頂けます。</p>